



## Sítový videorekordér

GUI a webová uživatelská příručka

Prohlášení o autorských právech

© 2022 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

**Tenda** je registrovaná ochranná známka právně vlastněná společností Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Ostatní zde uvedené názvy značek a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Autorská práva na celý produkt jako integraci, včetně jeho příslušenství a softwaru, patří společnosti Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do vyhledávacího systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Zřeknutí se odpovědnosti

Obrázky, obrázky a specifikace produktů zde jsou pouze pro referenci. Pro zlepšení vnitřního designu, provozních funkcí a/nebo spolehlivosti si Tenda vyhrazuje právo provádět změny na produktech bez povinnosti upozorňovat na takové revize nebo změny jakoukoli osobu nebo organizaci.

Tenda nepřebírá žádnou odpovědnost, která může nastat v důsledku použití nebo aplikace zde popsaného produktu. Při přípravě tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, ale všechna prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou.

# Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali Tenda! Než začnete spravovat síťový videorekordér (NVR), přečtěte si prosím tuto příručku.

## Použitelné modely

Tato uživatelská příručka platí pro všechny produkty řady NVR. Pokud není uvedeno jinak, pro ilustraci se zde používá N3L-4H.

## Konvence

Typografické prvky, které lze nalézt v tomto dokumentu, jsou definovány následovně.

| Položka            | Prezentace | Příklad                                     |
|--------------------|------------|---------------------------------------------|
| Kaskádové menu     | >          | Přehrávání > Soubor                         |
| Parametr a hodnota | Tučné      | Nastavte Uživatelské jméno na Tom.          |
| Variabilní         | kurzíva    | Formát: XX:XX:XX:XX:XX                      |
| ovládání UI        | Tučné      | Na stránce Zásady klikněte na tlačítko OK . |
| Zpráva             | ""         | Zobrazí se zpráva „Úspěch“.                 |

Symbole, které lze nalézt v tomto dokumentu, jsou definovány následovně.

| Symbol                                                                              | Význam                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tento formát se používá ke zvýraznění důležitých nebo zvláštních informací. Ignorování tohoto typu poznámky může mít za následek neúčinné konfigurace, ztrátu dat nebo poškození zařízení. |
|  | Tento formát se používá ke zvýraznění postupu, který ušetří čas nebo zdroje.                                                                                                               |

## Pro více dokumentů

Pokud chcete získat další dokumenty k zařízení, navštivte [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) a vyhledejte odpovídající model produktu.

Související dokumenty jsou uvedeny níže.

| Dokument                          | Popis                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datový list                       | Představuje základní informace o NVR, včetně přehledu produktů, prodejních míst a specifikací.                                                 |
| Průvodce rychlou instalací        | Představuje, jak rychle nastavit zařízení pro přístup k internetu, popisy LED indikátorů, portů a tlačítek, FAQ, informace o prohlášeních atd. |
| GUI a webová uživatelská příručka | Uvádí, jak nastavit GUI a webové funkce zařízení pro více požadavků, včetně všech funkcí na GUI a webu zařízení.                               |
| Uživatelská příručka aplikace     | Představuje, jak používat aplikaci TDSEE ke správě NVR.                                                                                        |

## Technická podpora

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás některým z následujících způsobů. Rádi vám pomůžeme co nejdříve.



Horká linka

Celosvětově: (86) 755-27657180

(Čínské časové pásmo)

Spojené státy: 1-800-570-5892

(Zdarma: 7 x 24 hodin)

Kanada: 1-888-998-8966

(Zdarma: Po-Pá 9:00-18:00  
PST)

Hong Kong: 00852-81931998



E-mail

[podpora@tenda.com.cn](mailto:podpora@tenda.com.cn)



webové stránky

<https://www.tendacn.com/>

## Historie revizí

Tenda neustále hledá způsoby, jak zlepšit své produkty a dokumentaci. Následující tabulka uvádí všechny změny, které mohly být provedeny od vydání uživatelské příručky.

| Verze | Popis                                                                                             | Datum      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| v1.1  | 1. Přidána správa webu                                                                            | 2022-01-17 |
|       | 2. Přidáno ovládání PTZ                                                                           |            |
|       | 3. Jsou přidány funkce konfigurace sítě, jako je konfigurace PoE, konfigurace portu, DDNS a UPnP. |            |
|       | 4. DST přidán                                                                                     |            |
|       | 5. Optimalizujte větný výraz                                                                      |            |
| v1.0  | Původní publikace.                                                                                | 2021-12-17 |

# Obsah

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1 Funkce produktu.....                      | 1  |
| 1.1 Základní funkce .....                   | 1  |
| 1.2 Lokální monitorování .....              | 2  |
| 1.3 Správa souborů .....                    | 2  |
| 1.4 Nahrávání a přehrávání .....            | 2  |
| 1.5 Zálohování.....                         | 3  |
| 1.6 Správa alarmů a výjimek .....           | 3  |
| 1.7 Další místní funkce.....                | 4  |
| 1.8 Funkce síť.....                         | 4  |
| 2 Spuštění a vypnutí .....                  | 5  |
| 2.1 Spuštění.....                           | 5  |
| 2.2 Vypnutí .....                           | 6  |
| 3 Aktivace a rychlé nastavení .....         | 7  |
| 3.1 Místní aktivace a rychlé nastavení..... | 7  |
| 3.2 Webová aktivace.....                    | 12 |
| 4 Místní správa.....                        | 15 |
| 4.1 Místní přihlášení.....                  | 15 |
| 4.2 Úvod do GUI .....                       | 17 |
| 4.2.1 Ovládání myši .....                   | 17 |
| 4.2.2 Uspořádání.....                       | 18 |
| 4.2.3 Často používané prvky.....            | 19 |
| 4.3 Obecný provoz.....                      | 20 |
| 4.3.1 Odhlášení .....                       | 20 |
| 4.3.2 Restartování.....                     | 20 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 4.3.3 Obnovení přihlašovacího hesla.....                | 21  |
| 4.3.4 Kontrola upozornění na alarm detekce výjimky..... | 23  |
| 4.4 Živý náhled .....                                   | 24  |
| 4.4.1 Přehled .....                                     | 24  |
| 4.4.2 Rychlý provoz .....                               | 26  |
| 4.4.3 Rychlé přidání kamery .....                       | 27  |
| 4.4.4 Okamžité přehrávání .....                         | 31  |
| 4.4.5 Přiblížení .....                                  | 33  |
| 4.4.6 Přepnout režim rozdělení oken .....               | 34  |
| 4.4.7 Ovládání PTZ.....                                 | 35  |
| 4.4.8 Kontrola informací o streamu .....                | 45  |
| 4.4.9 Úprava sekvence kanálů .....                      | 46  |
| 4.5 Přehrávání.....                                     | 47  |
| 4.5.1 Přehrávání kanálů .....                           | 47  |
| 4.5.2 Přehrávání souborů.....                           | 51  |
| 4.5.3 Přidat štítek.....                                | 62  |
| 4.5.4 Přehrávání tagů .....                             | 65  |
| 4.5.5 Oříznutí a export souboru záznamu.....            | 72  |
| 4.6 Konfigurace .....                                   | 76  |
| 4.6.1 Zobrazit nebo skrýt profesionální nastavení ..... | 76  |
| 4.6.2 Správa kanálů.....                                | 77  |
| 4.6.3 Správa úložiště.....                              | 97  |
| 4.6.4 Správa alarmů .....                               | 107 |
| 4.6.5 Konfigurace sítě.....                             | 118 |
| 4.6.6 Konfigurace systému .....                         | 143 |
| 4.7 Údržba .....                                        | 160 |
| 4.7.1 Informace o zařízení .....                        | 160 |
| 4.7.2 Informace o kanálu .....                          | 161 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 4.7.3 Upgrade zařízení.....                             | 163 |
| 4.7.4 Systémový protokol .....                          | 166 |
| 4.7.5 Diagnóza.....                                     | 172 |
| 4.7.6 Údržba zařízení .....                             | 177 |
| 5 Webová správa .....                                   | 180 |
| 5.1 Webové přihlášení.....                              | 180 |
| Scénář 1: Se serverem DHCP v síti .....                 | 180 |
| Scénář 2: Bez serveru DHCP v síti.....                  | 183 |
| 5.2 Živý náhled .....                                   | 188 |
| 5.2.1 Přehled .....                                     | 188 |
| 5.2.2 Náhled monitorovacího obrazu každého kanálu ..... | 190 |
| 5.2.3 Přiblížení .....                                  | 192 |
| 5.3 Přehrávání.....                                     | 194 |
| 5.3.1 Přehled .....                                     | 194 |
| 5.3.2 Přehrávání konkrétního kanálu.....                | 195 |
| 5.4 Konfigurace.....                                    | 197 |
| 5.4.1 Kanál .....                                       | 197 |
| 5.4.2 Správa úložiště.....                              | 197 |
| 5.4.3 Nahrávání poplachu.....                           | 204 |
| 5.4.4 Konfigurace sítě.....                             | 206 |
| 5.5 Správa systému .....                                | 207 |
| 5.5.1 Informace o zařízení.....                         | 207 |
| 5.5.2 Protokol zařízení .....                           | 208 |
| 5.5.3 Konfigurace systému .....                         | 209 |
| 5.5.4 Údržba systému.....                               | 211 |
| 5.5.5 Správa uživatelů .....                            | 214 |

# 1 Funkce produktu

## 1.1 Základní funkce

- Lze připojit ke kamerám různých značek.
- Podpora standardu kódování videa H.265, umožňující současné připojení kamery H.265 a H.264.
- Podpora standardů kódování videa H.264+ a H.265+.
- Přijměte standardní protokol ONVIF.
- Podpora hlavního streamu a vedlejšího živého zobrazení pro každý kanál.
- Podporujte maximální rozlišení 8 MP pro každý kanál.
- Umožňuje nezávislé nastavení parametrů kódování videa každého kanálu, jako je například rozlišení, snímková frekvence a bitová rychlost.
- Podpora rychlého připojení kamer.
- Podporujte upgrade kamery Tenda.
- Podporujte takové funkce, jako je chytré vyhledávání, přehrávání a zálohování, které mohou efektivně zlepšit efektivitu vyhledávání a přehrávání záznamů.

## 1.2 Místní monitorování

- Poskytujte výstup displeje s vysokým rozlišením VGA a HDMI.
- Podpora paralelního živého zobrazení a přehrávání různých kanálů na více obrazovkách.
- Podpora živého zobrazení obrazu 1/4/8/9/16 kanálů.
- Podpora pro úpravu sekvence kanálů živého náhledu.
- Podpora rychlého nastavení na stránce živého náhledu.
- Podpora více režimů živého náhledu s přizpůsobenou dobou prodlevy automatického přepínání.
- Umožněte rychlé přidání kamery na stránku živého náhledu.
- Podpora ovládání PTZ, včetně nastavení a vyvolání předvolby a hlídky.

## 1.3 Správa souborů

- Podpora až 10TB pevného disku (HDD) s rozhraním SATA.
- Podpora funkce místní a vzdálené detekce HDD.

## 1.4 Nahrávání a přehrávání

- Podpora současného nahrávání hlavního a vedlejšího proudu.
- Podpora dvou režimů nahrávání: Přepsat a nepřepsat.
- Podpora normálního nahrávání a nahrávání poplachu.
- Podpora nahrávání po poplachu.
- Podporujte nastavení 8 period nahrávání každý den a nezávislé nastavení režimy nahrávání v různých obdobích.
- Podpora rozlišení typů záznamu pomocí barev a rychlé zobrazení a přehrávání zpět prostřednictvím zaškrtnutí typů nahrávek.
- Podporujte vyhledávání záznamů takovými metodami, jako je číslo kanálu, typ záznamu, soubor

typ, čas začátku a čas konce.

- Podpora přidávání značek pro přehrávání záznamů, vyhledávání a přehrávání podle značky.
- Podpora rolování nahoru nebo dolů myši pro přiblížení nebo oddálení časového pruhu přehrávání.
- Funkce přehrávání podporuje pozastavení, zrychlení, zpomalení, zrychlení vpřed/vzad a kliknutím myši najdete.
- Podporujte místní přiblížení v jakékoli oblasti pomocí rolování nahoru nebo dolů myši během jednoho přehrávání kanálu.

## 1.5 Zálohování

- Podpora zálohování přes USB port.
- Podpora dávkového zálohování a zálohování klipů při přehrávání.
- Podpora zálohování systémových protokolů.

## 1.6 Správa alarmů a výjimek

- Alarm pro takové typy, jako je detekce pohybu, chyba kanálu, neoprávněný přístup, přerušení internetu, konflikt IP adres, žádný HDD, chyba HDD a nedostatečný HDD plocha.
- Alarmy spustí takové akce, jako je zobrazení na jedné obrazovce, upozornění na alarm aplikace, alarm e-mail a jakékoli nahrávání kanálu.
- Podpora hlídání psa firmwaru. Systém lze po spuštění automaticky restartovat abnormálně.

## 1.7 Další místní funkce

- Administrátor může vytvořit více uživatelů a nastavit jejich oprávnění. The oprávnění lze upřesnit pro kanál.
- Podpora rychlého načítání více typů protokolů, včetně informací, výjimek, provoz, konfigurace a alarm.

## 1.8 Funkce sítě

- Poskytněte jeden samoadaptivní 10/100 Mbps Ethernet uplink port.
- Podpora clusterů protokolů TCP a IP, jako jsou DHCP, DNS, NTP, SMTP, DDNS a HTTPS.
- Podpora standardního protokolu ONVIF.
- Podpora správy webu. Včetně sledování náhledu, přehrávání videa, PTZ ovládání, nastavení alarmů a správa systému.
- Podpora vzdálené správy webu.


## 2 Spuštění a vypnutí

### 2.1 Spuštění



K napájení NVR použijte přiložený napájecí adaptér. Abnormální napájecí zdroj způsobí selhání provozu nebo dokonce poškození NVR.

Zapněte NVR a spustíte jej pomocí přiloženého napájecího adaptéru.




## 2.2 Vypnutí



Neodpojujte přímo napájení NVR, abyste jej vynutili; jinak může dojít k poškození HDD, ztrátě videí nebo dokonce k poškození NVR.

**Krok 1** Připojte myš a monitor k NVR.

**Krok 2** Klikněte  v pravém horním rohu grafického uživatelského rozhraní NVR (opuštění rozhraní celé obrazovky), klepněte na Vypnout , a poté klepněte na OK .



**Krok 3** Když se na obrazovce objeví „Zařízení je vypnuto. Prosím, vypněte napájení“ , odpojte napájecí adaptér NVR.



---Konec


# 3 Aktivujte a rychlé nastavení

NVR můžete aktivovat při prvním použití NVR nebo po resetování NVR. Tenda NVR podporuje místní aktivaci a webovou aktivaci.

- Místní aktivace: Po dokončení aktivace můžete vstoupit na stránku rychlého nastavení rychle nastavit monitorovací síť.
- Webová aktivace: Po dokončení aktivace můžete přímo vstoupit na stránku Live View .


## 3.1 Místní aktivace a rychlé nastavení

**Krok 1** Zapněte NVR, připojte monitor k portu VGA nebo HDMI na NVR pomocí a VGA/HDMI kabel, poté připojte myš k USB portu NVR.




verze: v1.1

**Krok 2** Nastavte přihlašovací heslo a Potvrdit heslo, zadejte svou e-mailovou adresu a poté klikněte **na Aktivovat**.



**Krok 3** Pokud chcete k odemknutí grafického uživatelského rozhraní použít gesto, nakreslete gesto pro odemknutí. V opačném případě klikněte na **Nepoužívat vzor odemknutí** a přejděte ke **kroku 4**.



**Krok 4** Ujistěte se, že stav připojení je Připojeno, a povolte automatické přidání LAN kamer fungovat podle potřeby.

- Pokud chcete automaticky přidat kameru do LAN portu NVR, klikněte na **Další**. Přejděte ke **kroku 6**.
- Pokud chcete ručně přidat kameru do LAN portu NVR, deaktivujte Auto přidejte funkci LAN kamery a poté klikněte na **Další**.



Pokud je stav připojení Odpojeno, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že LAN port NVR je správně připojen.
- Ujistěte se, že router, ke kterému je NVR připojen, povolil funkci DHCP serveru.

|                      | Unlock Pattern | Network                             | Cloud |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
| Connection Status    |                | Connected                           |       |
| Auto add LAN cameras |                | <input checked="" type="checkbox"/> |       |
| DHCP                 |                | <input checked="" type="checkbox"/> |       |
| IP Address           |                | 192 · 168 · 0 · 188                 |       |
| Subnet Mask          |                | 255 · 255 · 255 · 0                 |       |
| Default Gateway      |                | 192 · 168 · 0 · 1                   |       |

Previous Next

**Krok 5** Přidejte fotoaparát.

Vyberte kameru, kterou chcete přidat, v seznamu Online kamera a klikněte na Přidat . Počkejte, dokud se kamera nezobrazí v seznamu Přidaná kamera a její stav bude Online, a klikněte



- Ujistěte se, že IP adresa kamery, kterou chcete přidat, a IP adresa NVR je ve stejném segmentu sítě.
- Pokud se uživatelské jméno a heslo kamery, kterou chcete přidat, liší od NVR, vyplňte související informace a klikněte prosím , klikněte na

Auto add LAN cameras 

Online Camera 

| <input checked="" type="checkbox"/> | No. | IP Address    | Model | Status | S/N | Protocol | Port | Operation                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----|---------------|-------|--------|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | 192.168.0.149 | IC7   | Online |     | ONVIF    | 6688 |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2   | 192.168.0.155 | IC6   | Online |     | ONVIF    | 6688 |   |

Add

Manual

Added Camera

Remaining Bandwidth: 60.0Mbps


| Channel | Channel Name | IP Address | Model | Status | S/N | Version | Protocol | Port | Operation |
|---------|--------------|------------|-------|--------|-----|---------|----------|------|-----------|
| Empty   |              |            |       |        |     |         |          |      |           |

Delete

**Krok 6** Ujistěte se, že stav cloudu je Online a klikněte na



- Pokud je stav cloudu Offline, ujistěte se, že router, ke kterému je NVR připojen, má přístup k internetu a že je deaktivována funkce filtrování.
- NVR můžete také spravovat prostřednictvím aplikace TDSEE . Podrobnosti naleznete v části [Správa NVR prostřednictvím aplikace TDSEE](#) .




---Konec


Po dokončení aktivace si můžete prohlížet videa v reálném čase, přehrávat nahrávky a spravovat monitorovací zařízení.

## 3.2 Webová aktivace

**Krok 1** Připojte počítač k přepínači nebo routeru, který je připojen k NVR.





**Krok 2** Nastavte IP adresu počítače na 192.168.1.X (X označuje 2 až 253 a ostatní zařízení ji nepoužívají.)



**Krok 3** Spustíte v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu NVR (výchozí: 192.168.1.254) a stiskněte Enter.

NVR podporuje zabezpečené přihlášení HTTPS. Když přistoupíte k webovému uživatelskému rozhraní NVR, prohlížeč vás může upozornit, že adresa není bezpečná, pokračujte. Zde je příkladem Google Chrome, klikněte na Upřesnit Pokračovat na 192.168.1.254 (nebezpečné).



verze: v1.1

**Krok 4** Nastavte přihlašovací Heslo a Potvrdit heslo, zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte **na Aktivovat** .

### Device Activation

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| User Name        | <input type="text" value="admin"/>                           |
| Password         | <input type="password" value="8 to 32 characters"/>          |
| Confirm Password | <input type="password" value="Re-enter the login password"/> |
| Email Address    | <input type="text" value="Only for resetting the password"/> |

Activate

English ▾


---Konec

Pokud chcete po dokončení aktivace vstoupit do webového uživatelského rozhraní, musíte se znovu přihlásit. Podrobnosti naleznete v [části Přihlášení na web](#) .

# 4 Místní správa


## 4.1 Místní přihlášení

**Krok 1** Ujistěte se, že je NVR zapnutý a funguje správně, připojte VGA port nebo HDMI port monitoru k VGA portu nebo HDMI portu NVR pomocí VGA/HDMI kabelu a poté připojte myš k USB portu NVR.



verze: v1.1

**Krok 2** Nakreslete na monitoru gesto pro odemknutí nebo zadejte přihlašovací heslo pro přístup do GUI.



---Konec

Přihlaste se úspěšně do GUI. Podle potřeby můžete provést nastavení.

## 4.2 Úvod do GUI


### 4.2.1 Ovládání myši

Nastavení zařízení můžete provádět pomocí myši po připojení myši k zařízení. Následující tabulka popisuje hlavní operace myši.

| Operace                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedno kliknutí levým tlačítkem        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyberte cíl.</li> <li>- Potvrďte obsah.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přepínání mezi jednou obrazovkou a více obrazovkami ve stavu živého náhledu.</li> <li>- Přehrajte nahraný soubor.</li> </ul>                                                                         |
| Levý tah                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podržte levé tlačítko myši a táhněte myši.</li> <li>- Nakreslete gesto pro odemknutí.</li> <li>- Nakreslete rozsah oblasti.</li> <li>- Upravte pořadí kanálů na stránce živého zobrazení.</li> </ul> |
| Jedno kliknutí pravým tlačítkem       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zobrazte nabídku rychlého nastavení.</li> <li>- Ukončete přehrávání na celou obrazovku.</li> </ul>                                                                                                   |
| Rolovací kolečko nahoru               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přiblížte cílovou oblast.</li> <li>- Vyberte možnosti složeného rozevíracího seznamu.</li> <li>- Zvyšte hlasitost.</li> </ul>                                                                        |
| Rolovací kolečko dolů                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddálit cílovou oblast.</li> <li>- Vyberte možnosti složeného rozevíracího seznamu.</li> <li>- Snížit hlasitost.</li> </ul>                                                                          |

## 4.2.2 Uspořádání

GUI NVR se skládá ze dvou částí, včetně navigační lišty a konfigurační oblasti. Viz následující obrázek.




Vlastnosti a parametry označené šedou barvou znamenají, že nejsou k dispozici nebo je nelze v aktuální konfiguraci změnit.

| ŽÁDNÝ.                                                              | Jméno           | Popis                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | Navigační lišta | Používá se k zobrazení nabídky funkcí NVR. Uživatelé mohou vybrat funkce v navigační liště a poté se konfigurace objeví v konfiguraci plocha. |
| Oblast konfigurace Slouží k zobrazení nebo úpravě vaší konfigurace. |                 |                                                                                                                                               |

### 4.2.3 Často používané prvky

Následující tabulka popisuje často používaná tlačítka dostupná v GUI NVR.

| Tlačítko                                                                          | Popis                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slouží k uložení konfigurace na aktuální stránce a umožnění, aby se konfigurace projevila. |
|  | Používá se ke zrušení změn, které jste provedli dříve.                                     |
|  | Používá se k vyhledávání odpovídajícího obsahu.                                            |

## 4.3 Obecný provoz


### 4.3.1 Odhlášení

Po odhlášení systém opustí aktuální provozní nabídku na obrazovku živého náhledu.

Když znovu vstoupíte na stránku nastavení, je třeba ověřit uživatelské jméno a heslo.

**Krok 1** Připojte myš a monitor k NVR.

**Krok 2** Klikněte na  v pravém horním rohu grafického uživatelského rozhraní NVR (ukončete celoobrazovkové rozhraní)  
Odhlásit se , a poté klikněte na OK.




---Konec

### 4.3.2 Restartovat

**Krok 1** Připojte myš a monitor k NVR.

**Krok 2** Klikněte  v pravém horním rohu grafického uživatelského rozhraní NVR (ukončete celoobrazovkové rozhraní)  
klepněte na Restartovat , a poté klikněte na OK.



---Konec

### 4.3.3 Obnovení přihlašovacího hesla

Pokud jste zapomněli své přihlašovací heslo, můžete ho resetovat.



Doporučujeme obnovit heslo prostřednictvím aplikace TDSEE. Pokud jste si při aktivaci NVR nerezervovali e-mailovou adresu, doporučujeme přidat e-mailovou adresu k účtu správce na stránce [Správa uživatelů](#).

**Krok 1** Klikněte na Zapomněli jste heslo? na přihlašovací stránce.

**Krok 2** Podle pokynů na obrazovce získejte a zadejte ověřovací kód a klikněte na

**Method 1: Use the TDSEE App**

1. Optional. Scan the QR code on the right, download and install the TDSEE App.
2. Run the TDSEE App, register and log in with the reserved Email address 143\*\*\*\*@qq.com. Navigate to Me > General Tools > Reset Device Password, and scan the QR code on the left. The verification code will be shown in the TDSEE App.
3. Enter the verification code in the text field on the left, and click Reset.


**Method 2: Contact Tenda technical support**

1. Scan the QR code on the left to get the security code, or take a photo of the QR code.
2. Send the security code or the photo of the QR code to Tenda technical support (Email: support@tenda.com.cn). Tenda technical support will send you the verification code.
3. Enter the verification code in the text field on the left, and click Reset.

Download the TDSEE App

verze: v1.1

**Krok 3** Podle pokynů na obrazovce nastavte nové přihlašovací heslo a klikněte na



A dark-themed dialog box titled "Reset Password" with a close button (X) in the top right corner. It contains five input fields and two toggle switches. The "User Name" field is pre-filled with "admin". The "New Password" field has a placeholder "8 to 32 characters" and a visibility icon. The "Confirm Password" field has a placeholder "Re-enter the login password" and a visibility icon. The "Sync Password to Cameras" toggle is turned on (orange). The "Unlock Pattern" toggle is turned off (grey). At the bottom are "Cancel" and "Save" buttons.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| User Name                | admin                               |
| New Password             | 8 to 32 characters                  |
| Confirm Password         | Re-enter the login password         |
| Sync Password to Cameras | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Unlock Pattern           | <input type="checkbox"/>            |

Cancel Save

---Konec

### 4.3.4 Kontrola upozornění na alarm detekce výjimky

Chcete-li zkontrolovat upozornění na upozornění na výjimku, můžete kliknout na ikonu  na budíku v pravém horním rohu grafického rozhraní (červená tečka v pravém horním rohu ikony znamená, že existuje nový budík). Nejprve nakonfigurujte režim propojení souvisejícího typu výjimky jako vyskakovací okno na stránce [Detekce výjimek](#).

Po kliknutí na ikonu budíku  v pravém horním rohu GUI, následující obrázek se objeví.



Pokud je obsah parametru Channel prázdný, znamená to, že upozornění na alarm se netýká kanálu. Pokud je obsah parametru Handle prázdný, znamená to, že zde není podporováno zpracování nebo problém již neexistuje.

| Alarm information   |                            |         |                                                                                       |
|---------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm time          | Alarm/Error                | Channel | Handle                                                                                |
| 2021-10-30 11:13:48 | Channel error              | D3      |  |
| 2021-10-30 11:13:09 | Channel error              | D2      |  |
| 2021-10-30 11:13:09 | Channel error              | D1      |  |
| 2021-10-30 11:03:48 | Disconnected from the i... |         |                                                                                       |

Popis parametru

| Parametr    | Popis                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas budíku  | Určuje čas, kdy dojde k poplachové události.                                                                                                                  |
| Alarm/Chyba | Určuje typ alarmu.                                                                                                                                            |
| Kanál       | Určuje kanál pro spuštění poplachu.                                                                                                                           |
| Zacházet s  | Klikněte  pro přesměrování na odpovídající stránku pro zpracování výjimek. |

## 4.4 Živý náhled


### 4.4.1 Přehled

Klepnutím na Živé zobrazení vstoupíte na stránku.


Výchozí stránka je stránka živého náhledu poté, co vstoupíte do GUI NVR. Počet dělení oken u zařízení se u různých modelů liší.

Skutečný model převažuje. V této sekci vy  
může:

- Zkontrolujte monitorovací obraz všech kanálů
- [Rychle přidat kameru](#)
- [Okamžité přehrávání](#)
- [Přiblížte cílovou oblast](#)
- [Přepněte režim dělení oken](#)
- [Ovládání PTZ](#)
- [Zkontrolujte informace o streamu](#)
- [Upravit kanálovou sekvenci](#)




## Popis parametru

| Parametr                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Okamžité přehrávání.<br>Slouží k přehrávání nahrávek kanálu 5 minut před aktuálním časem.                                                                                                                                                                                |
|    | Přepínač zvuku. Ve výchozím nastavení je vypnutý.<br>Na spodní straně kanálu.<br>Můžete zapnout, vypnout nebo upravit hlasitost zvuku.                                                                                                                                   |
|    | PTZ ovládání. Editovat lze pouze kamery, které podporují PTZ.<br>Používá se k provádění souvisejících operací, jako je nastavení směru a rychlosti monitorování a nastavení předvolby pro PTZ kameru. Další podrobnosti naleznete v části <a href="#">Ovládání PTZ</a> . |
|    | Informace o streamu.<br>Kliknutím na něj zobrazíte informace o aktuálním streamu, včetně typu streamu, rozlišení, snímkové frekvence a datového toku.                                                                                                                    |
|  | V pravém horním rohu kanálu.<br>Určuje, že je povolen zvuk videa.                                                                                                                                                                                                        |
|  | Poplach.<br>Jakmile je aktivována funkce detekce pohybu a kamera detekuje pohyb nebo lidskou postavu, zobrazí se tato ikona v pravém horním rohu monitorovacího obrazu kanálu.                                                                                           |
|  | Záznam.<br>Když kanál nahrává, tato ikona se zobrazí v pravém horním rohu monitorovacího obrazu kanálu.                                                                                                                                                                  |
|  | Předchozí obrazovka.<br>Přepnutí na předchozí obrazovku.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Další obrazovka.<br>Přepněte na další obrazovku.                                                                                                                                                                                                                         |
|  | V levé dolní části stránky.<br>Specifikuje využití vstupní šířky pásma.                                                                                                                                                                                                  |

| Parametr                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Spuštění nebo zastavení automatického přepínání živého náhledu.<br><br>Systém zobrazuje náhledové obrázky v cyklech zleva doprava a nahoru dolů podle pozice kanálu. Doba prodlevy automatického přepínání je ve výchozím nastavení 5 sekund a můžete ji upravit na stránce <a href="#">Konfigurace živého náhledu</a> . |
|  | Režim rozdělení živého náhledu.<br><br>Specifikuje, že počet oken se liší podle režimů dělení.                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Celá obrazovka.<br><br>Určuje, že se stránka živého náhledu zobrazí na celé obrazovce.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Slouží k přidání fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Určuje, že aktuální uživatelský účet nemá oprávnění k živému zobrazení pro tento kanál.                                                                                                                                                                                                                                  |

## 4.4.2 Rychlý provoz

Klepnutím pravým tlačítkem myši na stránku živého náhledu provedete rychlou operaci, jako je rozdělení okna, automatické přepínání, přidání kamery, přehrávání a zobrazení na celou obrazovku.



Popis parametru

| Parametr            | Popis                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedna obrazovka     | Používá se k zobrazení jednokanálových obrázků.                                        |
| Čtyři obrazovky     | Používá se k zobrazení čtyřkanálových obrázků.                                         |
| Více obrazovek      | Používá se k zobrazení více kanálových obrázků. K dispozici v NVR s více než 4 kanály. |
| Předchozí obrazovka | Používají se k přepnutí na předchozí nebo další obrazovku.                             |

| Parametr                      | Popis                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další obrazovka               |                                                                                                    |
| Spustte automatické přepínání | Používají se ke spuštění nebo zastavení automatického přepínání obrazu monitorujícího kameru.      |
| Stop Auto-switch              |                                                                                                    |
| Přidat fotoaparát             | Kliknutím na něj vstoupíte na stránku přidání kamery.                                              |
| Přehrávání                    | Klepnutím na něj vstoupíte na stránku přehrávání.                                                  |
| Celá obrazovka                | Používají se k zobrazení stránky živého náhledu na celou obrazovku nebo k ukončení celé obrazovky. |
| Ukončete celou obrazovku      |                                                                                                    |

### 4.4.3 Rychlé přidání kamery




- Pokud chcete přidat kamery jiné značky, připojte kameru k LAN, kde je NVR umístěn, pomocí ethernetového kabelu.
- Pokud se jedná o kameru v sadě zabezpečení videa, lze kameru objevit a přidat automaticky do 2 minut po spuštění NVR. Poté, co NVR funguje správně, může být kamera objevena automaticky, ale musíte ji přidat ručně.
- Pokud je kamera připojena k PoE portu NVR, bude kamera objevena a přidána systémem do 2 minut.
- Počet kamer, které lze přidat pro různé modely NVR, se liší.  
Přidejte kameru podle skutečné situace.

## Metoda 1

**Krok 1** Připojte kameru k LAN, kde je umístěn NVR. Pokud je Wi-Fi kamera součástí sady pro zabezpečení videa, umístěte kameru do dosahu pokrytí NVR.

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Přidat kameru.




**Krok 3** Přidejte kameru do modulu Online kamera .

Metoda 1: Najděte kameru, kterou chcete přidat, podle sériového čísla (S/N), zaškrtněte políčko před ní a klikněte na **Přidat**.



Pokud se uživatelské jméno a heslo kamery, kterou chcete přidat, liší od NVR, přidejte kameru [metodou 2](#).




Metoda 2:

1. Podle S/N vyhledejte kameru, kterou chcete přidat, a klikněte




fotoaparát.



verze: v1.1

2. Vyberte protokol kamery, zadejte port, uživatelské jméno a heslo a klikněte na **Přidat**



Dialog box titled "Add a Camera Manually" with the following fields:

- IP Address: 192 . 168 . 0 . 0
- Protocol: Tenda
- Port: 8000
- User Name: admin
- Password: (empty field)
- Use NVR Pa...: (toggle switch)

Buttons: Cancel, Add

3. Pokud chcete přidat další kamery, opakujte krok 1 a krok 2.

---Konec

Počkejte chvíli. Kamera byla úspěšně přidána. Přidanou kameru můžete zkontrolovat v modulu Přidaná kamera .

| Added Camera                     |              |               |              |        |            |            |          |      | Remaining Bandwidth: 59.0Mbps |  |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------|------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Channel | Channel Name | IP Address    | Model        | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation                     |  |
| <input type="checkbox"/> D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7          | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |                               |  |
| <input type="checkbox"/> D3      |              | 192.168.0.140 | TD-L33DS1201 | Online | PC50739472 | 2111220953 | ONVIF    | 6688 |                               |  |

Delete

## Metoda 2


**Krok 1** Připojte kameru k LAN, kde je umístěn NVR. Umístěte Wi-Fi kameru do video bezpečnostní sada v dosahu pokrytí NVR.

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení.

**Krok 3** Ve vyskakovacím okně Nalezena nová kamera můžete najít kameru, kterou chcete přidat, a klepněte na ni



v pořadí nebo klikněte přímo na Přidat



---Konec

Chvilí počkejte, než bude kamera úspěšně přidána. Přidané kamery můžete zobrazit v modulu Přidaná kamera na stránce Konfigurace > Kanál > Kamera .

| Added Camera             |         |              |               |              |        |            |            |          | Remaining Bandwidth: 59.0Mbps |           |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Channel | Channel Name | IP Address    | Model        | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port                          | Operation |
| <input type="checkbox"/> | D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7          | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688                          | ⚙️ 🗑️     |
| <input type="checkbox"/> | D3      |              | 192.168.0.140 | TD-L33DS1201 | Online | PC50739472 | 2111220953 | ONVIF    | 6688                          | ⚙️ 🗑️     |

Delete

## 4.4.4 Okamžité přehrávání

Okamžité přehrávání umožňuje zobrazit soubory záznamu kanálu 5 minut před aktuálním časem.




Během okamžitého přehrávání nejsou na stránce živého náhledu dostupné další operace.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, najedte myší na kanál, který chcete přehrát, a klikněte na spodní straně kanálu.



**Krok 3** Můžete pozastavit nebo přehrávat, ovládat dobu přehrávání a ukončit podle potřeby.



---Konec

## 4.4.5 Přiblížit

Funkce zoom-in vám umožňuje přiblížit cílovou oblast monitorovaného obrazu a zobrazit detailní obraz.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení.

**Krok 3** Klikněte pravým tlačítkem na kanál a vyberte jednu obrazovku nebo dvakrát klikněte na obrázek kanálu zobrazte kanál, který chcete přiblížit.

**Krok 4** Posouváním myši nahoru nebo dolů přiblížte cílovou oblast a můžete zobrazit podrobnosti oblasti. Kliknutím levým tlačítkem zrušíte přiblížení.



---Konec

## 4.4.6 Přepnout režim dělení oken


Různé režimy dělení oken odpovídají různému počtu dělení oken. Tenda NVR podporuje rozdělení na jednu obrazovku a okna.

### Metoda 1

#### Krok 1 [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

Krok 2 Klikněte na Živé zobrazení.

Krok 3 Kliknutím pravým tlačítkem vyberte Single Screen a kanál, který se má zobrazit na jediné obrazovce, nebo zvolte Four Screens (U NVR s více než 4 kanály vyberte prosím rozdělení oken a režim rozdělení oken.).



---Konec

### Metoda 2

Pro ilustraci je zde použit živý náhled se čtyřmi obrazovkami.

#### Krok 1 [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

Krok 2 Klikněte na Živé zobrazení.

Krok 3 Klikněte na Rozdělení oken ( režim  ) v pravém dolním rohu a poté zvolte rozdělení okna podle potřeby.

---Konec

## 4.4.7 Ovládání PTZ

### Přehled

PTZ znamená, že mechanická platforma se skládá z motorů, které mohou realizovat horizontální a vertikální pohyb. Prostřednictvím řídicího systému lze dálkově ovládat směr a rychlost PTZ kamery nebo speed dome kamery.

Na stránce živého náhledu můžete ovládat PTZ kameru nebo speed dome kameru, včetně nastavení směru a rychlosti sledování a nastavení hlídky.



Popis parametrů a tlačítek

| Parametr | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Používá se k ovládání směru PTZ.</p> <p>Směr (nahoru, dolů, vlevo, vpravo, vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře a vpravo dole) PTZ a speed dome kamery lze ovládat a PTZ kameru nebo speed dome kameru lze ovládat horizontálně 360° automatickou hlídkou (  ) lze nastavit.</p> |
|          | <p>Používá se ke snížení násobku změny ohniskové vzdálenosti objektivu se zoomem. Po kliknutí se objektiv oddálí a scéna se zmenší.</p>                                                                                                                                                |
|          | <p>Používá se ke zvýšení násobku změny ohniskové vzdálenosti objektivu se zoomem. Po kliknutí se objektiv přiblíží a scéna bude jasnější.</p>                                                                                                                                          |

| Parametr                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Slouží ke zkrácení ohniskové vzdálenosti objektivu se zoomem. Po kliknutí se vzdálená scéna vyjasní a blízká scéna se postupně rozmaže.                                                                                |
|  | Slouží ke zvětšení ohniskové vzdálenosti objektivu se zoomem. Po kliknutí se blízká scéna vyjasní a vzdálená scéna se postupně rozmaže.                                                                                |
|  | Otvor-.<br>Klepnutím na něj snížíte světelný tok.                                                                                                                                                                      |
|  | Clona+.<br>Kliknutím na něj zvýšíte světelný tok.                                                                                                                                                                      |
| Rychlost                                                                          | Určuje rychlost PTZ kamery, čím větší hodnota, tím vyšší rychlost.                                                                                                                                                     |
| Přednastaveno                                                                     | Žádný. Určuje počet předvoleb.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Jméno Určuje název předvolby.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Používá se k provádění operací s předvolbou:                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Operace Klikněte  pro použití aktuálně nastaveného směru sledování a zoomu jako parametry předvolby.                                |
|                                                                                   | Klikněte  pro vyvolání předvolby ovládejte PTZ kameru, aby se otočila na sledujte polohu předvolby a použijte přiblížení předvolby. |
|                                                                                   | Klikněte  pro smazání předvolby.                                                                                                    |
| Hlídka                                                                            | Žádný. Udává číslo hlídky.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Jméno Uvádí jméno hlídky.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Používá se k provádění operací pro hlídku:                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Operace Klikněte  nastavit předvolbu pro tuto hlídku.                                                                               |
|                                                                                   | Klikněte  pro zahájení hlídky podle přidané předvolby. Cesta může být jen jedna hlídkoval najednou.                                 |
|                                                                                   | Klikněte  zastavit hlídku.                                                                                                          |

verze: v1.1


Nastavit předvolbu

Nastavte směr sledování pro konkrétní předvolbu.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, najedte myší na PTZ kameru nebo dome kanál, který chcete nastavit preset a klikněte na ikonu ovládání PTZ  ve spodní části kanálu.




verze: v1.1

**Krok 3** Pomocí kláves se šipkami ovládejte kameru tak, aby se otočila do požadované monitorovací polohy.

**Krok 4** Klepněte na kartu Preset (Předvolba) , zaměřte se na předvolbu, na kterou má být tento směr sledování aplikován, a

klikněte  .



---Konec

Nastavte hlídku

Přidejte předvolbu pro konkrétní hlídku.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Chcete-li přidat [další předvolbu](#), viz [Nastavit předvolbu](#).

**Krok 3** Nastavte hlídku.

1. Klepněte na kartu Patrol.


2. Zaměřte hlídku, kterou chcete nastavit, a klikněte




, což je v tomto příkladu Patrol 1.



3. Klikněte na Přidat.



4. Vyberte předvolbu, kterou jste přidali, nastavte rychlost PTZ a dobu prodlevy pro dosažení předvolby a klepněte na OK



Určuje, že předvolbu používanou hlídkou je třeba přidat předem.

Udává rychlost běhu na předvolbu

Určuje dobu prodlevy po spuštění na předvolbu

5. Podle kroku 4 přidejte další předvolbu a klikněte na



Určuje přednastavení aplikace obchůzky

- Klikněte  znovu upravit použitou předvolbu
- Klikněte  pro posunutí předvolby o jednu pozici nahoru. Nedostupné v první předvolbě
- Kliknutím  přesunete předvolbu o jednu pozici dolů. Nedostupné v poslední předvolbě
- Klikněte  smazat odpovídající

přednastaveno



Po úpravě parametrů hlídky klikněte **Uložení** se projeví.

---Konec

Předvolba volání

Ovládejte kameru, aby se otočila do monitorovací polohy konkrétní předvolby.




Před vyvoláním předvolby musíte nejprve [nastavit předvolbu](#).

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#).


**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, najedte myší na kanál kamery, u kterého chcete provést PTZ ve spodní části kanálu.

ovládejte a klikněte 



verze: v1.1

**Krok 3** Klepněte na kartu Předvolba , zaměřte se na předvolbu, kterou chcete volat, a poté klikněte



---Konec

Kamera se otočí do monitorovací polohy této předvolby.

verze: v1.1

Zavolejte hlídku

Ovládejte kamerové hlídky podle zadané stopy.



- Před zavoláním hlídky můžete nejprve [nastavit předvolbu](#) pro tuto hlídku.


- Ve stejnou dobu lze přivolat pouze jednu hlídku.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, najedte myší na kanál kamery, u kterého chcete provést PTZ ve spodní části kanálu.

ovládejte a klikněte PTZ Control



verze: v1.1

**Krok 3** Klikněte na kartu Patrol , zaměřte hlídku, kterou chcete volat, a poté klikněte



---Konec

Kamera bude automaticky hlídkovat v pořadí podle předvolby, do které byla přidána hlídka. Klikněte pro zastavení hlídky.

## Nastavení horizontální 360° hlídky kamery


Ovládejte kameru a provádějte horizontální 360° rotující hlídku na aktuální pozici.

Postupy:


**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení, najděte myší na kanál kamery, u kterého chcete provést PTZ ve spodní části kanálu.

ovládejte a klikněte



verze: v1.1

Krok 3 Klikněte 

---Konec

Kamera bude provádět horizontální 360° rotující hlídku na aktuální pozici, dokud znovu nekliknete pro zastavení hlídky. 

#### 4.4.8 Zkontrolujte informace o proudu


Na stránce živého zobrazení můžete podle potřeby zkontrolovat informace o streamu v reálném čase, jako je rozlišení, snímková frekvence a datový tok kanálu.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení.

**Krok 3** Najedte myši na kanál, u kterého chcete zkontrolovat informace o streamu, a klikněte ve spodní části kanálu.





---Konec

#### 4.4.9 Upravit kanálovou sekvenci

Pořadí zobrazení každého kanálu na stránce živého zobrazení můžete upravit podle potřeby.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živý náhled , abyste se ujistili, že aktuálním režimem živého náhledu je režim dělení oken. Pokud ne, nastavte nejprve režim živého náhledu na režim dělení oken. Podrobné kroky naleznete v [části Režim dělení oken .](#)

**Krok 3** Vyberte kanál, u kterého chcete upravit pozici živého náhledu, podržte levé tlačítko myši a přetáhněte jej na jinou pozici obrazovky živého náhledu, poté uvolněte myš.

---Konec

Pozice zobrazení obou kanálů byly úspěšně vyměněny.

## 4.5 Přehrávání

Na stránce přehrávání můžete přehrávat nebo exportovat nahrané soubory podle podmínek vyhledávání. NVR podporuje přehrávání kanálů, přehrávání souborů a přehrávání značek.

### 4.5.1 Přehrávání kanálů

#### Přehled

Přejděte na Přehrávání > Kanál.

Přehrávání kanálu znamená, že můžete vyhledávat a přehrávat odpovídající soubory záznamu podle kanálu a data. Záznamové soubory můžete podle potřeby kontrolovat, označovat, ořezávat a exportovat.



## Popis parametru

| Parametr                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Tlačítko zkratky výběru kanálu.</p> <p>Používá se k rychlému výběru jednoho nebo více kanálů. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p>                                            |
| Vyberte kanál                                                                     | <p>Rychlý výběr kanálu.</p> <p>Používá se k rychlému výběru cílového kanálu poté, co je kanál vybrán pomocí tlačítka zkratky výběru kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p> |
| D1 - D4                                                                           | <p>Číslo kanálu.</p> <p>Pokud chcete přehrát záznam cílového kanálu, zaškrtněte číslo kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p>                                               |
| Vyberte datum                                                                     | <p> Předchozí rok.</p> <p>Klepnutím na něj zadejte předchozí rok aktuálně zobrazeného roku.</p>                             |
|                                                                                   | <p> Předchozí měsíc.</p> <p>Klepnutím na něj zadejte předchozí měsíc aktuálně zobrazeného měsíce.</p>                      |
|                                                                                   | <p> Příští měsíc.</p> <p>Klepnutím na něj zadejte další měsíc aktuálně zobrazeného měsíce.</p>                            |
|                                                                                   | <p> Příští rok.</p> <p>Klepnutím na něj zadejte další rok aktuálně zobrazeného roku.</p>                                  |
|                                                                                   | <p> Ikona oranžového trojúhelníku v pravém horním rohu data označuje, že existuje záznam.</p>                             |
|                                                                                   | <p> Datum v oranžovém stínování označuje aktuálně vybrané datum.</p>                                                      |
|                                                                                   | <p> Datum s oranžovým rámečkem označuje datum aktuálního systémového času.</p>                                            |
| Určuje typ záznamu a čas za aktuálních podmínek filtru.                           |                                                                                                                                                                                                              |
| Časový pruh                                                                       | - Klepnutím na libovolné místo v barevné oblasti na časové liště spustíte přehrávání odtud.                                                                                                                  |
|                                                                                   | - Barva časového pruhu se liší podle typů souborů překódování. Zelená znamená normální nahrávání a červená znamená nahrávání poplachu.                                                                       |
|                                                                                   | <p> TIP</p> <p>Lze zobrazit až 4 kanály. Pokud vyberete více než 4 kanály, zobrazí se pouze aktuálně vybraný kanál.</p>   |

| Parametr                                |                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časová<br>granularita časového<br>pruhu |    | Určuje časovou jednotku na časové liště.<br>Výchozí čas je 24 hodin. Čím menší je časová jednotka, tím větší je časové měřítko.<br>Časovou jednotku lze upravit kolečkem myši. |
|                                         |    | Předchozí období.<br>Slouží k přepnutí období na předchozí období podle aktuální časové granularity.                                                                           |
|                                         |    | Další období.<br>Slouží k přepnutí období na další období podle aktuální časové granularity.                                                                                   |
|                                         |    | Používá se k označení nahrávky.<br>Kliknutím na něj nastavíte značku pro záznam v určitém okamžiku. Pro uživatele je pohodlné vyhledávat nahrávací soubory podle pole tagu.    |
| Oblast<br>ovládání přehrávání           |    | Klepnutím na něj oříznete záznamové soubory.                                                                                                                                   |
|                                         |  | Klepnutím na něj exportujete oříznuté soubory záznamu na paměťové zařízení USB.                                                                                                |
|                                         |  | Klepnutím na něj ztlumíte nebo zrušíte ztlumení zvuku nahrávaného souboru. Ve výchozím nastavení je nahrávání ztlumeno.                                                        |
|                                         |  | Zpomalit.<br>Klepnutím na něj přepnete do režimu zpomalení.                                                                                                                    |
|                                         |  | Určuje násobitel rychlosti přehrávání.                                                                                                                                         |
|                                         |  | Urychlit.<br>Klepnutím na něj zvýšíte rychlost přehrávání videa a přepnete do režimu zrychlení.                                                                                |
|                                         |  | Klepnutím na něj přehrajete nebo pozastavíte nahrávání souborů.                                                                                                                |
|                                         |  | Kliknutím na něj se vrátíte o 30 sekund zpět.                                                                                                                                  |
|                                         |  | Kliknutím na něj přejdete o 30 sekund dopředu.                                                                                                                                 |
|                                         |  | Specifikuje běžné nahrávací soubory.                                                                                                                                           |
|                                         |  | Specifikuje soubor záznamu poplachu.                                                                                                                                           |

| Parametr                                                                          | Popis                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Klepnutím na něj zobrazíte na celé obrazovce. |

## Přehrávejte nahrávky cílového kanálu


Předpokládejme, že chcete přehrát nahrávky D1 až D4 30. října 2021.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Přehrávání > Kanál.


**Krok 3** Klikněte .



**Krok 4** Vyberte datum, kterým je v tomto příkladu 30. října 2021.



**Krok 5** Upravte časovou lištu a oblast ovládání přehrávání pro přehrávání záznamů podle potřeby.




---Konec

## 4.5.2 Přehrávání souborů

### Přehled

Přejděte na Přehrávání > Soubor.

Přehrávání souboru znamená, že můžete zkontrolovat nahrané soubory kanálu v určitém období podle typu souboru (včetně normálního, alarmového a všech). Záznamové soubory můžete kontrolovat, exportovat, označovat, ořezávat a exportovat podle potřeby.



Popis parametru


| Parametr                                              | Popis                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>1</div>, <div>4</div>, <div>8</div> </div> | <p>Tlačítko zkratky výběru kanálu.</p> <p>Používá se k rychlému výběru jednoho nebo více kanálů. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p>                                            |
| Vyberte kanál                                         | <p>Rychlý výběr kanálu.</p> <p>Používá se k rychlému výběru cílového kanálu poté, co je kanál vybrán pomocí tlačítka zkratky výběru kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p> |
| D1 - D4                                               | <p>Číslo kanálu.</p> <p>Zaškrtnutím čísla kanálu přehrajete záznam cílového kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.</p>                                                         |

verze: v1.1

| Parametr     | Popis    |                                                                         |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Čas zahájení | /        | Určují počáteční a koncový čas nahrávaného souboru.                     |
| Čas ukončení | /        |                                                                         |
| Typ souboru  | Normální | Určuje, že záznamový soubor je normální záznam.                         |
|              | Poplach  | Určuje, že soubor záznamu je záznam poplachu.                           |
|              | Vše      | Určuje, že záznamový soubor obsahuje normální záznam a záznam poplachu. |

Po nakonfigurování kanálu, času a typu souboru můžete vyhledat nahrané soubory.

Dvakrát klikněte na soubor záznamu, který chcete přehrát, a můžete jej upravit podle aktuální situace.



Nějaký popis parametrů

Popis dalších parametrů naleznete v [popisu parametrů přehrávání kanálu](#).

| Parametr       | Popis                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seznam souborů | Specifikuje soubor nahrávky prohledaný podle podmínek.                                         |
| D1 - D4        | Určuje číslo kanálu.<br>Kliknutím na konkrétní číslo kanálu filtrujete soubory záznamu kanálu. |

verze: v1.1

| Parametr                                                                            | Popis                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál                                                                               | Určuje kanál, ke kterému záznamový soubor patří.                                                                              |
| Čas zahájení                                                                        | Určuje počáteční čas nahrávaného souboru.                                                                                     |
| Typ souboru                                                                         | Určuje typ nahrávaného souboru, včetně normálního a alarmového.                                                               |
| Čas zahájení                                                                        | Specifikuje počáteční datum a čas aktuálně vybraného souboru nahrávání. Ve výchozím nastavení je vybrán první soubor záznamu. |
| Čas ukončení                                                                        | Určuje koncové datum a čas aktuálně vybraného souboru nahrávky. Ve výchozím nastavení je vybrán první soubor záznamu.         |
| Typ                                                                                 | Určuje typ aktuálně vybraného souboru nahrávky. Ve výchozím nastavení je vybrán první soubor záznamu.                         |
| Velikost                                                                            | Určuje velikost aktuálně vybraného souboru nahrávky. Ve výchozím nastavení je vybrán první soubor záznamu.                    |
|   | Domovská stránka.<br>Klepnutím na něj přesměrujete na domovskou stránku seznamu souborů.                                      |
|  | Předchozí stránka.<br>Klepnutím na něj přesměrujete na předchozí stránku aktuálního seznamu souborů.                          |
|  | Další stránka.<br>Klepnutím na něj přesměrujete na další stránku aktuálního seznamu souborů.                                  |
|  | Poslední stránka.<br>Klepnutím na něj přesměrujete na poslední stránku seznamu souborů.                                       |
|  | Konkrétní stránka.<br>Klepnutím na něj přesměrujete na konkrétní stránku seznamu souborů.                                     |
|  | Klepnutím na něj se vrátíte na stránku Přehrávání souborů .                                                                   |
|  | Klepnutím na něj exportujete vybraný soubor nahrávky.                                                                         |
|  | Najednou lze exportovat pouze jednu stránku záznamových souborů.                                                              |

## Přehrát normální nebo poplachový záznam


Předpokládejme, že chcete zkontrolovat a přehrát všechny nahrávky D1 od 00:00:00 do 23:59:59 29. října 2021.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Přehrávání > Soubor.


**Krok 3** Zaškrtněte D1.



**Krok 4** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 29. října 2021 .


**Krok 5** Vyberte typ souboru, což je v tomto příkladu Vše .

**Krok 6** Klikněte na **Hledat** .



verze: v1.1

**Krok 7** Úspěšné vyhledávání. Dvojitým kliknutím na soubor záznamu můžete soubor záznamu zobrazit okno živého náhledu vpravo a upravte jej podle potřeby.



---Konec

## Export souboru záznamu

Předpokládejme, že chcete exportovat všechny nahrávky D3 od 00:00:00 do 23:59:59 29. října 2021.




NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.

### Metoda 1

Platí pro NVR, které nelze současně připojit k myši a paměťovému zařízení USB.


#### Krok 1 [Přihlaste se do GUI NVR](#)

Krok 2 Přejděte na Přehrávání > Soubor a zaškrtněte D3.



Krok 3 Vyberte čas, který je 29. října 2021 od 00:00:00 do 23:59:59 .

Krok 4 Vyberte typ souboru, což je v tomto příkladu Alarm , a klikněte na



verze: v1.1

**Krok 5** Vyberte všechny soubory záznamu poplachu na aktuální stránce a poté klikněte na **Exportovat**

**TIP**

Najednou lze exportovat pouze jednu stránku záznamových souborů.

File List

D1

D2

D3

D4

| <input type="checkbox"/> | Chanr | Start Time | File Type |
|--------------------------|-------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:36:28   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:36:53   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:37:26   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:39:33   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:51:16   | Alarm     |

Start Time

2021-10-30 15:36:28

End Time

2021-10-30 15:36:42

Type

Alarm

Size

0.9MB

Total:5

<<

<

1/1

>

>>

1

→

Back

Export

**Krok 6** Odpojte myš a připojte úložné zařízení USB k portu USB na NVR uvnitř 1 minuta.



---Konec

Záznamové soubory s příponou .mp4 (R znamená normální nahrávání, M znamená nahrávání poplachu) budou exportovány do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

#### Metoda 2

Je použitelný pro NVR, který lze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.




Pokud má NVR pouze jeden port USB nebo byl port USB použit, musíte si sami připravit rozbočovač USB.

**Krok 1** Připojte paměťové zařízení USB k portu USB NVR.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)


**Krok 3** Přejděte na Přehrávání > Soubor a zaškrtněte D3.



verze: v1.1

**Krok 4** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 29. října 2021 .

**Krok 5** Vyberte typ souboru, což je v tomto příkladu Alarm , a klikněte na **Hledat** .



The image shows a dark-themed search interface. It contains three input fields and a button. The first field is labeled 'Start Time' and contains the text '2021 - 10 - 29' followed by a time selection box showing '00 : 00 : 00'. The second field is labeled 'End Time' and contains the text '2021 - 10 - 29' followed by a time selection box showing '23 : 59 : 59'. The third field is labeled 'File Type' and contains a dropdown menu with 'Alarm' selected. At the bottom is an orange button labeled 'Search'.

| Field      | Value                       |
|------------|-----------------------------|
| Start Time | 2021 - 10 - 29 00 : 00 : 00 |
| End Time   | 2021 - 10 - 29 23 : 59 : 59 |
| File Type  | Alarm                       |

Search

verze: v1.1

**Krok 6** Vyberte všechny soubory záznamu poplachu na aktuální stránce a poté klikněte na **Exportovat**



TIP

Najednou lze exportovat pouze jednu stránku záznamových souborů.

File List

D1

D2

D3

D4

| <input type="checkbox"/> | Chanr | Start Time | File Type |
|--------------------------|-------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:36:28   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:36:53   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:37:26   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:39:33   | Alarm     |
| <input type="checkbox"/> | D3    | 15:51:16   | Alarm     |

Start Time

2021-10-30 15:36:28

End Time

2021-10-30 15:36:42

Type

Alarm

Size

0.9MB

Total:5

<<

<

1/1

>

>>

1


→

Back

Export

**Krok 7** Vyberte své paměťové zařízení USB z rozevíracího seznamu Zařízení USB a poté

klikněte na **Exportovat**



**Krok 8** Po úspěšném exportu souborů, pokud chcete pokračovat v exportu záznamu

soubory na jiných stránkách, přesměrujte se prosím na záznamový soubor na této stránce a opakujte **kroky 6 až 7**.

---Konec

Záznamové soubory s příponou .mp4 (R znamená normální nahrávání, M znamená nahrávání poplachu) budou exportovány do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

### 4.5.3 Přidat značku

#### Přehled

Přidat značku znamená, že můžete přidat značku k nahrávce v okamžiku, kdy se záznam přehrává, takže soubor nahrávky lze rychle najít podle názvu značky. Systém podporuje vyhledávání a umístění podle klíčových slov tagů.

#### Přidat značku pro soubor nahrávání kanálu


Předpokládejme, že jste našli záznam poplachu, když jste celý den 30. října 2021 prohledávali záznamový soubor D1 a chcete k tomuto záznamu přidat značku.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Přehrávání > Kanál.

**Krok 3** Zaškrtněte D1.



**Krok 4** Vyberte datum, kterým je v tomto příkladu 30. října 2021 .



verze: v1.1

**Krok 5** Klikněte levým tlačítkem na časový bod, který chcete označit na pravé časové liště, a poté klikněte  (tag) v levém dolním rohu, typ záznamu je v tomto příkladu záznam poplachu.



**Krok 6** Nastavte název značky a poté klikněte na .

Po dokončení nastavení můžete vyhledávat záznamový soubor podle názvu tagu na tagu strana.

---Konec

## Přidat značku pro hledaný soubor nahrávky


Předpokládejme, že chcete přidat značku k cílové poplachové nahrávce, když si celý den 30. října 2021 prohlížíte soubory poplachové nahrávky D1.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Přehrávání > Soubor.


**Krok 3** Zaškrtněte D1.



verze: v1.1

**Krok 4** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 30. října 2021 .

**Krok 5** Vyberte typ souboru, což je v tomto příkladu Alarm , a klikněte na




**Krok 6** Poklepáním na soubor záznamu vlevo přehrajte soubor záznamu vpravo a poté (tag) v levém dolním

klikněte  rohu.



**Krok 7** Nastavte název značky a poté klikněte na



Po dokončení nastavení můžete vyhledávat záznamový soubor podle názvu tagu na tagu strana.


---Konec

## 4.5.4 Přehrávání tagů

### Přehled

Přejděte na Přehrávání > Tag.

Přehrávání tagů znamená, že můžete zkontrolovat tagované nahrávky podle kanálu, času tagu a názvu tagu. Záznamové soubory můžete podle potřeby prohlížet, označovat, klipovat a exportovat.



Popis parametru

| Parametr      | Popis         |                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vyberte kanál | 1, 4, 8       | Tlačítko zkratky výběru kanálu.                                                                                                                                           |
|               |               | Používá se k rychlému výběru jednoho nebo více kanálů. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.                                                       |
|               |               | Rychlý výběr kanálu.                                                                                                                                                      |
|               | 1-4, 5-8, 1-8 | Používá se k rychlému výběru cílového kanálu poté, co je kanál vybrán pomocí tlačítka zkratky výběru kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo. |
|               | D1 - D4       | Číslo kanálu.<br>Pokud chcete přehrát záznam cílového kanálu, zaškrtněte číslo kanálu. Vybraný kanál se zobrazí na stránce živého zobrazení vpravo.                       |

verze: v1.1

| Parametr     | Popis |
|--------------|-------|
| Čas zahájení | /     |
| Čas ukončení | /     |
| Název značky | /     |

Po nakonfigurování kanálu, času a názvu tagu můžete vyhledat soubory záznamu.

Dvakrát klikněte na soubor záznamu, který chcete přehrát, a můžete jej upravit podle aktuální situace.



Nějaký popis parametrů

Popis dalších parametrů naleznete v [popisu parametrů přehrávání kanálu](#).

| Parametr        | Popis                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označený záznam | Specifikuje soubor nahrávky prohledaný podle podmínek.                                                      |
| D1 - D4         | Číslo kanálu.<br>Určuje, že můžete kliknout na číslo cílového kanálu pro filtrování souboru záznamu kanálu. |
| Kanál           | Určuje kanál, ke kterému záznamový soubor patří.                                                            |
| Čas             | Určuje čas označování.                                                                                      |

| Parametr                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno                                                                               | Určuje název tagu nahrávaného souboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Operace                                                                             | <p>Používá se k provádění operací se zaznamenaným souborem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klikněte  pro úpravu názvu tagu nahrávaného souboru.</li> <li>- Klikněte  pro smazání tagu nahrávaného souboru.</li> </ul> |
|    | <p>Domovská stránka.</p> <p>Klepnutím na něj přesměrujete na domovskou stránku seznamu souborů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <p>Předchozí stránka.</p> <p>Klepnutím na něj přesměrujete na předchozí stránku aktuálního seznamu souborů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>Další stránka.</p> <p>Klepnutím na něj přesměrujete na další stránku aktuálního seznamu souborů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <p>Poslední stránka.</p> <p>Klepnutím na něj přesměrujete na poslední stránku seznamu souborů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>Konkrétní stránka.</p> <p>Klepnutím na něj přesměrujete na konkrétní stránku seznamu souborů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zadní                                                                               | Kliknutím na něj se vrátíte na stránku souboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vývozní                                                                             | <p>Klepnutím na něj exportujete vybraný soubor nahrávky.</p> <p> TIP</p> <p>Najednou lze exportovat pouze jednu stránku záznamových souborů.</p>                                                                                                                                                                   |

## Přehrát konkrétní označený záznam


Předpokládejme, že chcete 30. října 2021 zkontrolovat a přehrát soubory s nahrávkami, jejichž název tagu je Člověk v D1 až D4.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Playback > Tag.


**Krok 3** Klikněte .



**Krok 4** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 30. října 2021 .

**Krok 5** Zadejte název tagu souboru nahrávky, který chcete hledat, do Tag Name, což je v tomto příkladu Human .

**Krok 6** Klikněte **Hledat .**

A screenshot of a search form. It has three main sections: 'Start Time' with a date and time picker showing '2021 - 10 - 30' and '00:00:00'; 'End Time' with a date and time picker showing '2021 - 10 - 30' and '23:59:59'; and 'Tag Name' with a text input field containing 'Human'. At the bottom, there is an orange 'Search' button.

verze: v1.1

**Krok 7** Po dokončení vyhledávání můžete poklepáním na soubor záznamu zobrazit soubor záznamu v okně živého náhledu vpravo a upravit jej podle potřeby.

---Konec

## Správa označeného nahrávání

Upravit název značky


Předpokládejme, že chcete změnit název značky Human souborů překódování v D1 až D4 30. října 2021 na Human Detection.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Playback > Tag a klikněte

4 .



verze: v1.1

**Krok 3** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 30. října 2021 .

**Krok 4** Zadejte název tagu nahrávaného souboru, který chcete hledat, do Tag Name, což je v tomto příkladu Human .

**Krok 5** Klikněte **na Hledat**

Start Time  
2021 - 10 - 30 00:00:00

End Time  
2021 - 10 - 30 23:59:59

Tag Name  
Human

Search

**Krok 6** Vyberte číslo kanálu pro filtrování souborů záznamu, které splňují podmínky, a klikněte za soubor záznamu. Upravte název značky ve vyskakovacím dialogovém okně, což je v tomto příkladu Detekce člověka , a klikněte na Uložit .

Tagged Recording

D1 D2 D3 D4

| Chan | Time     | Name    | Operatic |
|------|----------|---------|----------|
| D1   | 10:36:52 | Huma... |          |



Tag Name Human detection

Cancel Save

**Krok 7** Opakujte **krok 6** pro úpravu názvů tagů dalších nahrávacích souborů kanálů.

---Konec


Smazat značku

Předpokládejme, že chcete 30. října 2021 smazat název značky Detekce člověka v D1.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Playback > Tag a zaškrtněte D1.



**Krok 3** Vyberte čas, který je v tomto příkladu 00:00:00 až 23:59:59 30. října 2021 .

**Krok 4** Zadejte název tagu souboru nahrávky, který chcete odstranit, do pole Tag Name, což je Human detekce v tomto příkladu.

**Krok 5** Klikněte na **Hledat** .





verze: v1.1

**Krok 6** Najděte značku souboru záznamu, který chcete odstranit, a klikněte na ikonu koše. Klikněte na OK ve vyskakovacím dialogovém okně.



za



**Krok 7** Opakováním kroku 6 odstraňte názvy tagů jiných souborů s nahrávkami kanálů.

---Konec

## 4.5.5 Ořízněte a exportujte soubor záznamu

Předpokládejme, že chcete zachytit cílovou nahrávku a uložit ji na paměťové zařízení USB.



TIP

NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.


### Metoda 1

Platí pro NVR, které nelze současně připojit k myši a paměťovému zařízení USB.

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Vstupte na stránku Přehrávání a přehrajte nahraný soubor.

**Krok 3** Klikněte  v levém dolním rohu.




TIP


Při přehrávání vícekanalových nahrávek je oříznutý záznamový soubor jedním z aktuálně vybraných kanálů.

verze: v1.1

Krok 4 Nastavte čas začátku a čas konce úprav, které jsou v tomto příklad a potom klepněte na .



Krok 5 Nastavte název souboru nahrávky, což je v tomto příkladu Alarm , a klikněte na .



Krok 6 Odpojte myš a připojte úložné zařízení USB k portu USB na NVR uvnitř 1 minuta.



---Konec

Záznamové soubory s příponou .mp4 (R znamená normální nahrávání, M znamená nahrávání poplachu) budou exportovány do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

## Metoda 2

Je použitelný pro NVR, který lze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.




Pokud má NVR pouze jeden port USB nebo byl port USB použit, musíte si sami připravit rozbočovač USB.

**Krok 1** Připojte paměťové zařízení USB k portu USB NVR.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)


**Krok 3** Vstupte do GUI NVR. Vstupte na stránku Přehrávání pro přehrání nahraného souboru.

**Krok 4** Klikněte  v levém dolním rohu.




Při přehrávání vícekanálových záznamů je záznam oříznutý soubor záznamu soubor aktuálně vybraného kanálu.

**Krok 5** Nastavte počáteční a koncový čas úprav, které jsou v tomto příkladu a potom klepněte na .




**Krok 6** Nastavte název souboru nahrávky, což je v tomto příkladu Alarm , a klikněte na .



verze: v1.1

**Krok 7** Kliknutím na rozevírací seznam vyberte své paměťové zařízení USB a klikněte na



---Konec

Záznamové soubory s příponou .mp4 (R znamená normální nahrávání, M znamená nahrávání poplachu) budou exportovány do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

## 4.6 Konfigurace

Na konfigurační stránce můžete nakonfigurovat primární funkční parametry zařízení, včetně správy kanálů, správy úložiště, správy alarmů, konfigurace sítě a konfigurace systému.


Konfigurační stránka podporuje základní nastavení a profesionální nastavení. Pokud není uvedeno jinak, jsou zde znázorněna profesionální nastavení.

### 4.6.1 Zobrazit nebo skrýt profesionální nastavení

Klikněte na Konfigurace pro vstup na stránku.

Profesionální režim je ve výchozím nastavení zakázán. Pokud chcete povolit profesionální režim pro více nastavení, proveďte následující operace.

Vstupte do GUI NVR, klikněte na Configuration, vyhledejte a klikněte na **Show Pro Settings** v levém dolním rohu.



## 4.6.2 Správa kanálů

Na stránce správy kanálů můžete spravovat kamery a konfigurovat zobrazení OSD, parametry obrazu a parametry videa.

### Správa fotoaparátu

#### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Kanál > Kamera.

Zde můžete spravovat kamery, jako je přidávat, upravovat nebo mazat kamery, aktualizovat software kamery a zobrazovat stav kamery.

- Online kamera: Zobrazuje kamery aktuálně ve stejné místní síti jako NVR.
- Přidaná kamera: Zobrazuje kamery, které byly úspěšně přidány do NVR.

Auto add LAN cameras ☒

Online Camera ☐

| No.   | IP Address | Model | Status | S/N | Protocol | Port | Operation |
|-------|------------|-------|--------|-----|----------|------|-----------|
| Empty |            |       |        |     |          |      |           |

Add Manual

Added Camera Remaining Bandwidth: 59.0Mbps

| <input checked="" type="checkbox"/> | Channel | Channel Name | IP Address    | Model        | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------|------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | D1      |              | 192.168.0.140 | TD-L33DS1201 | Online | PC50739472 | 2111220953 | ONVIF    | 6688 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D2      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7          | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |           |

Delete

## Popis parametru a tlačítka

| Parametr                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatické přidávání LAN kamer | Určuje, zda má NVR povolit automatické přidávání funkce kamery s portem LAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | Jakmile je povolena, kamera připojená k NVR může být objevena a automaticky přidána do 2 minut po spuštění NVR. Po 2 minutách může být kamera automaticky objevena a prostřednictvím vyskakovacího okna se zobrazí výzva, můžete ji přidat ručně.                                                                                                                                                                                          |
| Online kamera                   | Žádný.<br>Udává číslo kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 | IP adresa<br>Specifikuje IP adresu kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | Model<br>Specifikuje model fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 | Postavení<br>Určuje stav fotoaparátu.<br>Online označuje, že kamera a NVR jsou ve stejné síti LAN a stav je normální.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | S/N<br>Specifikuje S/N kamery.<br>Systém dokáže rozpoznat pouze S/N kamery, kterou podporuje soukromý protokol Tenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | Protokol<br>Specifikuje protokol podporovaný kamerou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                 | Přístav<br>Specifikuje číslo portu protokolu podporovaného fotoaparát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | Operace<br>Používá se k provádění operací s fotoaparátem:<br>- Klikněte  pro přidání kamery do NVR.<br>- Klikněte  pro úpravu síťových parametrů kamery (jako je IP adresa a maska podsítě) a aktivujte/deaktivujte funkci Auto Add camera (ve stejné LAN jako NVR). |
|                                 |  <b>NOTE</b><br>Funkce Auto Add se projeví pouze tehdy, když je povolena funkce <a href="#">Auto Add LAN kamery</a> .                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 |  <b>Přidat</b><br>Používá se k přidávání vybrané online kamery v dávkách.<br>Když jsou kamery dávkově přidány, systém použije uživatelské jméno a heslo účtu správce NVR k aktivaci kamer.                                                                                                                                                              |

| Parametr              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Manuál</div>     | <p>Určuje, že můžete přidat kamery zadáním IP adresy, protokolu, portu, uživatelského jména a hesla kamery.</p> <p>Obecně se používá pro přidání kamer, které nejsou ve stejné LAN jako NVR.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zbývající šířka pásma | Určuje zbývající šířku pásma přístupové šířky pásma NVR (používá se pro příjem dat z kamery). Pokud je šířka pásma nedostatečná, fotoaparát nelze přidat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kanál                 | Specifikuje číslo kanálu kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Název kanálu          | Určuje název kanálu kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP adresa             | Specifikuje IP adresu kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Model                 | Specifikuje model fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Přidána kamera        | <p>Určuje stav fotoaparátu.</p> <p>- Connecting... (Logging in...): Určuje, že se NVR pokouší přihlásit do kamery.</p> <p>- Online: Kamera byla úspěšně přidána do NVR a vy můžete prohlížet nebo spravovat kameru prostřednictvím GUI NVR.</p> <p>- Výjimka: NVR se nepodařilo přidat kameru. Detailní popis je následující.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojeno: Kamera není připojena k NVR. Ujistěte se, že kamera funguje správně.</li> <li>• Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo: Uživatelské jméno nebo heslo kamery je nesprávné.</li> <li>• Uživatel byl uzamčen: Přihlašovací účet kamera byla uzamčena.</li> <li>• Chyba sítě: Síť mezi kamerou a NVR je odpojeno. Ujistěte se, že síťové připojení mezi kamerou a NVR je normální a parametry sítě jsou správně nakonfigurovány.</li> </ul> |
| Postavení             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S/N                   | Specifikuje sériové číslo fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firmware Verze        | Určuje verzi firmwaru fotoaparátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protokol              | Specifikuje protokol používaný kamerou pro připojení k NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Přístav               | Specifikuje číslo portu protokolu používaného kamerou pro připojení k NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Parametr                                                                                  | Popis                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operace                                                                                   | Používá se k provádění operací s fotoaparátem:                                                                                                                          |
|                                                                                           | - Klikněte  upravit kameru vázanou na kanál, jako například IP adresu, protokol, port. |
|                                                                                           | - Klikněte  pro smazání fotoaparátu.                                                   |
|                                                                                           | - Klikněte  pro aktualizaci firmwaru fotoaparátu.                                      |
|  Vymazat | Používá se k hromadnému mazání vybrané online kamery .                                                                                                                  |
|  Upgrade | Určuje, že můžete upgradovat firmware pro vybranou kameru.                                                                                                              |

## Přidat fotoaparát

Počet kamer, které lze přidat, se liší podle modelů NVR a převažuje skutečný produkt. Pokud počet přidávaných kamer nedosáhne horního limitu, můžete přidat kamery podle níže uvedených operací.



- Pokud chcete přidat kamery jiné značky, připojte kameru k místní síti LAN NVR je umístěn pomocí ethernetového kabelu.
- Pokud se jedná o kameru v sadě zabezpečení videa, lze kameru objevit a přidat automaticky do 120 sekund po spuštění NVR. Poté, co NVR funguje správně, může být kamera objevena automaticky a musíte ji přidat ručně.
- Při přidávání kamer do sady se ujistěte, že jsou kamery v továrně nastavení. Pokud ne, resetujte nejprve fotoaparát.
- Pokud je kamera připojena k PoE portu NVR, kamera bude nalezena a přidán systémem do 2 minut.

verze: v1.1

Přidejte kamery, které jsou ve stejné síti LAN jako NVR.

**Krok 1** Připojte kameru k LAN, kde je umístěn NVR. Pokud je Wi-Fi kamera součástí sady pro zabezpečení videa, umístěte kameru do dosahu pokrytí NVR.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 3** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Kamera.

**Krok 4** Najděte modul Online Camera a přidejte kameru.

Metoda 1:

Vyberte kameru, kterou chcete přidat, podle S/N a klikněte na Přidat .



TIP

Pokud se uživatelské jméno a heslo kamery, kterou chcete přidat, liší od NVR, přidejte kameru způsobem 2.

| No.                                   | IP Address    | Model  | Status | S/N | Protocol | Port | Operation |
|---------------------------------------|---------------|--------|--------|-----|----------|------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 192.168.0.140 | TD-IPC | Online |     | ONVIF    | 6688 | ⊕ ⊗       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | 192.168.0.149 | IC7    | Online |     | ONVIF    | 6688 | ⊕ ⊗       |

Add Manual

Metoda 2:

**1.** Najděte kameru, kterou chcete přidat, podle S/N a klepněte na



za


fotoaparát.

| No.                        | IP Address    | Model  | Status | S/N | Protocol | Port | Operation |
|----------------------------|---------------|--------|--------|-----|----------|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 192.168.0.140 | TD-IPC | Online |     | ONVIF    |      | ⊕ ⊗       |
| <input type="checkbox"/> 2 | 192.168.0.149 | IC7    | Online |     | ONVIF    |      | ⊕ ⊗       |

Add Manual

verze: v1.1

2. Vyberte protokol kamery, zadejte port, uživatelské jméno a heslo a klikněte na **Přidat**



Dialog box titled "Add a Camera Manually" with the following fields:

- IP Address: 192 . 168 . 0 . 0
- Protocol: Tenda
- Port: 8000
- User Name: admin
- Password: (empty)
- Use NVR Pa...: (toggle switch)

Buttons: Cancel, Add

3. Pokud chcete přidat další kamery, opakujte kroky 1 až 2.

---Konec

Počkejte chvíli. Kamera byla úspěšně přidána. Přidanou kameru můžete zkontrolovat v modulu Přidaná kamera .

| Added Camera             |         |              |               |              |        |            |            |          | Remaining Bandwidth: 59.0Mbps |           |
|--------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Channel | Channel Name | IP Address    | Model        | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port                          | Operation |
| <input type="checkbox"/> | D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7          | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688                          |           |
| <input type="checkbox"/> | D3      |              | 192.168.0.140 | TD-L33DS1201 | Online | PC50739472 | 2111220953 | ONVIF    | 6688                          |           |

Delete


Přidejte kamery, které nejsou ve stejné síti LAN jako NVR.

**Krok 1** Připojte kameru k síti, která je směrovatelná k NVR pomocí ethernetového kabelu.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 3** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Kamera.

**Krok 4** Najděte modul Online Camera a klikněte na Manual .



**Krok 5** Zadejte IP adresu kamery, vyberte protokol kamery, zadejte port, uživatele jméno a heslo a klikněte na **Parametry** na obrázku jsou pouze orientační.)



---Konec

verze: v1.1

Počkejte chvíli. Kamera byla úspěšně přidána. Přidanou kameru můžete zobrazit v modulu Přidaná kamera .

| Added Camera             |         |              |                |       |        |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------|--------------|----------------|-------|--------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Channel | Channel Name | IP Address     | Model | Status | S/N            | Version       | Operation                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | D1      | Tenda IPC    | 10.251.251.114 | KCT6  | Online | TD123450035654 | V11.10.00.489 |    |
| <input type="checkbox"/> | D2      | Tenda IPC    | 10.251.251.153 | IC7   | Online | TD123450035653 | V11.10.00.489 |    |
| <input type="checkbox"/> | D3      | Tenda IPC    | 10.251.251.162 | IC7   | Online | TD123450035667 | V11.10.00.489 |    |
| <input type="checkbox"/> | D4      | Tenda IPC    | 192.168.8.201  | IT7   | Online | TD123450035666 | V11.10.00.489 |    |

DeleteUpgrade

## Upgradujte firmware fotoaparátu

Zařízení může získat nový nebo stabilnější výkon prostřednictvím upgradu firmwaru.



- Před aktualizací firmwaru fotoaparátu se ujistěte, že stav fotoaparátu je Online.
- Po úspěšné aktualizaci firmwaru kamery se kamera automaticky restartuje a znovu se připojí k NVR.
- NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.

## Metoda 1

Platí pro NVR, které nelze současně připojit k myši a paměťovému zařízení USB.

**Krok 1** Navštivte [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) ke stažení nejnovější aktualizace firmwaru odpovídajícího model fotoaparátu a rozbalte jej do kořenového adresáře zařízení USB.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 3** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Kamera.

**Krok 4** Najděte modul Added Camera a upgradujte firmware fotoaparátu.

Metoda 1: Je použitelná pro aktualizaci firmwaru více kamer současně.

Najděte kamery, které chcete upgradovat, podle S/N, zaškrtněte číslo kanálu kamery a klikněte na Upgrade .

| Added Camera                     |              |               |       |        |            |            |          |      | Remaining Bandwidth: 59.2Mbps                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Channel | Channel Name | IP Address    | Model | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7   | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |   |
| <input type="checkbox"/> D2      | IC6          | 192.168.0.155 | IC6   | Online | null       | 2112071022 | ONVIF    | 6688 |   |

Metoda 2: Je použitelná pro aktualizaci firmwaru jedné kamery.

Najděte kameru, kterou chcete upgradovat podle S/N, a klikněte  za fotoaparát.

| Added Camera                     |              |               |       |        |            |            |          |      | Remaining Bandwidth: 59.2Mbps                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Channel | Channel Name | IP Address    | Model | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7   | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |    |
| <input type="checkbox"/> D2      | IC6          | 192.168.0.155 | IC6   | Online | null       | 2112071022 | ONVIF    | 6688 |                                                                                         |

**Krok 5** Odpojte myš a vložte paměťové zařízení USB s aktualizacím souborem do kořenového adresáře adresář do 1 minuty. Kamera bude aktualizována automaticky.

---Konec

Po dokončení upgradu můžete USB zařízení odpojit.

## Metoda 2

Je použitelný pro NVR, který lze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.



Pokud má NVR pouze jeden port USB nebo byl port USB použit, musíte si sami připravit rozbočovač USB.

**Krok 1** Navštivte [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) ke stažení nejnovější aktualizace firmwaru odpovídajícího model fotoaparátu a rozbalte jej do kořenového adresáře zařízení USB.

**Krok 2** Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na NVR.

**Krok 3** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 4** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Kamera.

**Krok 5** Najděte modul Added Camera a upgradujte firmware fotoaparátu.

Metoda 1: Je použitelná pro aktualizaci firmwaru více kamer současně.

Najděte kamery, které chcete upgradovat, podle S/N, zaškrtněte číslo kanálu kamery a klikněte na Upgrade .

| Added Camera                     |              |               |       |        |            |            |          |      | Remaining Bandwidth: 59.2Mbps |  |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|------------|----------|------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Channel | Channel Name | IP Address    | Model | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation                     |  |
| <input type="checkbox"/> D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7   | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |                               |  |
| <input type="checkbox"/> D2      | IC6          | 192.168.0.155 | IC6   | Online | null       | 2112071022 | ONVIF    | 6688 |                               |  |


Metoda 2: Je použitelná pro aktualizaci firmwaru jedné kamery.

Najděte kameru, kterou chcete upgradovat podle S/N, a klikněte za fotoaparát.

| Added Camera                     |              |               |       |        |            |            |          |      | Remaining Bandwidth: 59.2Mbps |  |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|------------|----------|------|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Channel | Channel Name | IP Address    | Model | Status | S/N        | Version    | Protocol | Port | Operation                     |  |
| <input type="checkbox"/> D1      | IC7          | 192.168.0.149 | IC7   | Online | CB25956260 | 2111042006 | ONVIF    | 6688 |                               |  |
| <input type="checkbox"/> D2      | IC6          | 192.168.0.155 | IC6   | Online | null       | 2112071022 | ONVIF    | 6688 |                               |  |

verze: v1.1

Krok 6 Vyberte zařízení USB a soubor aktualizace a klikněte na




---Konec

## Konfigurace OSD

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Kanál > OSD.

On-Screen Display (OSD) označuje zobrazení požadovaných informací na obrazovce. OSD místního živého náhledu zatím podporuje zobrazení názvu kanálu.



### Popis parametru

| Parametr          | Popis                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál             | Specifikuje kanál, který má být vybrán pro konfiguraci OSD.                                                                                                               |
| Zobrazovaný název | Určuje, že název kanálu může být zobrazen nebo skryt.                                                                                                                     |
| Název kanálu      | Určuje název kanálu.<br>Doporučuje se upravit název kanálu podle popisu instalační pozice kanálové kamery, abyste mohli rychle najít každou kameru při správě více kamer. |
| Zobrazení času    | Určuje, že systém lze zobrazit nebo skrýt.                                                                                                                                |
| Formát času       | Určuje formát zobrazení času kamerového systému.                                                                                                                          |
| Synchronizovat do | Používá se k synchronizaci konfiguračních parametrů OSD aktuálního kanálu s ostatními kanály.                                                                             |

## Upravit OSD

Předpokládejme, že kamera D1 je nainstalována v obývacím pokoji, můžete upravit název kanálu a umístění, formát času a umístění, abyste mohli kameru snadno spravovat.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Konfigurace > Kanál > OSD.


**Krok 3** Nastavte kanál, což je v tomto příkladu D1 .

**Krok 4** Upravte název kanálu, což je v tomto příkladu obývací pokoj .

**Krok 5** Vyberte formát zobrazení systémového času kamery.

**Krok 6** Klikněte a přetáhněte čas zobrazený zeleně a název kanálu zobrazený červeně na pozici, kterou chcete zobrazit v okně živého náhledu vpravo (následující obrázek je pouze orientační).

**Krok 7** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



---Konec


Po dokončení nastavení jsou název kanálu a pozice, formát zobrazení systémového času a poloha kamery D1 aktuálně nastavené hodnoty.

## Konfigurace obrazu

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Kanál > Obrázek. N3W-4H je zde brán jako příklad.

Funkce konfigurace obrazu vám umožňuje upravit parametry obrazu pro zlepšení vizuálního efektu monitorovaného obrazu kamery. Můžete také nastavit režim přepínání dne a noci kamery.



### Popis parametru

| Parametr           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál              | Určuje kanál vybraný pro úpravu parametrů obrazu.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obraz<br>Parametry | Styl obrázku<br>Určuje styl obrazu monitoru. Prozatím jsou podporovány standardní, průhledné a měkké.                                                                                                                                                                                       |
|                    | Jas<br>Určuje jas obrazu.<br>Hodnotu jasu lze upravit, když je celkový monitorovací obraz tmavý nebo světlý. Čím větší hodnota, tím jasnější obraz.                                                                                                                                         |
|                    | Kontrast<br>Určuje poměr nejsvětlejší a nejtmaší oblasti na obrázku.<br>Hodnotu kontrastu lze upravit, když je pocit vrstvení na monitorovaném snímku špatný a kontrast mezi bílou a černou barvou je nedostatečný. Čím větší je hodnota, tím větší je kontrast mezi světlem a tmou obrazu. |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Parametr            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasycení            | Určuje živost barev na obrázku. Čím větší hodnota, tím živější jsou barvy obrázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ostrost             | Určuje ostrost okrajů obrazu. Čím větší hodnota, tím zřetelnější jsou okraje obrázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zrcadlový režim     | <p>Určuje směr monitorovacího obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakázat: Určuje, že obraz nebude zrcadlen.</li> <li>- Up-Down: Určuje, že obraz bude obrácen nahoru a dolů.</li> <li>- Left-Right: Určuje, že obraz bude obrácený doleva a doprava.</li> <li>- Střed: Určuje, že obrázek se bude měnit nahoru a dolů, doleva a doprava. Tento režim lze vybrat, když je fotoaparát nainstalován obráceně.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Režim               | <p>Určuje denní a noční režim přepínání obrazu kamery.</p> <p>Automatické přepínání je prozatím podporováno. To znamená, že se kamera automaticky přepne do denního (sledovaný obraz je vždy barevný) nebo nočního režimu podle jasu prostředí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Den/noc<br>Přepínač | <p>Specifikuje efekt obrazu monitorujícího kameru v noci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Black &amp; white: Infračervené doplňkové světlo kamery je povoleno a monitorovaný obraz je vždy černobílý.</li> <li>- Plná barva: Je povoleno bílé doplňkové světlo kamery, a monitorovací obraz je vždy barevný.</li> <li>- Inteligentní: Když je detekován pohybující se objekt nebo lidská postava, aktivuje se bílé světlo kamery a monitorovací obraz bude barevný, jinak bude povoleno infračervené světlo a monitorovací obraz bude černobílý.</li> </ul> |
| Synchronizovat do   | Používá se k synchronizaci parametrů konfigurace obrazu aktuálního kanálu s ostatními kanály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Upravit parametr obrazu fotoaparátu

Pokud monitorovací snímky D1, D2, D3 a D4 nejsou na stránce živého náhledu jasné, můžete zkusit upravit parametry obrazu kamery.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Obrázek.

**Krok 3** Upravte parametry obrazu kamery D1.


1. Vyberte Kanál, což je v tomto příkladu D1 .
2. Podle toho upravte příslušné parametry, jako je styl obrázku, jas a kontrast na efekt živého náhledu obrázku vpravo.



**Krok 4** Upravte parametry obrazu jiných kanálových kamer.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanál pro synchronizaci konfigurace parametrů obrazu kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .

**Krok 5** Klikněte na **Uložit** .



---Konec

Nastavte režim nočního vidění fotoaparátu

Předpokládejme, že chcete, aby byly monitorovací snímky kamer D1, D2, D3 a D4 barevné ve dne i v noci, můžete upravit režim nočního vidění kamer.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Kanál > Obrázek.

**Krok 3** Nastavte režim nočního vidění kamery D1.


1. Vyberte Kanál, což je v tomto příkladu D1 .
2. Klepnutím na rozevírací seznam Režim nočního vidění upravte režim nočního vidění, který je v tomto příkladu Plnobarevný .



**Krok 4** Upravte režim nočního vidění ostatních kanálových kamer.

Klepněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanál pro synchronizaci konfigurace parametrů obrazu kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .

**Krok 5** Klikněte **Uložit** .



---Konec

Po dokončení nastavení jsou monitorovací snímky kamer D1, D2, D3 a D4 během dne barevné. Bílé doplňkové světlo je aktivováno v noci, takže monitorovací snímky jsou také barevné.

## Konfigurace zvuku a videa

Přejděte na Konfigurace > Kanál > Zvuk a video. N3W-4H je zde brán jako příklad.

Funkce konfigurace zvuku a videa umožňuje upravit parametry kódování videa nebo kódování zvuku. Lze upravit pouze parametry kódování videa.

Ve výchozím nastavení je funkce Stream Adaptive povolena a systém automaticky upravuje parametry kódování videa podle podmínek sítě Wi-Fi. Pokud chcete ručně upravit parametry kódování videa, vypněte funkci Stream Adaptive .

The screenshot displays a configuration interface for video settings. At the top, the 'Channel' is set to 'D1 D1 Tenda IPC'. Below this, the 'Stream Adaptive' toggle is turned on. The interface is divided into two columns: 'Main Stream' and 'Sub-stream'. Each column contains settings for 'Encoding Type', 'Resolution', 'Frame Rate', 'Bitrate Type', and 'Bitrate'. The 'Main Stream' settings are: Encoding Type (H.265), Resolution (3M(2304\*1296)), Frame Rate (15 fps), Bitrate Type (Variable), and Bitrate (256 Kbps). The 'Sub-stream' settings are: Encoding Type (H.265), Resolution (640 \* 360), Frame Rate (15 fps), Bitrate Type (Variable), and Bitrate (64 Kbps. At the bottom right, there are 'Sync to' and 'Save' buttons.

| Channel         | Stream Adaptive                     | Main Stream               | Sub-stream             |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| D1 D1 Tenda IPC | <input checked="" type="checkbox"/> | Encoding Type: H.265      | Encoding Type: H.265   |
|                 |                                     | Resolution: 3M(2304*1296) | Resolution: 640 * 360  |
|                 |                                     | Frame Rate: 15 fps        | Frame Rate: 15 fps     |
|                 |                                     | Bitrate Type: Variable    | Bitrate Type: Variable |
|                 |                                     | Bitrate: 256 Kbps         | Bitrate: 64 Kbps       |

Sync to Save

## Popis parametru

| Parametr              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál                 | Určuje kanál vybraný pro úpravu parametrů obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stream Adaptive       | Určuje, zda je povolena funkce Stream Adaptive . Když je povolena, systém automaticky upraví rozlišení a přenosovou rychlost podle změn v síťovém prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hlavní proud          | Určují typy streamů videa.<br>- Hlavní stream: Stream má velkou hodnotu a je vysoce obsazený šířku pásma, která je použitelná pro monitorování na velké obrazovce a skladování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dílčí proud           | - Dílčí proud: Proud má malou hodnotu a málo obsazený šířku pásma, která je použitelná pro monitorování na malé obrazovce a síťový přenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ kódování          | Určuje standard kódování videa.<br>- H.264 (H.264M): Generace vysoce komprimovaného video kodeku standardy po MPEG4, což zlepšuje účinnost komprese ve stejné kvalitě videa.<br>- H.265: generace standardů kódování videa po H.264, což zlepšuje bitový tok, kvalitu kódování, zpoždění optimalizace kódování a ušetříte tím větší šířku pásma a kapacitu kvalitu videa.<br> <b>TIP</b><br>Různé fotoaparáty podporují různé standardy kódování. Převažuje skutečná stránka. |
| Rezoluce              | Určuje počet pixelů obsažených v rámci obrázku. Čím vyšší rozlišení, tím jasnější obraz a zřetelnější detaily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Snímková frekvence    | Určuje počet snímků videa zobrazených za sekundu. Čím vyšší je snímková frekvence, tím je obraz plynulejší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inteligentní kódování | Přijměte standardy kódování H.264+ a H.265+, což je optimalizace ve srovnání s H.264 a H.265.<br>Uvádí, že lze aktivovat funkci chytrého kódování, aby se maximalizovala účinnost komprese, prodloužila se doba ukládání a ušetřila se kapacita HDD při zajištění kvality obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Parametr          | Popis                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ datového toku | Určuje metodu řízení bitové rychlosti videa.                                                                                                                                                                                                  |
|                   | - Pevný: Pevný datový tok se snaží kódovat podle horního limitu bitového toku a bitový tok bude kolísat nahoru a dolů v hodnotě bitrate a nebude se měnit s monitorováním scény.                                                              |
|                   | - Variabilní: Bitová rychlost se bude měnit podle monitorovací scény. Při pohybu nebo změně monitorovací scény použijte vysokou přenosovou rychlost. Když je monitorovací scéna statická, má proměnná bitová rychlost nižší bitovou rychlost. |
| Bitová rychlost   | Určuje velikost video dat za jednotku času. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím lepší je kvalita obrazu.                                                                                                                                     |

## 4.6.3 Správa úložiště


Na stránce správy úložiště můžete spravovat ovladač pevného disku (HDD) a nastavit plány nahrávání.

### Správa HDD

#### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Úložiště > HDD.

Můžete zkontrolovat stav HDD, formátovat HDD a nastavit zásady ukládání, když je HDD plný.



#### Popis parametru

| Parametr | Popis                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přepsat  | Určuje zásady ukládání, když je místo na HDD plné.<br>Po jeho aktivaci, pokud je HDD plný, budou nejstarší soubory záznamu cyklicky přepisovány. |
| Žádný.   | Udává číslo HDD.                                                                                                                                 |
| Typ      | Určuje typ HDD. Local je prozatím podporován, což znamená, že HDD je nainstalován uvnitř NVR.                                                    |

| Parametr    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnictví | Specifikuje vlastnosti HDD a nelze je prozatím upravovat.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Celkový     | Udává celkovou kapacitu HDD.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| K dispozici | Specifikuje dostupnou kapacitu HDD.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postavení   | <p>Specifikuje stav HDD.</p> <p>Pokud je HDD abnormální. Vyzkoušejte následující řešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nejprve prosím vypněte NVR, znovu nainstalujte HDD a spusťte NVR.</li> <li>- Pokud problém přetrvává, zformátujte prosím HDD.</li> </ul>               |
|             | Slouží k formátování HDD.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Operace     | <div>NOTE</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Všechna data budou vymazána a po zformátování HDD je nelze obnovit. Provozujte prosím opatrně.</li> <li>Pokud formátování selže, zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, nejprve vypněte NVR, vyměňte HDD a spusťte NVR.</li> </ul> |

Zkontrolujte stav HDD a dostupnou kapacitu

Přihlaste se do grafického uživatelského rozhraní NVR, poté přejděte na Konfigurace > Úložiště > HDD a zkontrolujte informace o HDD, jako je stav a dostupná kapacita.

| Overwrite <input checked="" type="checkbox"/> |       |            |         |           |        |           |
|-----------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|
| No.                                           | Type  | Property   | Total   | Available | Status | Operation |
| 1                                             | Local | Read/Write | 1.81 TB | 1.72 TB   | Normal |           |

Formátování HDD

Pokud je stav NVR abnormální nebo chcete vymazat data na HDD, můžete HDD naformátovat.



- Po zformátování HDD budou všechna data vymazána a nelze je obnovit. Prosím pracovat opatrně.
- Pokud se formátování nezdaří, zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, vypněte prosím Nejprve NVR, vyměňte HDD a spusťte NVR.

verze: v1.1

Postupy:

**Krok 1** Přihlaste se do GUI NVR.


**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Úložiště > HDD.

**Krok 3** Klikněte na tlačítko formátování .



| No. | Type  | Property   | Total   | Available | Status | Operation                                                                           |
|-----|-------|------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Local | Read/Write | 1.81 TB | 1.72 TB   | Normal |  |

**Krok 4** Přečtěte si výzvu a klepněte na OK . 



---Konec

Systém zformátuje HDD.

## Naplánovat

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Úložiště > Plán.

Po nastavení plánu bude systém nahrávat podle plánu. Ve výchozím nastavení systém přednastaví plán 24hodinového nepřetržitého normálního nahrávání pro každý kanál a podle potřeby můžete upravit dobu nahrávání a typ nahrávání.

### Popis parametru a tlačítka

| Parametr                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál                                                                                        | Určuje kanál vybraný pro nastavení plánu.                                                                                                                                                 |
| Záznam                                                                                       | Určuje, zda je povolena funkce nahrávání.                                                                                                                                                 |
|  Normální | Zelená znamená normální záznam. Určuje, že NVR vždy zaznamenává. Kliknutím na toto tlačítko zakreslíte dobu nahrávání do níže uvedeného rozvrhu.                                          |
|  Poplach  | Červená znamená nahrávání poplachu. Určuje, že NVR bude nahrávat pouze tehdy, když kamera spustí poplach. Kliknutím na toto tlačítko zakreslíte dobu nahrávání do níže uvedeného rozvrhu. |
|  Jasný    | Používá se k vymazání času, který byl nastaven v rozvrhu níže. Klepnutím na toto tlačítko vymažete dobu nahrávání v níže uvedeném časovém plánu.                                          |

| Parametr                                                                                                   | Popis                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Vše normální nahrávání   | Slouží k nastavení 24hodinového normálního nahrávání od pondělí do neděle jedním kliknutím.                                    |
|  Nahrávání všech poplachů | Slouží k nastavení 24hodinového nahrávání budíku od pondělí do neděle jedním kliknutím.                                        |
|  Upravit                  | Slouží k podrobné úpravě rozvrhu na konkrétní čas.                                                                             |
|  Vymazat plán             | Používá se k vymazání aktuálního plánu nahrávání.                                                                              |
|  Synchronizovat do        | Používá se k synchronizaci aktuálního plánu s jinými kanály.                                                                   |
| Po nahrávce                                                                                                | Platí pouze pro Alarm. Kliknutím na Pokročilé vstoupíte na stránku.<br>Určuje dobu nepřetržitého nahrávání po skončení alarmu. |

### Nakonfigurujte plán

Předpokládáme, že chcete nastavit plán pro kamery D1, D2, D3 a D4, jak je uvedeno v tabulce níže:

| Záznam            | Doba nahrávání    | Typ záznamu        |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| pondělí až neděle | od 00:00 do 8:00  | Nenahrává se       |
| pondělí až neděle | 8:00 až 12:00     | Záznam poplachu    |
| pondělí až neděle | od 12:00 do 14:00 | Normální nahrávání |
| pondělí až neděle | od 14:00 do 18:00 | Záznam poplachu    |
| pondělí až neděle | od 18:00 do 24:00 | Normální nahrávání |



Poté, co je pro příslušný kanál nastaven plán nahrávání poplachu, je třeba nastavit poplachovou událost také pro kanál ve [Správě poplachů](#).


## Metoda 1

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)


**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Úložiště > Plán.

**Krok 3** Nastavte plán fotoaparátu D1.

1. Nastavte Kanál, což je v tomto příkladu D1 , a povolte funkci nahrávání .
2. Klikněte na Clear Schedule (Vymazat plán) .




3. Klepněte na **Normální**, poté podržte levé kliknutí a tažením nakreslete dobu záznamu, která je v tomto příkladu od 12:00 do 14:00 a od 18:00 do 24:00 od pondělí do neděle.
4. Klikněte na **Alarm**, poté podržte levé kliknutí a tažením nakreslete dobu nahrávání, což je v tomto příkladu 8:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 od pondělí do neděle.



**Krok 4** Nastavte plán dalších kanálových kamer.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanál pro synchronizaci konfigurace parametrů obrazu kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4.

**Krok 5** Klikněte na **Uložit**



---Konec

Po dokončení nastavení systém umožní kamerám D1, D2, D3 a D4 nahrávat podle výše uvedeného plánu.


## Metoda 2

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Úložiště > Plán.

**Krok 3** Nastavte plán fotoaparátu D1.

1. Nastavte kanál, což je v tomto příkladu D1 , a ujistěte se, že je zapnutá funkce nahrávání povoleno.
2. Klikněte na **Upravit**.



verze: v1.1

3. Nastavte plán na pondělí podle plánu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Poté klikněte na **Kopírovat do**.

The 'Edit' dialog box shows a table for Monday's schedule. The first four rows are highlighted with a blue box. A hand icon points to the 'Copy to' button.

| Period        | Recording Type |
|---------------|----------------|
| 08:00 - 12:00 | Alarm          |
| 12:00 - 14:00 | Normal         |
| 14:00 - 18:00 | Alarm          |
| 18:00 - 24:00 | Normal         |
| 00:00 - 00:00 | Normal         |
| 00:00 - 00:00 | Normal         |
| 00:00 - 00:00 | Normal         |
| 00:00 - 00:00 | Normal         |

Buttons: Cancel, Save, Copy to

4. Zaškrtněte Vše a klikněte na **Uložit**. Vraťte se na stránku Upravit plán a klikněte na **Uložit**.


The 'Copy to' dialog box shows a list of days with checkboxes. The 'All' checkbox is checked. A hand icon points to the 'All' checkbox.

Buttons: Cancel, Save

**Krok 4** Nastavte plán dalších kanálových kamer.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanál pro synchronizaci konfigurace parametrů obrazu kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .

**Krok 5** Klikněte **a Uložit**



---Konec

Po dokončení nastavení systém umožní kamerám D1, D2, D3 a D4 nahrávat podle výše uvedeného plánu.

## 4.6.4 Správa alarmů


Na stránce správy poplachů můžete konfigurovat poplachové události a související informace. Pokud je během plánu aktivace spuštěn poplach, systém spustí poplach a zaznamenává podle vámi nastavené akce propojení.

Detekce pohybu





Přehled

Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce pohybu.

Detekce pohybu se týká detekce a poplachu pohybujících se cílů. Když se na monitorovacím snímku objeví pohybující se cíl a pohybující se citlivost dosáhne přednastavené hodnoty, systém spustí alarm a zaznamenává podle vámi nastavené akce propojení.



## Popis parametru a tlačítka

| Parametr          |                                                                                     | Popis                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekce pohybu    | Kanál                                                                               | Určuje kanál vybraný pro nastavení plánu.                                                                                                |
|                   | Detekce pohybu                                                                      | Určuje, zda je povolena funkce detekce pohybu.                                                                                           |
|                   |                                                                                     | Určuje typ detekce.                                                                                                                      |
|                   | Inteligentní detekce                                                                | Ve výchozím nastavení je detekován pohyb všech objektů. Po aktivaci detekce člověka bude systém upozorněn pouze na člověka je detekován. |
| Detekce Nastavení | Citlivost                                                                           | Určuje práh citlivosti detekce, který spustí alarm. Čím větší hodnota, tím snazší je spustit poplach.                                    |
|                   |    | Slouží k nastavení všech oblastí jako oblasti detekce jedním kliknutím.                                                                  |
|                   |    | Používá se k vymazání aktuální detekční oblasti.                                                                                         |
|                   |   | Slouží k nastavení plánu zapnutí. Klepnutím na toto tlačítko zakreslíte čas detekce pohybu do rozvrhu níže.                              |
| Plán aktivace.    |  | Používá se k vymazání času, který byl nastaven v rozvrhu níže. Klepnutím na toto tlačítko vymažete čas detekce pohybu v rozvrhu níže.    |
|                   |  | Používá se k úpravě plánu detekce pohybu v určitém čase.                                                                                 |
|                   |  | Používá se k vymazání aktuálního plánu zapnutí.                                                                                          |
|                   |                                                                                     |                                                                                                                                          |

| Parametr        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akce spojení    | <p>Specifikuje metodu poplachu NVR po spuštění poplachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zobrazení jedné obrazovky: Kanál alarmu se zobrazí na jediné obrazovce na stránce živého náhledu po spuštění alarmu.</li> <li>- Odeslat e-mail: Systém odešle e-mail s poplachem na e-mail přednastaveného příjemce po spuštění poplachu. Aby se tato metoda alarmu projevila, musíte nastavit příslušné parametry e-mailu. Podrobnosti naleznete v <a href="#">části Konfigurace e-mailu</a>.</li> </ul>                                                |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upozornění na zprávu: Systém odešle upozornění na poplach do aplikace TDSEE po spuštění alarmu. NVR je třeba úspěšně přidat prostřednictvím aplikace TDSEE. Podrobnosti naleznete v <a href="#">části Správa NVR prostřednictvím aplikace TDSEE</a>.</li> <li>- Audio Alarm (Camera): Kamera kanálu alarmu spustí alarm prostřednictvím zvuku po spuštění alarmu.</li> <li>- Světelný poplach (kamera): Kamera poplachového kanálu spustí poplach prostřednictvím doplňkového světla po spuštění poplachu.</li> </ul> |
| Záznam<br>Vazba | <p>Specifikuje, že systém umožňuje vybranému kanálu nahrávat po a je spuštěn alarm.</p> <div>  </div> <p>Ujistěte se prosím, že byl nastaven plán pro kanál plánu zapnutí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Konfigurace alarmu detekce pohybu

Scénář: Předpokládejme, že jste nastavili monitorovací síť s NVR a nainstalovali čtyři kamery a vázané D1 až D4 v tomto pořadí.

Požadavek: Funkce detekce pohybu je povolena pro všechny kamery od pondělí do pátku od 8:00 do 22:00. Když se spustí poplach detekce člověka, do aplikace TDSEE se odešle upozornění na poplach, určeným příjemcům se odešle e-mail a spustí se odpovídající kanál pro nahrávání.

Řešení: Nakonfigurujte funkce Detekce pohybu a Konfigurace e-mailu tak, aby splňovaly tento požadavek.

Předpokládejme, že:

- Adresa serveru SMTP: smtp.gmail.com
- Servisní port SMTP: 465
- E-mailová adresa odesílatele: Tom@gmail.com

- Režim šifrování: SSL


- E-mailová adresa příjemce: Jerry@gmail.com

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Nastavte detekci pohybu.


1. Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce pohybu.
2. Nastavte funkci detekce pohybu kamery D1.
  - (1) Nastavte kanál, což je v tomto příkladu D1 , a ujistěte se, že je detekce pohybu nastavena povoleno.
  - (2) Pomocí myši nakreslete oblast detekce (ve výchozím nastavení byla jako oblast detekce nastavena celá monitorovaná oblast kamery) a podle potřeby upravte citlivost.



3. Nastavte detekci pohybu ostatních kanálových kamer.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanály pro synchronizaci funkce detekce pohybu kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .

4. Klikněte **a Uložit**



5. Nastavte plán zapnutí.

- (1) Nastavte plán zapnutí kamery D1.


Klikněte na **Plán alarmů** a nastavte plán detekce pohybu, který je v tomto příkladu od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 .



(2) Nastavte plán alarmů pro ostatní kamery kanálu.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanály, které chcete synchronizovat Alarming Sched. kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .


(3) Klikněte **a Uložit**



6. Nastavte akci propojení.

(1) Nastavte akci propojení kamery D1.


Klikněte na Akce propojení a vyberte metody alarmu, kterými jsou v tomto příkladu Odeslat e-mail a Oznámení o zprávě . Poté vyberte nahrávací kanál, což je v tomto příkladu D1 .



(2) Nastavte akci propojení ostatních kanálových kamer.

Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanály pro synchronizaci Linkage Action kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4 .

(3) Klikněte **a Uložit**



**Krok 3** Nastavte funkci e-mailového alarmu. Související kroky naleznete v části [Konfigurace e-mailového alarmu](#).

The screenshot shows the 'Email Alarm Service' configuration interface. It includes the following fields and controls:

- Email Alarm Service:** A toggle switch that is turned on.
- SMTP Server:** A text input field containing 'smtp.gmail.com'.
- SMTP Port:** A text input field containing '465'.
- Anonymous:** A toggle switch that is turned off.
- Sender:** A text input field containing 'Tom'.
- Sender Email:** A text input field containing 'Tom@gmail.com'.
- Password:** A password input field with 12 dots and a dropdown arrow.
- Encryption Mode:** A dropdown menu set to 'SSL'.
- Image Attachment:** A toggle switch that is turned on.
- Recipient Table:** A table with 4 columns: No., Recipient Name, Recipient Email, and Test.

| No. | Recipient Name        | Recipient Email         | Test |
|-----|-----------------------|-------------------------|------|
| 1   | Jerry                 | Jerry@gmail.com         | Test |
| 2   | Custom recipient name | Recipient Email address | Test |
| 3   | Custom recipient name | Recipient Email address | Test |

**Krok 4** Pomocí aplikace TDSEE přidejte NVR. Viz [Správa NVR prostřednictvím aplikace TDSEE](#)

související kroky. (Pokud je nastaveno, přeskočte.)

---Konec


Po dokončení nastavení, pokud systém detekuje poplach od D1 do D4, odešle upozornění na poplach a obrázek do aplikace TDSEE, odešle e-maily určeným příjemcům a spustí záznam odpovídajícího kanálu ve stejnou dobu.

## Detekce výjimek

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce výjimek.

Detekce výjimek se týká detekce a alarmu mimořádných událostí. Když nastane výjimečná událost, systém spustí alarm podle vámi nastavené akce propojení.



|                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exception Type | Channel error                                                                                                                                                                        |
| Channel        | <input type="checkbox"/> All <input checked="" type="checkbox"/> D1 <input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> D4                              |
| Linkage Action | <input type="checkbox"/> Common Linkage<br><input checked="" type="checkbox"/> Pop-up Window<br><input type="checkbox"/> Send Email<br><input type="checkbox"/> Message Notification |

## Popis parametru

| Parametr     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ výjimky  | Specifikuje typ výjimky detekce poplachu, který je podporován NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No HDD: Když HDD není detekován, systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> <li>- Chyba HDD: Když je detekována chyba HDD (jako je chyba čtení a zápisu), systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> <li>- Nedostatek místa na HDD: Když je místo na HDD menší než 20 %, systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> <li>- Chyba kanálu: Když je detekována chyba kanálu, systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> <li>- Odpojeno od internetu: Když není ethernetový kabel připojený k portu LAN nebo nedotažený, systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> <li>- Konflikt IP adres: Když je v LAN detekován konflikt IP adres, systém spustí alarm podle odpovídajícího aktinu propojení.</li> <li>- Neoprávněný přístup: Při počtu neúspěšných pokusů o zadání hesla dosáhl horního limitu, systém spustí alarm podle příslušné akce propojení.</li> </ul> |
| Kanál        | <p>Je k dispozici pouze v případě, že je Typ výjimky nastaven na Chyba kanálu.</p> <p>Určuje kanál vybraný pro nastavení alarmu Chyba kanálu .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akce spojení | <p>Specifikuje režim alarmu NVR po spuštění alarmu. Režim alarmu každého typu výjimky je nastaven nezávisle a podporované režimy alarmu se liší. Převažuje skutečná stránka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyskakovací okno: Po spuštění poplachu se ve vyskakovacím okně na stránce živého náhledu zobrazí upozornění na poplach .</li> <li>- Odeslat e-mail: Po spuštění alarmu systém odešle e-mail s alarmem na přednastavený e-mail příjemce. Aby se tato metoda alarmu projevila, musíte nastavit příslušné parametry e-mailu. Podrobnosti naleznete v <a href="#">části Konfigurace e-mailu</a> .</li> <li>- Upozornění na zprávu: Po spuštění poplachu systém odešle upozornění na poplach do aplikace TDSEE. NVR je třeba úspěšně přidat prostřednictvím aplikace TDSEE. Viz <a href="#">Správa NVR pomocí aplikace TDSEE</a> pro podrobnosti.</li> </ul>                                                                                              |

## Konfigurace alarmu detekce výjimek

Scénář: Předpokládejme, že jste nastavili monitorovací síť s NVR a kamera D1 je nainstalována u dveří.

Požadavek: Když systém detekuje abnormální kanál a abnormální připojení k LAN portu NVR, spustí alarm prostřednictvím vyskakovacího okna. Když systém detekuje neoprávněný přístup, odešle do aplikace TDSEE upozornění na alarm.

Řešení: Tento požadavek může splnit funkce Detekce výjimek .

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce výjimek.

**Krok 3** Nastavte režim alarmu chyby kanálu.

1. Nastavte Typ výjimky, což je v tomto příkladu chyba kanálu .
2. Vyberte kanál pro detekci výjimky, což je v tomto příkladu D1 .
3. Vyberte režim budíku, což je v tomto příkladu vyskakovací okno .

The screenshot shows the 'Exception Type' configuration window. Under 'Channel', the 'D1' checkbox is selected. Under 'Linkage Action', the 'Pop-up Window' checkbox is selected, while 'Common Linkage', 'Send Email', and 'Message Notification' are unchecked.


**Krok 4** Nastavte režim alarmu chyby připojení LAN portu NVR.

1. Nastavte Typ výjimky, což je v tomto příkladu Odpojeno od internetu .
2. Vyberte režim budíku, což je v tomto příkladu vyskakovací okno .

The screenshot shows the 'Exception Type' configuration window. The 'Exception Type' dropdown is set to 'Disconnected from the Internet'. Under 'Linkage Action', both 'Common Linkage' and 'Pop-up Window' checkboxes are selected.

**Krok 5** Nastavte režim alarmu neoprávněného přístupu.

1. Nastavte Typ výjimky, což je v tomto příkladu neoprávněný přístup .
2. Vyberte režim budíku, což je v tomto příkladu oznámení o zprávě .



The screenshot shows a configuration window with a dark background. At the top, 'Exception Type' is set to 'Unauthorized access' with a dropdown arrow. Below, under 'Linkage Action', there are four options: 'Common Linkage' (unchecked), 'Pop-up Window' (unchecked), 'Send Email' (unchecked), and 'Message Notification' (checked with an orange square).

**Krok 6** Klikněte na Uložit v dolní části stránky.

**Krok 7** Spravujte NVR prostřednictvím aplikace TDSEE. Viz [Správa NVR pomocí aplikace TDESS](#) pro podrobnosti.

---Konec

Po dokončení nastavení, když systém zjistí, že D1 je abnormální a připojení LAN portu NVR je abnormální, spustí alarm prostřednictvím vyskakovacího okna. Když systém detekuje neoprávněný přístup, odešle do aplikace TDSEE upozornění na alarm.


## 4.6.5 Konfigurace sítě

Na stránce konfigurace sítě můžete nakonfigurovat NVR pro přístup k internetu, povolit cloudovou službu, upravit síť Wi-Fi, zkontrolovat připojené kamery Wi-Fi a povolit e-mailový alarm.

### Nastavení internetu

Přejděte na Konfigurace > Síť > Internet.

Můžete zobrazit parametry LAN portu NVR a také upravit parametry LAN portu, aby NVR měl přístup k internetu.



The screenshot displays the 'Internet' configuration page in a dark-themed web interface. On the left, a list of settings is shown with corresponding input fields or toggle switches on the right. The settings include: 'DHCP' (enabled), 'IP Address' (192.168.0.166), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Default Gateway' (192.168.0.1), 'Auto Obtain DNS' (enabled), 'Primary DNS' (1.0.0.0), 'Secondary DNS' (8.8.8.8), 'MTU' (1500), and 'MAC Address' (c8:3a:35:00:89:ae). A 'Save' button is located in the bottom right corner.

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| DHCP            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IP Address      | 192 . 168 . 0 . 166                 |
| Subnet Mask     | 255 . 255 . 255 . 0                 |
| Default Gateway | 192 . 168 . 0 . 1                   |
| Auto Obtain DNS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Primary DNS     | 1 . 0 . 0 . 0                       |
| Secondary DNS   | 8 . 8 . 8 . 8                       |
| MTU             | 1500                                |
| MAC Address     | c8:3a:35:00:89:ae                   |

Save

## Popis parametru


| Parametr                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP                    | <p>Určuje, zda má být povolena funkce NVR automaticky získávající IP adresu z upstream zařízení.</p> <p>Po aktivaci DHCP může NVR automaticky získat svou IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a DNS server ze serveru DHCP v síti.</p> <p> <b>TIP</b></p> <p>Pokud je DHCP zakázáno, musíte ručně nakonfigurovat IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a DNS server pro NVR.</p> |
| IP adresa               | <p>Specifikuje IP adresu NVR.</p> <p>Pro připojení NVR k internetu musí být IP adresa NVR nastavena ve stejném síťovém segmentu jako LAN IP adresa routeru s připojením k internetu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maska podsítě           | Specifikuje masku podsítě NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výchozí brána           | <p>Specifikuje výchozí bránu NVR.</p> <p>Pro připojení NVR k internetu musí být IP adresa NVR nastavena ve výchozí bráně LAN IP adresy routeru s připojením k internetu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Automatické získání DNS | <p>Určuje, zda povolit funkci automatického získávání NVR DNS z upstreamového zařízení.</p> <p>Po aktivaci funkce Auto Obtain DNS může NVR automaticky získat své DNS ze serveru DHCP v síti.</p> <p> <b>TIP</b></p> <p>Pokud je automatické získávání DNS zakázáno, musíte ručně nakonfigurovat primární DNS a sekundární DNS pro NVR.</p>                                          |
| Primární DNS            | Specifikují adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sekundární DNS          | Pokud má router s internetovým připojením funkci DNS proxy, lze primární DNS adresu nastavit na IP adresu LAN portu routeru s internetovým připojením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OSOBA                   | Specifikuje největší datový paket přenášený NVR, tj. maximální přenosovou jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAC adresa              | Specifikuje LAN MAC adresu NVR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Cloudová služba

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Sít' > Cloudová služba.

Funkce cloudové služby umožňuje NVR připojit se ke cloudu a můžete přidat NVR prostřednictvím aplikace TDSEE, abyste mohli vzdáleně prohlížet monitorovaná videa, přehrávat záznamy historie a prohlížet upozornění na alarm.




### Popis parametru

| Parametr        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloudová služba | <p>Určuje, zda se má povolit funkce cloudové služby.</p> <p> <b>TIP</b></p> <p>Deaktivace cloudové služby vyžaduje restartování NVR, aby bylo možné nastavení aktivovat.</p>               |
| Stav cloudu     | <p>Specifikuje stav NVR připojeného ke cloudu.</p> <p>Pokud se stav cloudu zobrazuje <b>Offline</b>, přesuňte myš na  na horní částí stránky a postupujte podle pokynů na obrazovce.</p> |

Spravujte NVR prostřednictvím aplikace TDSEE

Předpokládejme, že jste nastavili monitorovací síť s NVR, nyní chcete vzdáleně spravovat NVR a monitorovat síť prostřednictvím aplikace TDSEE.




Postupy:

**Krok 1** Nakonfigurujte NVR.

1. [Přiblaste se do GUI NVR](#)
2. Nakonfigurujte funkci cloudové služby NVR.

Přejděte na Konfigurovat > Síť > Cloud Service, povolte funkci Cloud Service a ujistěte se, že Cloud Status je Online.



verze: v1.1

Pokud je stav cloudu Offline, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že je router připojen k internetu v síti a DHCP funkce je zakázána.
- Ujistěte se, že LAN port NVR je správně a bezpečně připojen k peer straně (směrovač nebo přepínač).
- Ujistěte se, že je povolena funkce LAN DHCP na NVR.

**Krok 2** Stáhněte a zaregistrujte aplikaci TDSEE. (Pokud jste se zaregistrovali, tento krok přeskočte.)

1. Po úspěšném připojení smartphonu k internetu si stáhněte a nainstalujte aplikaci TDSEE do vašeho smartphonu naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním TDSEE v Google Play nebo App Store.



Naskenujte kód a stáhněte si aplikaci TDSEE

2. Spustěte aplikaci TDSEE.



TDSEE


verze: v1.1

3. Klepněte na Registrovat a dokončete registraci uživatele podle pokynů. Můžete autorizovat aplikaci TDSEE, abyste se mohli přihlásit pomocí účtu třetí strany.



Abyste zajistili, že přihlašovací heslo k NVR lze resetovat prostřednictvím aplikace TDSEE, zaregistrujte se pomocí e-mailové adresy, kterou jste použili k aktivaci NVR.

---

A screenshot of the TDSEE application's login screen. The screen has a light purple background. At the top, the word "Login" is in bold, followed by "Welcome to TDSEE". Below this is a form with two input fields: the first is for a phone number or email, with a dropdown menu showing "+86" and a placeholder "Phone number or email"; the second is for a login password, with a placeholder "Login password" and a toggle icon. Below the form is a red "Login" button. Under the button are two links: "Forgot password?" and "Register". The "Register" link is circled in blue. At the bottom of the screen is a black Apple logo.

### Krok 3 Přidejte NVR do aplikace TDSEE.



Ujistěte se, že je NVR zapnutý a funguje správně.

1. Vstupte na domovskou stránku a klepněte na **Přidat zařízení** nebo  v pravém horním rohu.



2. Naskenujte související QR kód na štítku ve spodní části NVR nebo naskenujte QR kód na stránce Cloud Service a poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

---Konec

Po dokončení nastavení můžete vzdáleně prohlížet videa v reálném čase, přehrávat nahrávky a kontrolovat upozornění na alarmy prostřednictvím aplikace TDSEE.

## Konfigurace Wi-Fi

N3W-4H je zde brán jako příklad.

### Wi-Fi síť

Přejděte na Konfigurace > Síť > Wi-Fi > Síť Wi-Fi.

Můžete upravit parametry Wi-Fi NVR, jako je název Wi-Fi, heslo Wi-Fi a kanál.

### Popis parametru

| Parametr           | Popis                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi síť          | <p>Určuje, zda se má povolit síť Wi-Fi NVR.</p> <p> Vypnutí sítě Wi-Fi ovlivní připojení Wi-Fi kamery. Provozujte prosím opatrně.</p> |
| Název Wi-Fi        | Specifikuje název Wi-Fi NVR.                                                                                                                                                                                             |
| Bezpečnostní režim | Specifikuje režim šifrování NVR.                                                                                                                                                                                         |
| Heslo Wi-Fi        | Specifikuje heslo Wi-Fi NVR.                                                                                                                                                                                             |
| Region/země        | Specifikuje zemi nebo region, kde se NVR nachází.                                                                                                                                                                        |

verze: v1.1

| Parametr    | Popis                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanál       | Určuje provozní kanál sítě Wi-Fi.<br>NVR standardně pracuje na konkrétním kanálu. Pokud monitorovací video není plynulé nebo pokud kamera často přechází do režimu online a offline, můžete kanál upravit. |
| Režim sítě  | Specifikuje protokol bezdrátového přenosu.                                                                                                                                                                 |
| Šířka pásma | Určuje šířku pásma bezdrátového kanálu.                                                                                                                                                                    |
| IP adresa   | Specifikuje IP adresu bezdrátového rozhraní a nelze ji změnit.                                                                                                                                             |
| MAC adresa  | Specifikuje MAC adresu bezdrátového rozhraní.                                                                                                                                                              |

### Připojená kamera

Přejděte na Konfigurace > Sít' > Wi-Fi > Připojená kamera.

Můžete zobrazit související informace o Wi-Fi kameře aktuálně připojené k NVR, včetně IP adresy, MAC adresy, rychlosti bezdrátového připojení a doby provozu.

| Wi-Fi Network |                | Connected Camera  |           |                    |
|---------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| No.           | IP Address     | MAC Address       | Rate      | Uptime             |
| 1             | 10.251.251.114 | c8:3a:35:c0:10:4f | 492(Kbps) | 5 hr 49 min 0 sec  |
| 2             | 10.251.251.153 | c8:3a:35:c0:10:66 | 815(Kbps) | 5 hr 48 min 32 sec |
| 3             | 10.251.251.162 | c8:3a:35:c0:10:73 | 704(Kbps) | 57 min 44 sec      |
| 4             | 10.251.251.164 | c8:3a:35:c0:10:81 | 771(Kbps) | 56 min 50 sec      |

### Popis parametru

| Parametr   | Popis                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Žádný.     | Udává číslo kamery.                                           |
| IP adresa  | Specifikuje IP adresu kamery.                                 |
| MAC adresa | Specifikuje MAC adresu kamery.                                |
| Hodnotit   | Určuje rychlost bezdrátového připojení kamery v reálném čase. |

| Parametr               | Popis                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Doba provozuschopnosti | Specifikuje dobu provozu kamery, která byla naposledy připojena k Wi-Fi NVR. |

## Konfigurace PoE

Přejděte na Konfigurace > Sít' > PoE. N6P-4H je zde brán jako příklad.

Můžete zobrazit stav připojení, napájení a IP adresu PoE portu NVR a také můžete přepínat provozní režim PoE portu.



Popis parametru a tlačítka

| Parametr   | Popis                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3, 4 | Specifikuje číslo PoE portu NVR.                                                                            |
| nW         | Specifikuje výstupní výkon PoE portu NVR.                                                                   |
| Stav portu | Specifikuje aktuální provozní režim PoE portu NVR. Kliknutím na něj přepnete běžný režim na dálkový režimu. |
|            | V normálním režimu je maximální přenosová vzdálenost 100 m.                                                 |

verze: v1.1

| Parametr                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim dlouhého dosahu</b> | Specifikuje aktuální provozní režim portu NVR PoE.<br>Klepnutím na něj přepnete režim dlouhého dosahu do běžného režimu.<br>V režimu dlouhé vzdálenosti je přenosová rychlost snížena na 10 Mbps a maximální přenosová vzdálenost je 250 m |
| Napájení portu               | Skutečná síla<br>Udává výstupní výkon aktuálního PoE napájecího zdroje NVR.                                                                                                                                                                |
|                              | Remaining Power Určuje zbývajícím výkon PoE zdroje napájení NVR.                                                                                                                                                                           |
| IP adresa                    | Specifikuje IP adresu PoE portu NVR. IP adresu nelze změnit.                                                                                                                                                                               |

## Konfigurace portu

Přejděte na Konfigurace > Síť > Port.

Číslo portu označuje různé síťové služby, například port 443 označuje HTTPS servis. Zde můžete zobrazit nebo upravit každé číslo portu služby.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| HTTPS Port      | <input type="text" value="443"/>  |
| WebSockets Port | <input type="text" value="9002"/> |

Save

## Popis parametru

| Parametr        | Popis                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Určuje port protokolu HTTPS. Doporučuje se zachovat výchozí nastavení.                                                                                                                                       |
| Port HTTPS      | Po úpravě čísla portu HTTPS, když se přihlásíte do webového uživatelského rozhraní kamery, můžete ručně zadat toto číslo portu za IP adresu kamery. Formát přístupu je HTTPS://IP adresa kamery: Port HTTPS. |
|                 | Určuje port protokolu WebSockets. Doporučuje se zachovat výchozí nastavení.                                                                                                                                  |
| Port WebSockets | Můžete realizovat obousměrnou komunikaci mezi prohlížečem a serverem a umožnit serveru přenášet data do prohlížeče prostřednictvím protokolu WebSockets.                                                     |

## Konfigurace e-mailu

## Přehled

Přejděte na Konfigurace > Sít' > E-mail.

Akce propojení alarmu tohoto NVR podporuje e-mailový alarm. Pokud chcete dostávat upozornění na alarm prostřednictvím e-mailu, musíte nejprve nakonfigurovat funkci e-mailového alarmu.

Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Když je povolena, stránka se zobrazí jako níže.

Email Alarm Service ☒

SMTP Server

SMTP Port

Anonymous ☐

Sender

Sender Email

Password

Encryption Mode

Image Attachment ☐

| No. | Recipient Name                                     | Recipient Email                                      | Test                                |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | <input type="text" value="Custom recipient name"/> | <input type="text" value="Recipient Email address"/> | <input type="button" value="Test"/> |
| 2   | <input type="text" value="Custom recipient name"/> | <input type="text" value="Recipient Email address"/> | <input type="button" value="Test"/> |
| 3   | <input type="text" value="Custom recipient name"/> | <input type="text" value="Recipient Email address"/> | <input type="button" value="Test"/> |

## Popis parametru

| Parametr                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mailová alarmová služba | Určuje, zda se má povolit funkce služby e-mailového alarmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Server SMTP               | Určuje adresu serveru SMTP a podporuje adresu IP a adresu domény.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port SMTP                 | <p>Specifikuje port serveru SMTP.</p> <div>  <b>NOTE</b> </div> <p>Po povolení šifrování (SSL nebo TLS) se port serveru SMTP změní, uživatelé si jej musí zkontrolovat a vyplnit sami.</p>                                                                                                                                                      |
| Anonymní                  | <p>Určuje, zda se má povolit funkce Anonymní.</p> <p>Když je povolena, není vyžadována konfigurace informací o odesílateli, včetně jména odesílatele a informací o e-mailu odesílatele.</p> <div>  <b>NOTE</b> </div> <p>Tato funkce je dostupná pouze v případě, že adresa serveru SMTP podporuje odesílání anonymních e-mailů.</p>            |
| Odesílatel                | Uvádí jméno odesílatele. Můžete si jej přizpůsobit podle potřeby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E-mail odesílatele        | Určuje e-mailový účet, který odesílá e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heslo                     | Specifikuje heslo odpovídající e-mailovému účtu odesílatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Režim šifrování           | <p>Určuje režim šifrování pro přenos pošty.</p> <p>- Žádné: Žádný šifrovaný přenos.</p> <p>- SSL: Secure Sockets Layer je bezpečnostní protokol. Využívá šifrování dat, ověřování identity a mechanismy ověřování integrity zpráv poskytovat bezpečnostní záruky pro síťový přenos dat.</p> <p>- TLS: Transport Layer Security je bezpečnostní protokol, který poskytuje zabezpečení a integrita dat pro síťovou komunikaci.</p> |
| Obrazová příloha          | <p>Určuje, zda se mají odesílat obrázky alarmu.</p> <p>Po aktivaci této funkce, když systém detekuje poplach, odešle zprávu alarmující video a pořízený snímek zároveň.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Příjemce                  | Žádný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Uvádí číslo příjemce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Uvádí jméno příjemce. Můžete si jej přizpůsobit podle potřeby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Uvádí e-mailovou adresu příjemce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

verze: v1.1

| Parametr | Popis                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| E-mail   |                                                                      |
| Test     | Používá se k testování, zda je pošta normálně odesílána a přijímána. |

Nakonfigurujte e-mailový alarm

Scénář: Předpokládejme, že jste nastavili monitorovací síť pomocí NVR a D1 až D4 byly připojený ke kameře.

Požadavek: Pokud dojde k chybě kanálu v D1 až D4, například Kamera offline, bude e-mailem zasláno upozornění na alarm.

Řešení: Nakonfigurujte funkce Detekce výjimek a Konfigurace e-mailu tak, aby splňovaly tento požadavek.

- Adresa serveru SMTP: smtp.gmail.com
- Servisní port SMTP: 465
- E-mailová adresa odesílatele: Tom@gmail.com
- Režim šifrování: SSL
- E-mailová adresa příjemce: Jerry@gmail.com


Postupy:



Před konfigurací e-mailového alarmu se ujistěte, že se NVR úspěšně připojil k internetu.


**Krok 1** Povolte službu SMTP e-mailu odesílatele. Jako příklad je zde uveden Gmail . (Pokud je povoleno, tento krok přeskočte.)

1. Otevřete prohlížeč a přihlaste se ke svému Gmailu. Klikněte  (Nastavení) v pravém horním rohu rohu Zobrazit všechna nastavení.




verze: v1.1

- Na stránce nastavení klikněte na Předávání a POP/IMAP . Najděte přístup IMAP, zaškrtněte Povolit IMAP a klikněte na Uložit změny v dolní části stránky.



## Krok 2 Nakonfigurujte NVR.

- [Přihlaste se do GUI NVR](#)
- Když je kanál abnormální, můžete nastavit akci propojení.
  - Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce výjimek.
  - Nastavte typ výjimky, což je v tomto příkladu chyba kanálu .
  - Vyberte kanály pro detekci výjimek, což jsou v tomto příkladu D1 až D4 .
  - Nastavte akci propojení, což je v tomto příkladu Odeslat e-mail .
  - Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



### 3. Nakonfigurujte funkci e-mailového alarmu.

- (1) Přejděte na Konfigurace > Sít' > E-mail.
- (2) Povolte funkci Email Alarm Service .
- (3) Zadejte adresu serveru SMTP, což je v tomto příkladu smtp.gmail.com . Zadejte Port serveru SMTP, který je v tomto příkladu 465 .
- (4) Nastavte jméno odesílatele, kterým je v tomto příkladu Tom . Zadejte e-mailovou adresu odesílatele, což je v tomto příkladu Tom@gmail.com .
- (5) Zadejte přihlašovací heslo k Gmailu odesílatele. Klepněte na ikonu  za vstupní pole pro zobrazení zadaného hesla.
- (6) Povolte funkci Image Attachment .
- (7) Nastavte jméno příjemce, kterým je v tomto příkladu Jerry . Zadejte e-mailovou adresu příjemce, kterým je v tomto příkladu Jerry@gmail.com .
- (8) Klikněte na **Test** .



Pokud test selže, zkuste následující kroky:

1. Znovu zkontrolujte parametry, které jste nastavili v NVR.
2. Přihlaste se do svého Gmailu, klikněte na Účty a import na stránce nastavení a vyhledejte Změnit nastavení účtu a klikněte na Další nastavení účtu Google.
3. Klikněte na Zabezpečení, vyhledejte méně bezpečný přístup aplikací a povolte funkci Zapnout přístup .

- (9) Klepněte na **Ulož** v dolní části stránky.

|                     |                                     |                       |                         |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Email Alarm Service | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                         |
| SMTP Server         | smtp.gmail.com                      |                       |                         |
| SMTP Port           | 465                                 |                       |                         |
| Anonymous           | <input type="checkbox"/>            |                       |                         |
| Sender              | Tom                                 |                       |                         |
| Sender Email        | Tom@gmail.com                       |                       |                         |
| Password            | ●●●●●●●●●●                          |                       |                         |
| Encryption Mode     | SSL                                 |                       |                         |
| Image Attachment    | <input checked="" type="checkbox"/> |                       |                         |
| Recipient           | No.                                 | Recipient Name        | Recipient Email         |
|                     | 1                                   | Jerry                 | Jerry@gmail.com         |
|                     | 2                                   | Custom recipient name | Recipient Email address |
|                     | 3                                   | Custom recipient name | Recipient Email address |

---Konec

Po dokončení nastavení, pokud dojde k chybě kanálu v D1 až D4, bude příjemci zasláno upozornění na alarm prostřednictvím e-mailu.

## DDNS

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Síť > DDNS.

Prostřednictvím funkce DDNS můžete vždy mapovat dynamickou IP adresu routeru (veřejná IP adresa) na pevný název domény, takže uživatelé internetu mohou přistupovat k routeru prostřednictvím této domény.  
jméno.

DDNS ☐

Connection Status: Disconnected

Service Provider: Oray DDNS

Server Address: ddns.oray.com

Domain Name: Get domain name at service

User Name: Registered user account at se

Password: Registered user password at se

Save

### Popis parametru

| Parametr       | Popis                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDNS           | Určuje, zda má být povolena funkce DDNS.                                                     |
| Stav připojení | Specifikuje stav připojení DDNS.                                                             |
| ISP            | Specifikuje ISP DDNS.                                                                        |
| Adresa serveru | Specifikuje IP adresu DDNS.<br>Systém má přednastavenou adresu DDNS serveru příslušného ISP. |

verze: v1.1

| Parametr          | Popis                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název domény      | Specifikuje použitý název domény na webu DDNS ISP.                                      |
| Uživatelské jméno | Specifikuje uživatelské jméno/heslo pro přihlášení do DDNS.                             |
| Heslo             | Přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo jsou registrovány na webu DDNS ISP. |

Uživatel internetu pomocí názvu domény pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní fotoaparátu


Scénář: Předpokládáme, že jste nastavili monitorovací síť s NVR a jste připojeni k internetu.

Požadavek: Uživatel může přistupovat k webovému uživatelskému rozhraní kamery prostřednictvím pevného názvu domény.

Řešení: Nakonfigurujte funkce DDNS a UPnP tak, aby splňovaly tento požadavek.

Předpokládáme, že související informace registrované služby DDNS jsou následující:

- ISP: Dyndns
- Uživatelské jméno: Tom-Jerry
- Heslo: tomjerry123456
- Název domény: jointnet.dyndns.org






Před konfigurací se ujistěte, že port WAN routeru získává veřejnou IP adresu.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)


**Krok 2** Nakonfigurujte DDNS.

1. Přejděte na Konfigurace > Síť > DDNS.
2. Nastavte tlačítko do aktivního stavu  .
3. Klepnutím na rozevírací seznam vyberte ISP, což je v tomto příkladu Dyndns DDNS .
4. Zadejte použitý název domény na webové stránce ISP , což je jointnet.dyndns.org tento příklad.
5. Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo registrované na webu DDNS ISP, což jsou v tomto příkladu Tom-Jerry a tomjerry123456 .
6. Klepněte na **Uložit** v dolní části stránky.



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DDNS              |  |
| Connection Status | Disconnected                                                                        |
| Service Provider  | Dyndns DDNS                                                                         |
| Server Address    | 204.13.248.111                                                                      |
| Domain Name       | jointnet.dyndns.org                                                                 |
| User Name         | Tom-Jerry                                                                           |
| Password          | ••••••••••                                                                          |

Chvíli počkejte, když je stav připojení Připojeno, je úspěšně nakonfigurováno.



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DDNS              |  |
| Connection Status | Connected                                                                           |
| Service Provider  | Dyndns DDNS                                                                         |
| Server Address    | 204.13.248.111                                                                      |
| Domain Name       | jointnet.dyndns.org                                                                 |
| User Name         | Tom-Jerry                                                                           |
| Password          | ••••••••••                                                                          |

**Krok 3** Chcete-li nakonfigurovat UPnP, obraťte se na [uživatele Internetu, který používá k přístupu IP adresu](#)

[Webové uživatelské rozhraní NVR](#) pro podrobné kroky.

---Konec

Po dokončení nastavení může uživatel použít název domény k úspěšnému přístupu k webovému uživatelskému rozhraní NVR. Při konfiguraci UPnP není externí port HTTPS výchozí číslo portu, formát přístupu je https://název domény: externí port.

Přístupová adresa je v tomto příkladu https://jointnet.dyndns.org.

## UPnP

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Síť > UPnP.

Uživatel internetu nemá ve výchozím nastavení přístup k NVR. Funkce UPnP umožňuje uživateli internetu přístup k NVR prostřednictvím externí IP adresy.

Po aktivaci funkce UPnP NVR otevře interní síťový port a externí síťový port určené služby a identifikuje odpovídající službu pomocí LAN IP adresy a interního síťového portu. Pokud NVR obdrží požadavek z externího síťového portu internetu, NVR předá požadavek na odpovídající interní síťový port, takže uživatelé internetu mohou přistupovat k NVR prostřednictvím externí IP adresy.



NOTE

Funkci UPnP NVR lze použít s funkcí UPnP kamery.

UPnP ☐

Mode

| Port Description | Internal Port | External Port | External IP Address | Status        | Operation |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|
| HTTPS            | 443           | 443           |                     | UPnP Disabled | ⌵         |
| WebSockets       | 9002          | 9002          |                     | UPnP Disabled | ⌵         |

[Save](#)

## Popis parametru

| Parametr     | Popis                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPnP         | Určuje, zda se má povolit funkce UPnP.                                                                                                                                                                                                 |
| Režim        | <p>Určuje režim mapování portů.</p> <p>- Auto: Systém používá přednastavený externí síťový port k mapování na interní síťový port.</p> <p>- Vlastní: Systém používá vlastní externí síťový port k mapování na interní síťový port.</p> |
| Popis portu  | Určuje typ portu.                                                                                                                                                                                                                      |
| Interní port | <p>Specifikuje port odpovídající služby NVR.</p> <p>Číslo portu můžete upravit na stránce <a href="#">Konfigurace portu</a>.</p>                                                                                                       |
| Externí port | <p>Určuje port, který umožňuje uživatelům internetu přístup.</p> <p>Systém přednastaví číslo externího portu. Když je režim mapování portů Vlastní, můžete upravit číslo externího portu.</p>                                          |

| Parametr          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externí IP adresa | <p>Specifikuje WAN IP adresu upstream routeru NVR.</p> <div> <b>NOTE</b></div> <p>Po úspěšném mapování portů se systém automaticky vyplní bez jakékoli konfigurace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postavení         | <p>Určuje stav každého mapování portů.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mapping Succeeded: Interní port je namapován na externí port úspěšně.</li><li>- Router UPnP Disabled: Upstream router NVR nepovoluje funkci UPnP.</li><li>- UPnP Disabled: Funkce UPnP je zakázána.</li><li>- Mapping Failed: Interní port není úspěšně namapován na externí port. Doporučujeme vám upravit externí port jako neznámý port (1024 - 65535) a zkontrolovat, zda je konfigurace UPnP správná na upstream routeru NVR.</li></ul> |
| Operace           | <p>V režimu mapování portů je k dispozici možnost Vlastní.</p> <p>Externí port odpovídající služby můžete přizpůsobit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

verze: v1.1


Uživatel internetu pomocí IP adresy pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní NVR

Scénář: Předpokládejme, že jste nastavili monitorovací síť s NVR a jste připojeni k internetu.

Požadavek: Uživatel přistupuje k webovému uživatelskému rozhraní NVR.

Řešení: Nakonfigurujte funkci UPnP tak, aby splňovala tento požadavek.

Předpokládejme, že WAN IP adresa nadřazeného zařízení je 102.33.66.88:




Před konfigurací se ujistěte, že port WAN routeru získává veřejnou IP adresu.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Povolte funkci UPnP na NVR.

1. Přejděte na Konfigurace > Síť > UPnP.
2. Nastavte tlačítko do aktivního stavu .
3. Klikněte **a Uložit**



TIP

Pokud selže mapování portů služby HTTPS, vyzkoušejte následující řešení:

- Nastavte režim na Vlastní a upravte externí port HTTPS jako neznámý port (1024-65535). Poznámka: Při úpravě externího portu se synchronně upraví také interní port. V tomto okamžiku, kdy uživatel LAN používá IP adresu NVR pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní, je třeba přidat interní port. Formát je https://IP adresa NVR: interní port.
- Zkontrolujte, zda je konfigurace UPnP upstream routeru NVR správná.

**Krok 3** Povolte funkci UPnP routeru, který je v síti.

Podrobné kroky naleznete v uživatelské příručce příslušného modelu.

---Konec

Uživatel internetu používá https://aktuální IP adresu WAN portu routeru pro úspěšný přístup k webovému uživatelskému rozhraní NVR. Pokud externí port HTTPS není výchozí číslo portu, přístupový formát je https://aktuální IP adresa WAN portu routeru: externí port.

Přístupová adresa je v tomto příkladu https://102.33.66.88.

## 4.6.6 Konfigurace systému


Na stránce konfigurace systému můžete nakonfigurovat základní informace o NVR, nastavit systémový čas, spravovat přihlášené uživatele a konfigurovat parametry živého náhledu.

### Základní konfigurace

#### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Systém > Základy.

Zde můžete nakonfigurovat základní parametry NVR, jako je název zařízení, jazyk, výstupní rozlišení, heslo zamykací obrazovky.



#### Popis parametru

| Parametr           | Popis                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zařízení     | Specifikuje název NVR. Můžete jej upravit podle potřeby.                                                            |
| Jazyk              | Určuje jazyk zobrazený na GUI. Můžete jej upravit podle potřeby.                                                    |
| Výstupní rozlišení | Specifikuje výstupní rozlišení NVR. Rozlišení různých monitorů je různé. Můžete jej upravit podle aktuální situace. |

| Parametr                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heslo pro uzamčení obrazovky | <p>Určuje, zda má být povolena funkce Lock Screen Password .</p> <p>- Povolit: Výchozí stav. Pokud po vstupu do GUI NVR neproběhne žádná operace během <a href="#">doby uzamčení obrazovky</a> (výchozí: 5 minut, můžete ji upravit podle potřeby), systém se automaticky odhlásí a vrátí se na stránku živého náhledu . Pokud chcete vstoupit do GUI, musíte se znovu přihlásit.</p> <p>- Zakázat: Není omezeno „Je třeba se znovu přihlásit, když je stránka nečinná po určitý časový limit“, pokud se neodhlásíte nebo nerestartujete NVR.</p> <p> <b>TIP</b></p> <p>Podporován je pouze administrátorský účet .</p> |

#### Zakázat heslo pro uzamčení obrazovky

Pokud se při vstupu do GUI nechcete znovu přihlásit, i když během doby uzamčení obrazovky neprobíhá žádná operace. Heslo uzamčené obrazovky můžete deaktivovat .


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Základy.

**Krok 3** Vypněte funkci Lock Screen Password .

**Krok 4** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



---Konec

Po dokončení nastavení, i když během doby uzamčení obrazovky neproběhne žádná operace , můžete vstoupit do GUI bez opětovného přihlášení.

## Nastavení času

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Systém > Čas.

Zde můžete nastavit systémový čas NVR.

Aby bylo zajištěno, že funkce NVR založené na čase budou fungovat normálně, je nutné zajistit, aby byl systémový čas NVR přesný. NVR podporuje dvě metody nastavení času: [Synchronizace s internetem](#) a [Ruční](#). Výchozí nastavení je synchronizace s internetem. [\\_\\_\\_\\_\\_](#)

System Time: 2022-01-07 14:27:38

Time Zone: (UTC+08:00) Beijing, Chon

Date Format: YYYY-MM-DD

Time Synchronization: ☐ Manual ☒ Internet

NTP Server Address: time.windows.com

NTP Service Port: 123

Interval: 10 minute(s) (Range: 1 to 10080)

DST: ☒

Type: ☒ Date ☐ Week

Start Time: January 1 00:00

End Time: January 1 00:00

DST Bias: 60 minute(s)

Save

### Popis parametru

| Parametr           | Popis                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Systémový čas      | Specifikuje aktuální systémový čas NVR.                        |
| Časové pásmo       | Specifikuje standardní časové pásmo, ve kterém se NVR nachází. |
| Formát data        | Specifikuje formát systémového času NVR.                       |
| Synchronizace času | Určují režim synchronizace systémového času NVR.               |
|                    | - Ručně: Nastavte datum a čas ručně.                           |
|                    | - Internet: Synchronizujte čas serveru NTP podle interval.     |

| Parametr           | Popis                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum              | Zobrazí se, když je synchronizace času nastavena na Manuální. Používají se k ručnímu nastavení data a času NVR.                                                                                                                                    |
| Čas                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adresa serveru NTP | Zobrazí se, když je Synchronizace času nastavena na Synchronizovat s internetem.<br>Určuje adresu nebo port časového serveru.                                                                                                                      |
| Port služby NTP    | Network Time Protocol (NTP) se používá k synchronizaci času mezi klientem a síťového časového serveru.<br>Po aktivaci funkce Internet bude NVR synchronizovat systémový čas prostřednictvím tohoto serveru NTP podle intervalu.                    |
| Interval           | Zobrazí se, když je Synchronizace času nastavena na Synchronizovat s internetem.<br>Specifikuje časový interval NVR pro synchronizaci systémového času s NTP server.                                                                               |
| DST                | Určuje, zda se má povolit funkce DST.<br>DST je časový systém pro úsporu energie. Jednotný čas přijatý během implementace tohoto systému se nazývá DST. Pokud země nebo region, kde se NVR nachází, implementuje systém DST, aktivujte funkci DST. |
| Typ                | Určuje typ DST. Vyberte prosím podle místního letního času systému.                                                                                                                                                                                |
| Čas zahájení       | Určují čas zahájení a čas konce letního času.                                                                                                                                                                                                      |
| Čas ukončení       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| STD zaujatost      | Určuje časovou odchylku během období DST. Například systém DST implementovaný v zemi nebo regionu má posunout čas o jednu hodinu dopředu, DST Bias by měl být nastaven na 60 minut.                                                                |

verze: v1.1

Ručně synchronizujte systémový čas

Ruční nastavení systémového času NVR a používá se pro NVR, který je odpojený od internetu.

#### Metoda 1

Tato metoda je použitelná, když jsou skryta profesionální nastavení. Při použití této metody k nastavení systémového času, pokud je NVR připojen k internetu, systémový čas se automaticky synchronizuje se serverem NTP podle intervalu.

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Čas.

**Krok 3** (Volitelné) Vyberte formát zobrazení systémového času.

**Krok 4** Nastavte datum a čas.

**Krok 5** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Time Zone            | (UTC+08:00) Beijing, Chon▼                                             |
| Date Format          | YYYY-MM-DD ▼                                                           |
| Time Synchronization | <input checked="" type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Internet |
| Date                 | 2021 - 10 - 30                                                         |
| Time                 | 17 : 32 : 07                                                           |

---Konec

Po dokončení nastavení můžete kliknout na Show Pro Settings v pravém dolním rohu a zkontrolovat, zda je systémový čas na stránce správný.

## Metoda 2

Tato metoda je použitelná, když jsou zobrazena profesionální nastavení.

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Čas.

**Krok 3** (Volitelné) Vyberte formát zobrazení systémového času.

**Krok 4** Nastavte synchronizaci času, která je v tomto příkladu manuální.

**Krok 5** Nastavte datum a čas.

**Krok 6** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| System Time          | 2021-10-30 17:32:07                                                    |
| Time Zone            | (UTC+08:00) Beijing, Chon                                              |
| Date Format          | YYYY-MM-DD                                                             |
| Time Synchronization | <input checked="" type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Internet |
| Date                 | 2021 - 10 - 30                                                         |
| Time                 | 17 : 32 : 07                                                           |

---Konec

Po dokončení nastavení můžete zkontrolovat, zda je systémový čas na stránce správný.

Synchronizujte systémový čas přes internet

Tato metoda je použitelná, když jsou zobrazena profesionální nastavení.

Po úspěšném připojení NVR k internetu bez dalšího nastavení se systémový čas automaticky synchronizuje se serverem NTP podle intervalu. NTP server a synchronizaci času můžete upravit podle aktuální situace.

Přístup kamery k internetové metodě naleznete v části [Nastavení Internetu](#) .

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)


**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Čas.

**Krok 3** Vyberte časové pásmo, ve kterém se NVR nachází.

**Krok 4** (Volitelné) Vyberte formát zobrazení systémového času.

**Krok 5** Nastavte synchronizaci času, což je v tomto příkladu internet .

**Krok 6** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



|                      |                                                                        |                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| System Time          | 2021-10-30 17:30:13                                                    |                               |
| Time Zone            | (UTC+08:00) Beijing, Chon                                              |                               |
| Date Format          | YYYY-MM-DD                                                             |                               |
| Time Synchronization | <input type="radio"/> Manual <input checked="" type="radio"/> Internet |                               |
| NTP Server Address   | time.windows.com                                                       |                               |
| NTP Service Port     | 123                                                                    |                               |
| Interval             | 10                                                                     | minute(s) (Range: 1 to 10080) |

---Konec

Po dokončení nastavení můžete zkontrolovat, zda je systémový čas na stránce správný.

Povolit DST

Pokud země nebo region, kde se NVR nachází, implementuje systém DST, aktivujte funkci DST.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Čas.


**Krok 3** Najděte DST a poté nastavte tlačítko do aktivního stavu  .

**Krok 4** Vyberte typ DST.

**Krok 5** Vyberte čas začátku a konce letního času.

**Krok 6** Nastavte časovou odchylku během období letního času.

**Krok 7** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



|            |                                                                  |     |         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| DST        | <input checked="" type="checkbox"/>                              |     |         |
| Type       | <input checked="" type="radio"/> Date <input type="radio"/> Week |     |         |
| Start Time | January ▾                                                        | 1 ▾ | 00:00 ▾ |
| End Time   | January ▾                                                        | 1 ▾ | 00:00 ▾ |
| DST Bias   | 60 ▾ minute(s)                                                   |     |         |

---Konec

Po dokončení nastavení bude systémový čas provádět DST systém tohoto časového pásma ve vámi nastaveném období. Můžete zkontrolovat, zda je systémový čas na aktuální stránce správný.

## Správa uživatelů

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Systém > Uživatelé.

Zde můžete upravit a přidat informace o přihlašovacím účtu NVR, abyste zabránili neoprávněným uživatelům vstoupit do GUI NVR za účelem změny nastavení.


| No. | User Name | User Type     | Operation                                                                         |
|-----|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | admin     | Administrator |  |

### Popis parametru

| Parametr          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádný.            | Udává číslo přihlašovacího účtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uživatelské jméno | Určuje uživatelské jméno, které se může přihlásit do GUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ uživatele     | <p>Určuje typ přihlášení uživatele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Správce: Po přihlášení k NVR pomocí tohoto typu účtu můžete přidat přihlašovací účet a zobrazit nebo upravit všechny konfigurace NVR.</li> <li>- Běžný uživatel: Po přihlášení k NVR pomocí tohoto typu účtu vy<br/>mít místní autoritu a autoritu kanálu. Povolené položky oprávnění podléhají přidělení správce.</li> </ul> |

| Parametr | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operace  | <p>Používá se k provedení pro přihlašovací účet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klikněte  upravit takové informace, jako je uživatelské jméno, heslo a oprávnění účtu. Účet správce a běžný uživatel podporují různé položky úprav. Převažuje skutečná stránka.</li> <li>Klikněte  pro smazání účtu. Účet správce nemůže být smazáno.</li> </ul> |

NVR umožňuje administrátorovi přidávat běžné uživatele a přidělovat oprávnění běžným uživatelům. Kliknutím na Přidat v pravém dolním rohu přidáte přihlašovací účet.



Popis parametru

| Parametr          | Popis                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Uživatelské jméno |                                                                                   |
| Heslo             | Specifikují přihlašovací uživatelské jméno, heslo a potvrdí heslo do zadejte GUI. |
| Potvrďte heslo    |                                                                                   |

| Parametr       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odemknout vzor | <p>Určuje, zda se má pro přihlášení do GUI použít vzor.</p> <p>Poté, co je povoleno, musíte nakreslit gesto pro odemknutí podle následujících pokynů instrukce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Povolení       | <p>Specifikuje oprávnění účtu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GUI: Určuje oprávnění k místní operaci, včetně konfiguraci, údržbu a vypnutí nebo restart.</li> <li>- Remote: Určuje oprávnění ke vzdálené správě. Konfigurace a správa systému jsou zatím podporovány.</li> <li>- Kanál: Určuje kanály, které lze ovládat, a kanál oprávnění (zatím je podporováno živé zobrazení a přehrávání).</li> </ul> |

Přidat uživatele

Předpokládejme, že administrátor chce přidat přihlašovací účet pro Toma.

Účet lze použít k:

- Přihlaste se do GUI pomocí hesla a vzoru.
- Konfigurace a údržba s místními oprávněními.
- Konfigurace provozu se vzdálenými oprávněními.
- Prohlížejte a přehrávejte nahrávky kanálů D1 až D3 s oprávněními ke kanálu.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Uživatelé.


**Krok 3** Přidejte přihlašovací uživatelský účet.

1. Klikněte na **Přidat** v pravém dolním rohu.
2. Nastavte uživatelské jméno a heslo. Následující obrázek je pouze orientační.
3. Znovu zadejte přihlašovací heslo do vstupního pole Potvrdit heslo .
4. Povolte vzor pro odemknutí a nakreslete gesto pro odemknutí podle pokynů.




5. Nastavte oprávnění pro správu tohoto účtu.

(1) Nastavte místní oprávnění tohoto účtu, což jsou Konfigurace a Údržba v tomto příkladu.




(2) Klikněte na Vzdálené a nastavte vzdálené oprávnění tohoto účtu, což je Konfigurace v tomto příkladu.




verze: v1.1

- (3) Klikněte na Kanál a nastavte související oprávnění, kterými jsou Živé zobrazení a Přehrávání povolení D1 až D3 v tomto příkladu.



Krok 4 Klikněte na Uložit.



---Konec

Po dokončení nastavení je při přihlášení pomocí uživatelského jména Tom podporováno přihlášení pomocí hesla i vzoru. Během místní správy lze provádět konfiguraci a údržbu a nahrávky D1 až D3 lze přehrávat a živě sledovat. Během vzdáleného přístupu lze konfiguraci ovládat.

verze: v1.1

| No. | User Name | User Type     | Operation                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | admin     | Administrator |                                                                                      |
| 2   | Tom       | Common user   |   |

Upravit informace o uživateli

Předpokládejme, že chcete upravit přihlašovací vzor pro odemknutí Toma.

Postupy:

**Krok 1** Přihlaste se do GUI NVR.

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Uživatelé.

**Krok 3** Najděte uživatelské jméno uživatele, pro kterého chcete změnit přihlašovací a odemykací vzor, a klikněte  .


| No. | User Name | User Type     | Operation                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | admin     | Administrator |                                                                                        |
| 2   | Tom       | Common user   |   |

verze: v1.1

**Krok 4** Zadejte heslo správce.

**Krok 5** Klepněte na ikonu odemykacího , potom postupujte podle pokynů na obrazovce a nakreslete vzor odemykací vzor.

**Krok 6** Klikněte  uložit.



The screenshot shows a dark-themed 'Add' dialog box for user configuration. It contains the following fields and controls:

- User Name:** Text field containing 'Tom'.
- Administrator Pass...:** Text field containing 'Enter the administrator'. This field is circled in blue.
- Change Password:** Toggle switch, currently off.
- Password:** Text field with placeholder '8 to 32 characters'.
- Confirm Password:** Text field with placeholder 'Re-enter the login pass'.
- Unlock Pattern:** Toggle switch is turned on (orange). Next to it is a small square icon with a pattern, which is also circled in blue.
- Permission:** A section with three tabs: 'GUI' (selected), 'Remote', and 'Channel'. Below the tabs are three checkboxes:
  - ☐ All
  - ☒ Configuration
  - ☒ Maintenance
  - ☐ Shutdown/Reboot

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.


---Konec

## Konfigurace živého náhledu

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Systém > Živé zobrazení.

Můžete upravit informace živého náhledu NVR, včetně doby prodlevy automatického přepínání, doby prodlevy alarmu na jedné obrazovce, doby uzamčení obrazovky a výchozího rozdělení živého náhledu.



|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| Auto-switch Dwell Time         | 5 | second(s) |
| Single Screen Alarm Dwell Time | 5 | second(s) |
| Lock Screen Time               | 5 | minute(s) |
| Default Live View Division     | 4 | screen(s) |

Save

### Popis parametru

| Parametr                                  | Popis                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba prodlevy automatického přepnutí      | Určuje dobu prodlevy obrazu během automatického přepínání živého náhledu v živém náhledu strana.                                                                                            |
| Setrvání alarmu na jedné obrazovce<br>Čas | Určuje dobu prodlevy zobrazení poplachu na jedné obrazovce, když je režim poplachu Zobrazení na jedné obrazovce a je spuštěn poplach.                                                       |
| Zamknout čas obrazovky                    | Určuje dobu nečinnosti stránky.<br><br>Po vstupu do GUI NVR, pokud během zámku neprobíhá žádná operace<br>Čas obrazovky, systém se automaticky odhlásí a vrátí se do živého náhledu strana. |

| Parametr                      | Popis                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výchozí divize živého náhledu | Určuje výchozí počet rozdělených obrazovek pro jednu obrazovku stránky živého náhledu. Můžete jej upravit podle aktuální situace. |

Nastavte čas uzamčení obrazovky

Předpokládejme, že chcete prodloužit časový limit stránky.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Systém > Živé zobrazení.

**Krok 3** Klikněte na rozevírací seznam Času uzamčené obrazovky a poté vyberte odpovídající čas, což je v tomto příkladu 30 minut .

**Krok 4** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Auto-switch Dwell Time         | 5  | second(s) |
| Single Screen Alarm Dwell Time | 5  | second(s) |
| Lock Screen Time               | 30 | minute(s) |
| Default Live View Division     | 4  | screen(s) |

---Konec

Po dokončení nastavení, když vstoupíte do GUI NVR, pokud do 30 minut nedojde k žádné operaci, systém se automaticky odhlásí a vrátí se na stránku Live View . Pokud chcete vstoupit do GUI, musíte se znovu přihlásit.

## 4.7 Údržba

Na stránce údržby můžete zkontrolovat informace o zařízení a informace o kanálu NVR a také provádět operace údržby na NVR, včetně upgradu zařízení, zobrazení nebo exportu protokolu zařízení, detekce sítě a údržby zařízení.

### 4.7.1 Informace o zařízení

Přejděte na Údržba > Informace o zařízení.

Můžete zobrazit takové základní informace, jako je název zařízení, model zařízení, verze softwaru, čas vydání softwaru a systémový čas NVR.

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Device Name      | Tenda NVR                   |
| Device Model     | N3L-4H                      |
| Device S/N       | 2106C5110100000025          |
| Firmware Version | V12.1.3.9                   |
| Release Date     | 2021-12-22                  |
| System Time      | 2022-01-06 17:55:54         |
| Uptime           | 0day(s)00hour(s)38minute(s) |

Popis parametru

| Parametr               | Popis                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název zařízení         | Specifikuje název NVR.                                          |
| Model zařízení         | Specifikuje model NVR.                                          |
| S/N zařízení           | Specifikuje S/N NVR.                                            |
| Verze firmwaru         | Specifikuje číslo verze aktuálního systémového firmwaru NVR.    |
| Datum vydání           | Specifikuje čas vydání aktuálního systémového firmwaru NVR.     |
| Systémový čas          | Specifikuje aktuální systémový čas NVR.                         |
| Doba provozuschopnosti | Určuje dobu, po kterou je NVR v provozu od posledního spuštění. |

## 4.7.2 Informace o kanálu

Přejděte na Údržba > Informace o kanálu.

Můžete zobrazit takové informace o kanálu, jako je název kanálu, model kamery, IP adresa, stav a rozlišení NVR.

| Channel List |              |               |              |          |            |            |         |          |
|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|------------|------------|---------|----------|
| Channel      | Channel Name | IP Address    | Model        | Status   | Resolution | Frame Rate | Bitrate | Encoding |
| 1            |              | 192.168.0.140 | TD-L33DS1201 | ● Online | 2560*1440  | 25fps      | 416kbps | H.265    |
| 2            | IC7          | 192.168.0.149 | IC7          | ● Online | 2560*1440  | 25fps      | 416kbps | H.265    |

### Popis parametru

| Parametr     | Popis                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Kanál        | Určuje počet kanálů, ve kterých se kamera nachází. |
| Název kanálu | Určuje název kanálů, ve kterých se kamera nachází. |
| IP adresa    | Specifikuje IP adresu kamery.                      |
| Model        | Specifikuje model fotoaparátu.                     |

| Parametr           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postavení          | <p>Určuje stav fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Connecting... (Logging in...): NVR se pokouší přihlásit ke kameře.</li> <li>- Online: NVR úspěšně přidal kameru a kameru můžete prohlížet nebo spravovat prostřednictvím GUI NVR.</li> <li>- Výjimka: NVR se nepodařilo přidat kameru. Podrobné důvody pro výjimky jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojeno: Kamera není připojena k NVR.</li> <li>• Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo: Uživatelské jméno nebo heslo kamera je nesprávná.</li> <li>• Uživatel byl uzamčen: Přihlašovací uživatel kamery byl zablokován uzamčeno.</li> <li>• Chyba sítě: Síť mezi kamerou a NVR je odpojeno. Ujistěte se prosím, že síťové připojení mezi kamera a NVR jsou normální a parametry sítě jsou správně nakonfigurován.</li> </ul> </li> </ul> |
| Rezoluce           | Určuje rozlišení videa z kamery. Čím vyšší rozlišení, tím jasnější obraz a zřetelnější detaily.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Snímková frekvence | Určuje snímkovou frekvenci videa z kamery. Čím vyšší je snímková frekvence, tím je obraz plynulejší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bitová rychlost    | Specifikuje datový provoz použitý souborem videa z kamery za jednotku času. Čím vyšší je přenosová rychlost, tím lepší je kvalita obrazu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kódování           | Specifikuje standard kódování videa z kamery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 4.7.3 Upgrade zařízení

Přejděte na Údržba > Upgrade zařízení.

Upgrade firmwaru umožňuje NVR získat nový nebo stabilnější výkon. NVR zatím podporuje pouze místní upgrade .



- Abyste předešli poškození NVR, použijte k aktualizaci správný soubor aktualizace.  
Obecně je přípona souboru aktualizace firmwaru .bin.
- Během upgradu přímo neodpojujte napájení NVR; může to způsobit selhání upgradu nebo poškození NVR.

### Metoda 1

Platí pro NVR, které nelze současně připojit k myši a paměťovému zařízení USB.

**Krok 1** Navštivte [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) ke stažení nejnovější aktualizace firmwaru odpovídajícího model fotoaparátu a rozbalte jej do kořenového adresáře zařízení USB.

**Krok 2** Uložte soubor aktualizace do kořenového adresáře úložného zařízení USB.




NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.

**Krok 3** [Přihlaste se do GUI NVR](#) a aktualizujte firmware.

1. Přejděte na Údržba > Aktualizace zařízení a klepněte na

e .



2. Odpojte myš a připojte úložné zařízení USB k portu USB na NVR uvnitř 1 minuta.



Systém automaticky ověří a vybere nejnovější verzi aktualizacího souboru na paměťovém zařízení USB, který odpovídá aktuálnímu modelu NVR pro aktualizaci.

---Konec

verze: v1.1

Poté, co systém detekuje soubor aktualizace, bude automaticky aktualizován. Počkejte prosím s trpělivostí.

Po dokončení upgradu odpojte paměťové zařízení USB a znovu připojte myš, abyste vstoupili do GUI NVR, a zkontrolujte Aktuální verzi NVR na stránce Upgrade zařízení, abyste se ujistili, že je stejná jako verze firmwaru, kterou jste právě aktualizovali.

#### Metoda 2

Je použitelný pro NVR, který lze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.



Pokud má NVR pouze jeden port USB nebo byl port USB použit, musíte si sami připravit rozbočovač USB.

---

**Krok 1** Navštivte [www.tendacn.com](http://www.tendacn.com) ke stažení nejnovější aktualizace firmwaru odpovídajícího model fotoaparátu a rozbalte jej do kořenového adresáře zařízení USB.

**Krok 2** Uložte soubor aktualizace do kořenového adresáře úložného zařízení USB.




NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.

---


**Krok 3** [Přihlaste se do GUI NVR](#) a aktualizujte firmware.

1. Přejděte na Údržba > Aktualizace zařízení a klepněte na



verze: v1.1

2. Klepnutím na rozevírací seznam vyberte své paměťové zařízení USB a poté vyberte soubor aktualizace (třípřípona souboru je .bin.) a klikněte na **Upgrade**.



---Konec

Chvíli počkejte, dokud probíhající proces neskončí. Znovu se přihlaste do GUI NVR. Zkontrolujte aktuální verzi NVR na stránce Firmware Upgrade a ujistěte se, že verze firmwaru vašeho NVR je stejná jako nejnovější verze firmwaru.

## 4.7.4 Systémový protokol

### Přehled

Přejděte na Údržba > Protokol zařízení.

Systémový protokol zaznamenává takové informace, jako je stav provozu, informace o konfiguraci, informace o poplachu, výjimečné stavy systému. Systémové protokoly můžete použít k zobrazení informací o poplachu a odstraňování problémů. Protokoly se doporučuje pravidelně kontrolovat a zálohovat.

Type

All

Start Time

2021 - 10 - 30 00 : 00 : 00

End Time

2021 - 10 - 31 00 : 00 : 00

Search

| No. | Time                | Type          | Detail                                                                           |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2021-10-30 09:40:02 | Operation     | Shutdown{"Shutdown Time":"2000-00-00 00:00:00"}                                  |
| 2   | 2021-10-30 09:40:05 | Operation     | Start Up{"Disk":1,"Flag":"1"}                                                    |
| 3   | 2021-10-30 09:40:05 | Exception     | IPC Disconnect{"Channel":"1"}                                                    |
| 4   | 2021-10-30 09:40:05 | Exception     | IPC Disconnect{"Channel":"2"}                                                    |
| 5   | 2021-10-30 09:40:05 | Exception     | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                    |
| 6   | 2021-10-30 09:40:05 | Exception     | IPC Disconnect{"Channel":"4"}                                                    |
| 7   | 2021-10-30 09:40:06 | Exception     | Network Failure{"Network Failure":"eth0"}                                        |
| 8   | 2021-10-30 09:41:09 | Operation     | User Login{"Address":"","LoginAs":"Local","Session":"2"}                         |
| 9   | 2021-10-30 09:56:49 | Operation     | User Login{"Address":"","LoginAs":"Local","Session":"4"}                         |
| 10  | 2021-10-30 10:12:21 | Operation     | Modify Password{"Modify User":"admin","Session":"6"}                             |
| 11  | 2021-10-30 10:12:21 | Operation     | User Login{"Address":"","LoginAs":"Local","Session":"7"}                         |
| 12  | 2021-10-30 10:14:28 | Operation     | User Login{"Address":"","LoginAs":"Local","Session":"8"}                         |
| 13  | 2021-10-30 10:15:07 | Configuration | Modify Configuration{"Config Name":"VideoWidget","New Config":"","Old Config"}   |
| 14  | 2021-10-30 10:15:07 | Operation     | Shutdown{"Shutdown Time":"2000-00-00 00:00:00"}                                  |
| 15  | 2021-10-30 10:15:09 | Operation     | Start Up{"Disk":1,"Flag":"1"}                                                    |
| 16  | 2021-10-30 10:15:11 | Configuration | Modify Configuration{"Config Name":"LoginSet","New Config":"","Old Config":"","" |
| 17  | 2021-10-30 10:15:11 | Exception     | Video Lost{"Channel":"1"}                                                        |
| 18  | 2021-10-30 10:15:11 | Exception     | Video Lost{"Channel":"2"}                                                        |
| 19  | 2021-10-30 10:15:11 | Exception     | Video Lost{"Channel":"3"}                                                        |
| 20  | 2021-10-30 10:15:11 | Exception     | Video Lost{"Channel":"4"}                                                        |
| 21  | 2021-10-30 10:15:11 | Exception     | Network Failure{"Network Failure":"eth0"}                                        |
| 22  | 2021-10-30 10:16:15 | Operation     | Modify Password{"Modify User":"admin","Session":"1"}                             |
| 23  | 2021-10-30 10:16:16 | Configuration | Modify Configuration{"Config Name":"LoginSet","New Config":"","Old Config":"","" |
| 24  | 2021-10-30 10:16:16 | Configuration | Modify Configuration{"Config Name":"NetCommon","New Config":"","Old Config"}     |
| 25  | 2021-10-30 10:16:16 | Configuration | Modify Configuration{"Config Name":"NetCommon","New Config":"","Old Config"}     |

Total:229

<< < 1 / 3 > > 1

Export Log

verze: v1.1

Zkontrolujte protokol systému

Předpokládejme, že chcete zkontrolovat informace protokolu výjimek od 12:00:00 30. října 2021 do 16:00:00 31. října 2021.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Údržba > Protokol zařízení.

**Krok 3** Nastavte typ, což je v tomto příkladu výjimka .

**Krok 4** Nastavte čas zahájení a čas ukončení, což je 30. října 2021 ve 12:00:00 , na 16:00:00

V tomto příkladu 31. října 2021 .

**Krok 5** Klikněte **Hledat** .

Type: Exception

Start Time: 2021 - 10 - 30 12 : 00 : 00 End Time: 2021 - 10 - 31 16 : 00 : 00 Search

---Konec

Po dokončení vyhledávání můžete podle potřeby zkontrolovat související informace.

| Type: Exception                                                                      |                     |           |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Start Time: 2021 - 10 - 30 12 : 00 : 00 End Time: 2021 - 10 - 31 16 : 00 : 00 Search |                     |           |                                                                              |
| No.                                                                                  | Time                | Type      | Detail                                                                       |
| 1                                                                                    | 2021-10-30 14:54:52 | Exception | Network Failure{"Network Failure":"eth0"}                                    |
| 2                                                                                    | 2021-10-30 16:22:13 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                |
| 3                                                                                    | 2021-10-30 16:22:14 | Exception | Video Lost{"Channel":"3"}                                                    |
| 4                                                                                    | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"4"}                                                |
| 5                                                                                    | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                    |
| 6                                                                                    | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                |
| 7                                                                                    | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"3"}                                                 |
| 8                                                                                    | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                 |
| 9                                                                                    | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":4,"IPCAddr":"192.168.0.0","Result":"Login Error"}   |
| 10                                                                                   | 2021-10-30 16:24:10 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                    |
| 11                                                                                   | 2021-10-30 16:24:20 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                 |
| 12                                                                                   | 2021-10-30 16:27:11 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                    |
| 13                                                                                   | 2021-10-30 16:28:01 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                 |
| 14                                                                                   | 2021-10-30 16:28:07 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":4,"IPCAddr":"192.168.8.201","Result":"Login Error"} |
| 15                                                                                   | 2021-10-30 16:28:22 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                    |
| 16                                                                                   | 2021-10-30 16:28:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                 |

Total:16 < < 1 / 1 > > 1

Exportovat systémový protokol

Předpokládejme, že chcete zkontrolovat informace protokolu výjimek od 12:00:00 30. října 2021 do 16:00:00 31. října 2021.



NVR zatím dokáže rozpoznat pouze úložná zařízení USB naformátovaná jako FAT32.

## Metoda 1

Platí pro NVR, který nelze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Údržba > Protokol zařízení.

**Krok 3** Nastavte typ, což je v tomto příkladu výjimka .

**Krok 4** Nastavte čas zahájení a čas ukončení, což je 30. října 2021 ve 12:00:00 , na 16:00:00

V tomto příkladu 31. října 2021 .

**Krok 5** Klikněte na **Hledat** .


**Krok 6** Klikněte na **Export Log** v pravém dolním rohu.

| No. | Time                | Type      | Detail                                                                        |
|-----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2021-10-30 14:54:52 | Exception | Network Failure{"Network Failure":"eth0"}                                     |
| 2   | 2021-10-30 16:22:13 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                 |
| 3   | 2021-10-30 16:22:14 | Exception | Video Lost{"Channel":"3"}                                                     |
| 4   | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"4"}                                                 |
| 5   | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 6   | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                 |
| 7   | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"3"}                                                  |
| 8   | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 9   | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":"4","IPAddr":"192.168.0.0","Result":"Login Error"}   |
| 10  | 2021-10-30 16:24:10 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 11  | 2021-10-30 16:24:20 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 12  | 2021-10-30 16:27:11 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 13  | 2021-10-30 16:28:01 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 14  | 2021-10-30 16:28:07 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":"4","IPAddr":"192.168.8.201","Result":"Login Error"} |
| 15  | 2021-10-30 16:28:22 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 16  | 2021-10-30 16:28:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |

Total:16 < 1 / 1 > 1

Export Log

**Krok 7** Odpojte myš a připojte úložné zařízení USB k portu USB na NVR uvnitř 1 minuta.



---Konec

Systémový protokol s příponou .txt bude exportován do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.

Metoda 2

Je použitelný pro NVR, který lze připojit k myši a paměťovému zařízení USB současně.



Pokud má NVR pouze jeden port USB nebo byl port USB použit, musíte si sami připravit rozbočovač USB.

---

verze: v1.1

**Krok 1** Připojte paměťové zařízení USB k portu USB NVR.

**Krok 2** [Přihlaste se do GUI NVR](#) a exportujte systémový protokol.

1. Přejděte na Údržba > Protokol zařízení.
2. Nastavte Typ, což je v tomto příkladu výjimka .
3. Nastavte čas zahájení a čas ukončení, což je v tomto příkladu 12:00:00 30. října 2021 až 16:00:00 31. října 2021 .
4. Klepněte **Hledat** , a klikněte na **Exportovat protokol** v pravém dolním rohu.


| No. | Time                | Type      | Detail                                                                        |
|-----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2021-10-30 14:54:52 | Exception | Network Failure{"Network Failure":"eth0"}                                     |
| 2   | 2021-10-30 16:22:13 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                 |
| 3   | 2021-10-30 16:22:14 | Exception | Video Lost{"Channel":"3"}                                                     |
| 4   | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"4"}                                                 |
| 5   | 2021-10-30 16:22:39 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 6   | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | IPC Disconnect{"Channel":"3"}                                                 |
| 7   | 2021-10-30 16:22:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"3"}                                                  |
| 8   | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 9   | 2021-10-30 16:23:54 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":"4","IPAddr":"192.168.0.0","Result":"Login Error"}   |
| 10  | 2021-10-30 16:24:10 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 11  | 2021-10-30 16:24:20 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 12  | 2021-10-30 16:27:11 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 13  | 2021-10-30 16:28:01 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |
| 14  | 2021-10-30 16:28:07 | Exception | Login IPC Fail{"Channel":"4","IPAddr":"192.168.8.201","Result":"Login Error"} |
| 15  | 2021-10-30 16:28:22 | Exception | Video Lost{"Channel":"4"}                                                     |
| 16  | 2021-10-30 16:28:57 | Exception | Video Recover{"Channel":"4"}                                                  |

Total:16    < < 1/1 > > 1

**Export Log**

verze: v1.1

5. Klepnutím na rozevírací seznam vyberte své pamětové zařízení USB a klepněte na



---Konec

Systémový protokol s příponou .txt bude exportován do kořenového adresáře pamětového zařízení USB.

## 4.7.5 Diagnostika

### Přehled

Přejděte na Údržba > Diagnostika.

Zde můžete zkontrolovat využití šířky pásma NVR a provést detekci sítě.

The screenshot displays the 'Diagnostika' (Diagnostics) interface. At the top, there are two bandwidth status bars. The 'Input Bandwidth' bar shows 'Used' (orange) at 1.6Mbps and 'Available' (grey) at 58.4Mbps. The 'Output Bandwidth' bar shows 'Used' (orange) at 0.2Mbps and 'Available' (grey) at 59.8Mbps. Below these, the 'One-key Diagnosis' section features an orange button labeled 'One-key Diagnosis'. The 'Custom Diagnosis' section has radio buttons for 'Ping' (selected) and 'Traceroute'. Below these are input fields for 'Target Address' (placeholder: 'IP address/Domain name'), 'Packet Size' (value: 64), and 'Packet Number' (value: 4). A 'Start' button is positioned at the bottom of the custom diagnosis section. A large, empty rectangular area is visible on the right side of the interface.

Popis parametru

| Parametr                  | Popis                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní šířka pásma       | Specifikuje využití vstupní šířky pásma NVR (používá se pro příjem dat z kamer). Po vyčerpání šířky pásma nelze přidat kamery.                                                      |
| Výstupní šířka pásma      | Specifikuje využití výstupní šířky pásma NVR (používá se pro předávání dat z kamer). Vzdálené živé zobrazení, přehrávání a stahování nelze provádět, když je vyčerpána šířka pásma. |
| Diagnostika jedním klíčem | Používá se k diagnostice síťové konektivity a kvality sítě všech kanálů.                                                                                                            |

| Parametr            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastní diagnostika | <p>Specifikuje metodu diagnostiky sítě.</p> <p>- Ping: Používá se ke kontrole správnosti připojení a kvality připojení.</p> <p>- Traceroute: Používá se k detekci trasy z NVR do cílové IP adresy<br/>adresa.</p>                                                                            |
| Cílová adresa       | Určuje cílovou adresu, která má být detekována. IP adresa a název domény jsou podporovány.                                                                                                                                                                                                   |
| Velikost balíku     | Určuje velikost jednoho datového balíku. Podporován je pouze Ping.                                                                                                                                                                                                                           |
| Číslo balíku        | Určuje počet datových paketů detekovaných jedním Pingem. Je k dispozici pouze v případě, že je Vlastní diagnostika nastavena na Ping.                                                                                                                                                        |
| Max. Poskok         | <p>Je k dispozici pouze tehdy, když je Custom Diagnosis nastavena na Traceroute.</p> <p>Určuje maximální počet skoků (maximální životnost) detekovaných Traceroute. Znamená maximální počet cest, kterými může datový paket projít, aby dosáhl cílové IP adresy poté, co opustí LAN NVR.</p> |



| Parametr | Popis                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpoždění | Specifikuje průměrnou zpáteční dobu potřebnou pro datový paket mezi NVR a kamerou.  |
| PLR      | Určuje poměr celkového počtu ztracených paketů k celkovému počtu odeslaných paketů. |

## Provedením příkazu Ping zjistíte kvalitu připojení

Předpokládejme, že chcete zjistit, zda je propojení mezi NVR a Facebookem (www.facebook.com) je odblokován.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Údržba > Diagnostika.


**Krok 3** Nastavte vlastní diagnostiku, což je v tomto příkladu Ping .

**Krok 4** Zadejte cílovou IP adresu nebo název domény, což je v tomto příkladu facebook.com .

**Krok 5** Zadejte velikost paketu ping. Doporučuje se výchozí hodnota.

**Krok 6** Zadejte počet paketů ping. Doporučuje se výchozí hodnota.

**Krok 7** Klikněte na **Start** .

The image shows a 'Custom Diagnosis' window with two radio buttons: 'Ping' (selected) and 'Traceroute'. Below the buttons are three input fields: 'Target Address' containing 'facebook.com', 'Packet Size' containing '64', and 'Packet Number' containing '4'. At the bottom right is an orange 'Start' button.

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Custom Diagnosis | <input checked="" type="radio"/> Ping <input type="radio"/> Traceroute |
| Target Address   | facebook.com                                                           |
| Packet Size      | 64                                                                     |
| Packet Number    | 4                                                                      |
| <b>Start</b>     |                                                                        |

---Konec

Výsledek diagnózy se zobrazí na pravé straně stránky. Viz následující obrázek.

```
PING 218.93.250.18 (218.93.250.18): 56 data bytes

Ping statistics for 218.93.250.18:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0.0ms, Maximum = 0.0ms, Average = 0.0ms
```

## Proveďte příkaz Traceroute pro zjištění kvality připojení

Předpokládejme, že chcete zjistit, zda je spojení mezi NVR a Facebookem (www.facebook.com) odblokováno.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Údržba > Diagnostika.

**Krok 3** Nastavte vlastní diagnostiku, což je v tomto příkladu Traceroute .

**Krok 4** Zadejte cílovou IP adresu nebo název domény, což je v tomto příkladu facebook.com .

**Krok 5** Zadejte počet skoků. Doporučuje se výchozí hodnota.

**Krok 6** Klikněte **Start** .

Custom Diagnosis    ☐ Ping    ☒ Traceroute

Target Address   

Max. Hop   

---Konec

Výsledek diagnózy se zobrazí na pravé straně stránky. Viz následující obrázek.

```
tracert to facebook (218.93.250.18), 31 hops max, 38 byte packets
 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.225 ms 0.169 ms 0.143 ms
 2 172.16.200.1 (172.16.200.1) 1.080 ms 0.872 ms 0.676 ms
 3 192.168.20.1 (192.168.20.1) 1.728 ms 1.543 ms 1.620 ms
 4 192.168.21.254 (192.168.21.254) 1.537 ms 0.977 ms 0.885 ms
 5 113.87.160.1 (113.87.160.1) 18.380 ms 3.145 ms 2.640 ms
 6 233.106.38.59.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (59.38.106.233) 4.617 ms 229.106.3
 8.59.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (59.38.106.229) 10.058 ms 14.147.74.33 (14.147
 7 14.147.127.105 (14.147.127.105) 3.939 ms 14.147.127.85 (14.147.127.85) 7.690 ms *
 8 202.97.42.202 (202.97.42.202) 29.558 ms 202.97.29.74 (202.97.29.74) 44.325 ms 202.97.
 2.33 (202.97.2.33) 30.013 ms
 9 61.147.248.18 (61.147.248.18) 29.262 ms 61.147.245.74 (61.147.245.74) 34.923 ms 61.1
 47.245.90 (61.147.245.90) 36.783 ms
10 222.187.235.201 (222.187.235.201) 51.313 ms 45.905 ms *
11 61.147.244.126 (61.147.244.126) 55.602 ms 61.147.244.90 (61.147.244.90) 39.826 ms 4
```

## 4.7.6 Údržba zařízení

Přejděte na Údržba > Údržba zařízení.

Zde můžete provádět operace údržby na NVR, jako je povolení nebo zakázání ladění SSH, plánované restartování, obnovení výchozího nastavení a obnovení továrního nastavení.

## Ladění SSH

Secure Shell (SSH) je protokol používaný k realizaci služeb zabezpečeného vzdáleného přístupu a přenosu souborů prostřednictvím mechanismů šifrování a mechanismů ověřování. Tento NVR podporuje funkci serveru SSH a přijímá připojení klientů SSH.

Ve výchozím nastavení je ladění SSH zakázáno.

Po povolení ladění SSH se můžete přihlásit k NVR prostřednictvím klienta SSH. Ladění SSH používají pouze profesionálové k ladění NVR. Z bezpečnostních důvodů tuto funkci nepovolujte, pokud to není zvláštní situace.

SSH Debugging



## Nastavte Plánovaný restart

Naplánovaný restart může zabránit snížení výkonu a nestabilitě NVR v důsledku dlouhodobého provozu. NVR můžete nastavit tak, aby se pravidelně automaticky restartoval v době nečinnosti, například nastavit NVR tak, aby se automaticky restartoval ve 3:00:00 od pondělí do pátku.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)


**Krok 2** Přejděte na Údržba > Údržba.

**Krok 3** Povolte funkci plánovaného restartu .

**Krok 4** Vyberte datum restartu, což je v tomto příkladu pondělí až pátek .

**Krok 5** Nastavte čas automatického restartu NVR, který je v tomto příkladu 03:00:00 .

**Krok 6** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



The screenshot shows the 'Scheduled Reboot' configuration panel. At the top, there is a toggle switch labeled 'Scheduled Reboot' which is turned on. Below this, there is a section for selecting days of the week. The 'In' label is followed by checkboxes for 'All', 'Mon.', 'Tues.', 'Wed.', 'Thur.', 'Fri.', 'Sat.', and 'Sun.'. The 'Mon.' through 'Fri.' checkboxes are checked, while 'All', 'Sat.', and 'Sun.' are unchecked. Below the day selection, there is a 'Reboot Time' field with a digital clock display showing '03 : 00 : 00'.

---Konec

Po dokončení nastavení se NVR automaticky restartuje od pondělí do pátku ve 3 hodiny ráno.

## Obnovit nastavení

Pokud NVR běží pomalu nebo dojde k chybě konfigurace, můžete se pokusit NVR obnovit.

- Obnovení výchozího nastavení: Kromě konfigurace sítě a správy uživatelů-související konfiguraci, všechna ostatní nastavení se obnoví na tovární nastavení.
- Obnovit tovární nastavení: Obnoví všechna nastavení NVR na tovární nastavení.




- Když NVR obnoví svá nastavení, odpojí všechna aktuální připojení.
- Obnovení nastavení nevymaže záznamy a informace protokolu.
- Aby nedošlo k poškození NVR, ujistěte se, že je NVR během procesu obnovy továrního nastavení správně zapnutý.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do GUI NVR](#)

**Krok 2** Přejděte na Údržba > Údržba zařízení.

**Krok 3** Klepněte na Obnovit výchozí nastavení nebo Obnovit tovární nastavení podle skutečného stavu situace.



**Krok 4** Přečtěte si výzvu a klepněte na OK .



---Konec


Počkejte, dokud se ukazatel průběhu nedokončí.

# 5 Webová správa

## 5.1 Webové přihlášení

### Scénář 1: Se serverem DHCP v síti


**Krok 1** Připojte počítač k přepínači nebo routeru, který je připojen k NVR.




**Krok 2** Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní DHCP pro zobrazení IP adresy NVR.

**Krok 3** Spustíte v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (v tomto příkladu 192.168.0.188) NVR.


NVR podporuje zabezpečené přihlášení HTTPS. Když přistoupíte k webovému uživatelskému rozhraní NVR, prohlížeč vás může upozornit, že adresa není bezpečná, jednoduše ji ignorujte a pokračujte. Zde je jako příklad Google Chrome, klikněte prosím na Upřesnit Pokračovat na 192.168.0.188 (nebezpečný).



verze: v1.1




Krok 4 Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo a klikněte na



---Konec


verze: v1.1

Po úspěšném přihlášení do webového uživatelského rozhraní NVR si můžete prohlédnout videa v reálném čase nebo je nakonfigurovat podle potřeby.



## Scénář 2: Bez serveru DHCP v síti

**Krok 1** Připojte počítač k přepínači nebo routeru, který je připojen k NVR.



**Krok 2** Nastavte IP adresu počítače na nepoužívanou, která patří do stejné sítě segmentu IP adresy (výchozí: 192.168.1.254) NVR, ale liší se od IP adresy NVR.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .


☐ Validate settings upon exit

Advanced...


OK Cancel

**Krok 3** Spustte v počítači webový prohlížeč, zadejte IP adresu NVR (výchozí: 192.168.1.254).


NVR podporuje zabezpečené přihlášení HTTPS. Když přistoupíte k webovému uživatelskému rozhraní NVR, prohlížeč vás může upozornit, že adresa není bezpečná, jednoduše ji ignorujte a pokračujte. Zde je příkladem Google Chrome, klikněte na [Upřesnit](#) Pokračovat na 192.168.1.254 (nebezpečné).



verze: v1.1




Krok 4 Zadejte přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo a klikněte na



---Konec

verze: v1.1

Po úspěšném přihlášení do webového uživatelského rozhraní NVR si můžete prohlédnout videa v reálném čase nebo je nakonfigurovat podle potřeby.




## 5.2 Živý náhled

### 5.2.1 Přehled

Klepnutím na Živé zobrazení vstoupíte na stránku.




Výchozí stránka je stránka živého náhledu poté, co vstoupíte do webového uživatelského rozhraní NVR. Počet dělení oken u zařízení se u různých modelů liší. Skutečný model převažuje. V této sekci můžete zkontrolovat monitorovací obraz každého kanálu a provést základní správu, jako je přepínání režimu rozdělení, nahrávání a ovládání PTZ kanálu nebo kamery.

Některé popisy parametrů a funkcí jsou následující. Další obsah naleznete v kapitole [Živé zobrazení v GUI](#).



#### Popis parametru

| Parametr | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Určuje ikonu fotoaparátu. Dvojitým kliknutím na ikonu spustíte/zastavíte náhled tohoto kanálu. Ve výchozím nastavení se náhled neprovádí.</p> <p>Ikona zelené tečky v pravém horním rohu ikony označuje, že se zobrazuje náhled monitorovaného obrazu.</p> |
|          | <p>Klepnutím na něj můžete zkontrolovat nebo nastavit stream jednoho kanálu. Nachází se na levé straně stránky.</p>                                                                                                                                           |

| Parametr                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Zachyťte.</p> <p>Klepnutím na něj pořídíte snímek obrazovky aktuálně vybraného monitorovacího obrazu kanálu a uložíte jej do místního počítače.</p>                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Záznam.</p> <p>Klikněte  začněte zaznamenávat monitorovací obraz a klepněte na  zastavit záznam. Zaznamenané soubory se automaticky uloží do místního počítače.</p> |
|    | <p>Klepnutím na něj upravíte hlasitost videa všech kanálů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <p>Kliknutím na něj nastavíte stream všech online kanálů. Nachází se ve spodní části strana.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>Klepnutím na něj upravíte poměr zobrazení monitorovaného obrazu nebo zobrazíte monitorovací obrázek v původní velikosti ().</p>                                                                                                                        |
|  | <p>Přiblížení oblasti.</p> <p>Kliknutím na něj vyberete konkrétní oblast kanálu pro přiblížení této oblasti pomocí myši. Dalším kliknutím na něj zastavíte přiblížování.</p> <p>Podrobnosti <a href="#">naleznete v kapitole</a> <a href="#">Funkce přiblížení</a> webového uživatelského rozhraní.</p>                                    |
|  | <p>Kliknutím na něj spustíte/zastavíte náhled veškerého monitorování kanálu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ovládání PTZ                                                                        | <p>Specifikuje směr sledování a hlídání PTZ kamer nebo dome, které lze spravovat. Editovat lze pouze PTZ kamery.</p> <p>Podrobnosti najdete v kapitole <a href="#">Ovládání PTZ</a> v GUI.</p>                                                                                                                                             |

## 5.2.2 Náhled monitorovacího obrazu každého kanálu


### Náhled monitorovacího obrazu jednoho kanálu

Předpokládejme, že chcete zobrazit náhled monitorovacího obrazu D3.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVB.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení a poté dvakrát klikněte na kanál na levé straně, což je v tomto příkladu D3.



---Konec


## Náhled monitorovacího obrazu všech kanálů

Předpokládejme, že chcete zobrazit náhled monitorovacího obrazu všech kanálů.

Postupy:


**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení a poté klikněte  v dolní části stránky.



---Konec

Monitorovací obraz všech kanálů je úspěšně zobrazen.



## 5.2.3 Přiblížit

Funkce zoom-in vám umožňuje přiblížit určitou oblast monitorovaného obrazu a zkontrolovat detaily.


Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)


**Krok 2** Klikněte na Živé zobrazení.

**Krok 3** Vyberte kanál, který chcete přiblížit v monitorovacím obrazu, což je zde D3  
příklad.

**Krok 4** Klikněte  v dolní části stránky.




**Krok 5** Pomocí myši vyberte oblast, kterou chcete přiblížit.



---Konec

Oblast je úspěšně přiblížena. Můžete zkontrolovat podrobnosti o této oblasti.




## 5.3 Přehrávání

### 5.3.1 Přehled

Klepnutím na tlačítko Přehrávání vstoupíte na stránku.

Přehrávání kanálů je prozatím podporováno. Označuje, že můžete vyhledat a přehrát odpovídající záznamový soubor podle kanálu a data. Podle potřeby můžete provádět takové operace, jako je kontrola, zachycení, klip a export pro záznam souborů.

Některé popisy parametrů a funkcí jsou následující, další obsah naleznete v kapitole [Přehrávání](#) v GUI.



## Popis parametru

| Parametr                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časový pruh                                                                       | <p>Určuje záznam a čas za aktuálních podmínek filtru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomocí myši přetáhněte časovou lištu doleva nebo doprava a rozhraní přehrávání se začne přehrávat od časového bodu na časové liště.</li> <li>- Barva časového pruhu se liší podle typů souborů překódování. Zelená znamená normální nahrávání a červená znamená nahrávání poplachu.</li> </ul> <p> TIP</p> <p>Lze zobrazit až 4 kanály. Pokud vyberete více než 4 kanály, zobrazí se pouze aktuálně vybraný kanál.</p> |
|  | <p>Zachyťte.</p> <p>Pořídte snímek obrazovky aktuálně vybraného monitorovacího obrazu kanálu a uložte jej do místního počítače.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## 5.3.2 Přehrát konkrétní kanál

Předpokládejme, že chcete přehrát nahrávky D1 až D4 31. prosince 2021.

Postupy:


**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)

**Krok 2** Klikněte na Přehrávání a poté klikněte na 4.



verze: v1.1

**Krok 3** Vyberte datum, kterým je v tomto příkladu 31. prosince 2021 .



**Krok 4** Upravte časovou lištu a oblast ovládání přehrávání podle potřeby pro přehrávání nahrávek.



---Konec


## 5.4 Konfigurace

Na konfigurační stránce můžete nakonfigurovat takové parametry hlavních funkcí, jako je správa kanálů, správa úložiště, správa alarmů a konfigurace sítě zařízení.

### 5.4.1 Kanál

Přejděte na Konfigurace > Kanál.

Zde můžete spravovat kameru, konfigurovat zobrazení OSD, parametry obrazu a videa. Další obsah naleznete v kapitole [Správa kanálů v GUI.](#)




### 5.4.2 Správa úložiště

#### Správa HDD

Přejděte na Konfigurace > Úložiště > HDD.

Můžete zkontrolovat stav HDD, naformátovat HDD a vytvořit strategii ukládání, když na HDD není dostatek místa. Podrobnosti naleznete v kapitole [Správa HDD v GUI.](#)



## Naplánovat

### Přehled

Přejděte na Konfigurace > Úložiště > Plán.

Systém bude nahrávat podle plánu nahrávání. Ve výchozím nastavení systém přednastaví plán nahrávání na 24 hodin nepřetržitého normálního nahrávání každého kanálu.

Dobu nahrávání a typ nahrávání můžete upravit podle potřeby. Některý popis parametrů a funkcí je následující, další obsah naleznete v kapitole [Rozvrh](#) v GUI.

**Schedule**

Channel: D1 IC7

Recording: ☒

☒ Normal ☐ Alarm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mon.

Tues.

Wed.

Thur.

Fri.

Sat.

Sun.

Tip: 8 periods are supported for one day at most

Advanced >>

### Popis parametru a tlačítka

| Parametr                                | Popis                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Normal | Zelená znamená normální záznam. Určuje, že NVR vždy zaznamenává. Klepnutím na toto tlačítko vykreslíte normální dobu nahrávání v období, kdy není nakonfigurován plán nahrávání. |

| Parametr                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Červená znamená nahrávání poplachu. Určuje, že NVR bude nahrávat pouze tehdy, když kamera spustí poplach. Klepnutím na toto tlačítko vykreslíte čas nahrávání poplachu v období, kdy není nakonfigurován plán nahrávání. |
| Časový pruh                                                                       | Klepnutím na něj můžete upravit typ záznamu a dobu záznamu a také smazat období záznamu.                                                                                                                                 |
|  | Klepnutím na něj synchronizujete plán nahrávání aktuálního týdne s ostatními dny v týdnu.                                                                                                                                |
|  | Klepnutím na něj vymažete aktuální plán nahrávání.                                                                                                                                                                       |
| Po nahrávce                                                                       | Platí pouze pro Alarm. Klepnutím na Pokročilé vstoupíte na stránku.<br>Určuje dobu nepřetržitého nahrávání po skončení alarmu.                                                                                           |

### Nakonfigurujte plán

Předpokládejme, že chcete nastavit plán pro kamery D1, D2, D3 a D4, jak je uvedeno v tabulce níže:

| Záznam            | Doba nahrávání    | Typ záznamu        |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| pondělí až neděle | od 00:00 do 8:00  | Nenahrává se       |
| pondělí až neděle | 8:00 až 12:00     | Záznam poplachu    |
| pondělí až neděle | od 12:00 do 14:00 | Normální nahrávání |
| pondělí až neděle | od 14:00 do 18:00 | Záznam poplachu    |
| pondělí až neděle | od 18:00 do 24:00 | Normální nahrávání |



Poté, co je pro příslušný kanál nastaven plán nahrávání poplachu, je třeba nastavit poplachovou událost také pro kanál v [Nahrávání poplachu](#).

**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)


**Krok 2** Přejděte na Konfigurace > Úložiště > Plán.

**Krok 3** Nastavte plán nahrávání kamery D1.

1. Vyberte Kanál jako D1 a ujistěte se, že je povolena funkce nahrávání .


2. Nastavte plán nahrávání na pondělí.

(1) Klikněte na pondělí a přetáhněte časovou lištu.



(2) Nastavte první periodu záznamu poplachu, což je v tomto příkladu 8:00 až 12:00.

Vyberte Alarm a nastavte plán zapnutí, viz následující obrázek. Klepněte na tlačítko




verze: v1.1

- (3) Nastavte druhou periodu nahrávání poplachu, což je v tomto příkladu 14:00 až 18:00.

Klikněte na **Alarm**, a poté podržte levé tlačítko myši a tažením nakreslete nahrávací období v odpovídajícím čase na pondělním časovém pruhu.




Pokud nakreslený čas není přesný, můžete kliknout na období po dokončení kreslení a potom znovu vybrat čas ve vyskakovacím okně.




- (4) Podle kroku (3) nastavte normální plán nahrávání, což je v tomto příkladu 12:00 až 14:00 a 18:00 až 24:00.

- (5) Klikněte na **Uložit**



### 3. Nastavte plán nahrávání na úterý až neděli.

(1) Klikněte  za pondělní časovou lištou.



**Schedule**

Channel: D1 IC7

Recording: ☒

☒ Normal
 ☒ Alarm
 ☐ All Normal Recording
 ☐ All Alarm Recording

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mon. [Red bar 8-12, Green bar 12-18]

Tues.

Wed.

Thur.

Fri.

Sat.

Sun.


Tip: 8 periods are supported for one day at most

Clear All

Advanced >>

Save Sync to

(2) Vyberte jiné dny v týdnu pro synchronizaci plánu nahrávání na pondělí, Což je v tomto příkladu úterý až neděle (Můžete také zaškrtnout Vše.) a klikněte na **OK**.



**Sync to** X

☒ All

☒ Mon.
 ☒ Tues.
 ☒ Wed.
 ☒ Thur.

☒ Fri.
 ☒ Sat.
 ☒ Sun.

Cancel OK

(3) Klikněte

Uložit .

**Schedule**

Channel: D1 IC7

Recording: ☒

☒ Normal ☐ Alarm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mon.

Tues.

Wed.

Thur.

Fri.

Sat.

Sun.

Tip: 8 periods are supported for one day at most

Advanced >>

**Krok 4** Nastavte plán nahrávání pro ostatní kanály.

1. Klikněte na **Sync to** v dolní části stránky a vyberte kanál, který chcete

synchronizujte plán nahrávání kamery D1, což je v tomto příkladu D2 až D4. (Můžete také zaškrtnout Vše.).

2. Klepněte na

chronizovat

**Sync to** ×

☒ All ☒ D1 ☒ D2 ☒ D3

---Konec

Po dokončení nastavení bude systém nahrávat do D1, D2, D3 a D4 podle výše uvedeného plánu.


### 5.4.3 Záznam poplachu

#### Detekce pohybu

Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce pohybu.

Detekce pohybu se týká detekčního poplachu pohybujících se cílů. Když se na monitorovacím snímku objeví pohybující se cíl a pohybující se citlivost dosáhne přednastavené hodnoty, systém spustí alarm a zaznamenává podle vámi nastavené akce propojení.

Některé popisy parametrů a funkcí jsou následující. Další obsah naleznete v kapitole [Detekce pohybu v GUI](#).



#### Popis parametru

| Parametr       | Popis                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Časový pruh    | Klepnutím na něj můžete upravit typ záznamu a dobu záznamu nebo smazat období záznamu.    |
| Plán aktivace. | Klepnutím na něj synchronizujete plán nahrávání aktuálního týdne s ostatními dny v týdnu. |

| Parametr     |              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akce spojení | Akce spojení | <div>Jasný</div> <p>Klepnutím na něj vymažete plán aktivace aktuálního kanálu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |              | <p>Specifikuje metodu poplachu NVR po spuštění poplachu.</p> <p>- Zobrazení jedné obrazovky: Kanál alarmu se zobrazí na jediné obrazovce na stránce živého náhledu po spuštění alarmu.</p> <p>- Odeslat e-mail: Systém odešle e-mail s poplachem na e-mail přednastaveného příjemce po spuštění poplachu. Aby se tato metoda alarmu projevila, musíte nastavit příslušné parametry e-mailu. Viz <a href="#">Konfigurace e-mailu</a> pro podrobnosti.</p> <p>- Upozornění na zprávu: Systém odešle upozornění na poplach do aplikace TDSEE po spuštění poplachu. NVR je třeba úspěšně přidat prostřednictvím aplikace TDSEE. Podrobnosti naleznete v části <a href="#">Správa NVR prostřednictvím aplikace TDSEE</a>.</p> |

## Detekce výjimek

Přejděte na Konfigurace > Alarm > Detekce výjimek.

Detekce výjimek se týká detekce a alarmu mimořádných událostí. Když nastane výjimečná událost, systém spustí alarm podle vámi nastavené akce propojení.

Některé popisy parametrů a funkcí jsou následující. Viz [Detekce výjimek](#) kapitoly GUI pro další obsah.

Exception Detection

Exception Type

No HDD

Linkage Action

☒ Monitor pop-up window
 ☐ Send Email
 ☒ Message Notification

Save

## Popis parametru

| Parametr     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Specifikuje metodu poplachu NVR po spuštění poplachu.                                                                                                                                                                                                             |
|              | - Zobrazení jedné obrazovky: Kanál budíku se zobrazí na jediné obrazovce na Stránka živého náhledu po spuštění alarmu.                                                                                                                                            |
| Akce spojení | - Odeslat e-mail: Systém odešle e-mail s poplachem na e-mail přednastaveného příjemce po spuštění poplachu. Aby se tato metoda alarmu projevila, musíte nastavit příslušné parametry e-mailu. Podrobnosti naleznete v <a href="#">části Konfigurace e-mailu</a> . |
|              | - Upozornění na zprávu: Systém odešle upozornění na poplach do aplikace TDSEE po spuštění poplachu. NVR je třeba úspěšně přidat prostřednictvím aplikace TDSEE. Podrobnosti naleznete v <a href="#">části Správa NVR prostřednictvím aplikace TDSEE</a> .         |

## 5.4.4 Konfigurace sítě

Přejděte na Konfigurace > Sít. N6P-4H je zde brán jako příklad.

Na stránce konfigurace sítě můžete provést konfiguraci sítě, včetně nastavení internetu, cloudové služby, konfigurace PoE, konfigurace portu, konfigurace e-mailu, DDNS a UPnP.

Podrobnosti naleznete v kapitole [Konfigurace sítě](#) v GUI.

The screenshot shows the Tenda NVR configuration interface. The top navigation bar includes 'Live View', 'Playback', 'Configuration' (selected), and 'System Management'. The left sidebar lists various configuration categories: Channel, Storage, Alarm, Network, Internet (selected), Cloud Service, Port Config, Email, DDNS, and UPnP. The main content area is titled 'Internet' and contains the following settings:

- DHCP:** Enabled (toggle switch).
- IP Address:** 192 . 168 . 0 . 188
- Subnet Mask:** 255 . 255 . 255 . 0
- Default Gateway:** 192 . 168 . 0 . 1
- Auto Obtain DNS:** Enabled (toggle switch).
- Primary DNS:** 192 . 168 . 0 . 1
- Secondary DNS:** 0 . 0 . 0 . 0
- MTU:** 1500
- MAC Address:** 50:2b:73:f9:09:40

A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

## 5.5 Správa systému

### 5.5.1 Informace o zařízení

Přejděte na Konfigurace > Informace o zařízení > Informace o zařízení.

Můžete zkontrolovat takové základní informace, jako je název zařízení, model zařízení, verze firmwaru, čas vydání firmwaru a systémový čas NVR.

Podrobnosti naleznete v kapitole [Informace o zařízení](#) v kapitole GUI.

| Device Info  |                            |
|--------------|----------------------------|
| Device Name  | Tenda NVR                  |
| Device Model | N3L-4H                     |
| Device S/N   | 2106C5110100000025         |
| Version      | V12.1.3.9                  |
| Release Date | 2021-12-22                 |
| System Time  | 2022-01-04 14:23:01        |
| Uptime       | 0day(s)0hour(s)45minute(s) |

## 5.5.2 Protokol zařízení

Přejděte na Konfigurace > Informace o zařízení > Protokol zařízení.

Systémový protokol zaznamenává takové informace, jako je stav provozu, informace o konfiguraci, informace o poplachu, výjimečné stavy systému. Systémové protokoly můžete použít k zobrazení informací o poplachu a odstraňování problémů. Protokoly se doporučuje pravidelně kontrolovat a zálohovat.

Podrobnosti naleznete v [systémovém protokolu](#) v kapitole GUI.

| Device Log |                     |           |                                                          |
|------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Type       | All                 | Time      | 2022-01-04 00:00:00 → 2022-01-04 23:59:59                |
|            |                     | Search    | Export Log                                               |
| No.        | Time                | Type      | Detail                                                   |
| 1          | 2022-01-04 13:37:39 | Operation | { "Shutdown Time": "2000-00-00 00:00:00" }               |
| 2          | 2022-01-04 13:37:41 | Operation | { "Disk": "1", "Flag": "1" }                             |
| 3          | 2022-01-04 13:37:42 | Exception | { "Channel": "4" }                                       |
| 4          | 2022-01-04 13:37:45 | Exception | { "Channel": "1", "Result": "Disconnect", "State": "5" } |
| 5          | 2022-01-04 13:44:41 | Operation | { "Session": "2" }                                       |
|            |                     |           | 5 items in total                                         |
|            |                     |           | 10                                                       |


## 5.5.3 Konfigurace systému

Základní nastavení

Přejděte na Správa systému > Nastavení systému > Základy.

Můžete nakonfigurovat takové základní parametry, jako je název zařízení a výstupní rozlišení NVR.

Podrobnosti naleznete v kapitole [Základní konfigurace](#) GUI.



The screenshot shows a configuration window titled 'Basics'. It contains two input fields: 'Device Name' with the value 'Tenda NVR' and 'Output Resolution' with the value '1920x1080 @60HZ'. Below these fields is an orange 'Save' button.

## Čas

Přejděte na Správa systému > Nastavení systému > Čas.

Můžete nakonfigurovat systémový čas NVR. Aby bylo zajištěno, že funkce NVR založené na čase budou fungovat normálně, musí být systémový čas NVR přesný.

Podrobnosti najdete v kapitole [Nastavení času](#) v GUI.

Time

System Time

2022-01-04 14:59:23

Time Zone

(UTC+08:00) Beijing, Chong

Date Format

YYYY-MM-DD

Time Synchronization

☐ Manual ☒ Internet

Server Address

time.windows.com

Port

123

Interval

10

minute(s) (range: 1 - 10080)

DST

☐

Type

☒ Date ☐ Week

Start Time

January

1

0:00

End Time

January

1

0:00

Offset Time

60

minute(s)

Save

## 5.5.4 Údržba systému

### Upgrade zařízení

Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Upgrade zařízení.

Upgrade firmwaru umožňuje NVR získat nový nebo stabilnější výkon. NVR zatím podporuje pouze místní upgrade.




- Abyste předešli poškození NVR, použijte k aktualizaci správný soubor aktualizace. Obecně je přípona souboru aktualizace firmwaru .bin.
- Během upgradu přímo neodpojujte napájení NVR; může to způsobit selhání upgradu nebo poškození NVR.

Upgrade firmwaru:


**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)

**Krok 2** Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Upgrade zařízení.

**Krok 3** (Pokud máte aktualizací soubor, přeskočte tento krok) Klikněte na Tenda Download Center a poté si stáhněte nejnovější aktualizací soubor odpovídajícího modelu NVR do místního počítače a rozepněte jej.




**Krok 4** Klikněte na **Vybrat soubor**.




verze: v1.1

**Krok 5** Zaměřte se na dříve stažený soubor firmwaru a klikněte na Otevřít. Následující obrázek je pouze orientační.



**Krok 6** Klikněte na **Local Upgrade**.



---Konec


Chvíli počkejte, dokud probíhající proces neskončí. Po dokončení upgradu se znovu přihlaste do webového uživatelského rozhraní NVR a zkontrolujte aktuální verzi na stránce Firmware Upgrade, abyste ověřili, zda je verze firmwaru správná.

## Správa konfigurace

Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Konfigurace Mgmt.

Pokud NVR běží pomalu nebo dojde k chybě konfigurace, můžete se pokusit NVR obnovit.

Podrobnosti najdete v kapitole [Obnovení nastavení](#) v GUI.



## Nastavení restartu

Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Nastavení restartu.

Restart může zabránit snížení výkonu a nestabilitě NVR v důsledku dlouhodobého provozu.

NVR můžete restartovat nyní nebo nastavit NVR tak, aby se periodicky automaticky restartoval během doby nečinnosti.

Předpokládejme, že chcete, aby se NVR automaticky restartoval ve 3:00:00 od pondělí do pátku.

Postupy:

**Krok 1** [Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní NVR.](#)


**Krok 2** Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Nastavení restartu.

**Krok 3** Povolte funkci plánovaného restartu .

**Krok 4** Vyberte datum restartu, což je v tomto příkladu pondělí až pátek .

**Krok 5** Nastavte čas automatického restartu NVR, který je v tomto příkladu 03:00:00 .

**Krok 6** Klikněte na **Uložit** v dolní části stránky.



---Konec


Po dokončení nastavení se NVR automaticky restartuje od pondělí do pátku ve 3 hodiny ráno.

## Systémová služba

Přejděte na Správa systému > Údržba systému > Systémová služba.

Zde můžete nakonfigurovat funkci ladění SSH.

Podrobnosti naleznete v kapitole [Ladění SSH](#) v GUI.




## 5.5.5 Správa uživatelů

Přejděte na Správa systému > Uživatelé.

Zde můžete upravit a přidat informace o přihlašovacím účtu NVR, abyste zabránili neoprávněným uživatelům vstoupit do GUI NVR za účelem změny nastavení.

Podrobnosti naleznete v kapitole [Správa uživatelů](#) v GUI.



# Dodatek

## Zkratky a zkratky

| Zkratka nebo zkratka | Úplný pravopis                           |
|----------------------|------------------------------------------|
| CBR                  | Konstantní bitová rychlost               |
| DDNS                 | Dynamický server názvů domén             |
| DHCP                 | Dynamický protokol konfigurace hostitele |
| DNS                  | Systém doménových jmen                   |
| GUI                  | Grafické uživatelské rozhraní            |
| HTTP                 | HyperText Transfer Protocol              |
| IMAP                 | Internet Message Access Protocol         |
| IP                   | Internetový protokol                     |
| ISP                  | Poskytovatel internetových služeb        |
| A                    | Místní síť                               |
| MAC                  | Střední kontrola přístupu                |
| OSOBA                | Maximální přenosová jednotka             |
| VBR                  | Variabilní přenosová rychlost            |
| NAT                  | Překlad síťových adres                   |
| NTP                  | Network Time Protocol                    |
| ONVIF                | Otevřete fórum síťového video rozhraní   |
| OSD                  | zobrazení na obrazovce                   |
| HODIN                | Serial Advanced Technology Attachment    |

verze: v1.1

| Zkratka nebo zkratka | Úplný pravopis                       |
|----------------------|--------------------------------------|
| SMTP                 | Jednoduchý protokol pro přenos pošty |
| SSH                  | Secure Shell                         |
| SSID                 | Identifikátor sady služeb            |
| SSL                  | Secure Sockets Layer                 |
| TCP                  | Protokol řízení přenosu              |
| TLS                  | Zabezpečení transportní vrstvy       |
| UDP                  | Protokol uživatelského datagramu     |
| UI                   | Uživatelské rozhraní                 |
| UTC                  | Koordinovaný světový čas             |
| UPnP                 | Univerzální Plug and Play            |
| VBR                  | Variabilní přenosová rychlost        |
| Wi-Fi                | Wireless Fidelity                    |